

SLIPSTOP

Almofadas antivibração



MANUAL DO UTILIZADOR

Caro(a) cliente,

Agradecemos a compra deste produto.

As almofadas são feitas de borracha especial, que tem efeito antiderrapante e de absorção de choque, sendo fortes, duráveis e resistentes ao desgaste. Essas almofadas de vibração, convenientes e compactas, podem efetivamente reduzir o ruído e fornecer um ambiente confortável.

Este manual inclui as diretrizes de segurança e instruções de funcionamento. Leia atentamente este manual antes de utilizar o seu produto.

País de origem: China

Distribuidor: HS Plus d.o.o., Gmajna 12 1236 Trzin

CONTEÚDO DA EMBALAGEM:

4 x almofadas anti-vibração para os pés



ESPECIFICAÇÕES

Material: borracha, PVC

Dimensões: 7 cm x 4 cm

Cor: cinzento + preto

Aplicável para: máquinas de lavar e outros eletrodomésticos ou móveis

Adequado para todo o tipo de piso molhado, irregular ou inclinado. Podem ser usados para nivelar a máquina num piso irregular, evitar deslizamentos, absorver o ruído e são resistentes ao desgaste.



Diâmetro do círculo interior: 4,7 cm
Espessura do PVC: 2,5 cm
Espessura da borracha: 1,5 cm


Estas almofadas são concebidas para se adequar a todos os vários estilos e modelos de máquinas de lavar com carregamento frontal e superior.

Finalidade de uso

- ① As almofadas podem ser instaladas colocando-as simplesmente sob eletrodomésticos e móveis.
- ② As almofadas podem absorver vibrações e ruídos anormais quando os eletrodomésticos estão em funcionamento e protegem o chão de arranhões.
- ③ As almofadas podem ser usadas para levantar eletrodomésticos e móveis para protegê-los da humidade e facilitar a limpeza.

INSTALAÇÃO

Fácil de instalar: basta colocar as almofadas sob cada canto para nivelar a máquina e pronto. Recomendamos 2 pessoas para esta tarefa, pois a máquina de lavar é pesada.



As almofadas são adequadas para a maioria das máquinas de lavar, máquinas de secar e marcas de grandes eletrodomésticos. Podem ser usadas na maioria dos tipos de piso, incluindo madeira, laminado, piso de cerâmica e

carpete.

Para várias necessidades

- Aumente a altura dos seus móveis e eletrodomésticos em alguns centímetros para facilitar a limpeza e impedir a acumulação de objetos no chão, evitando eficazmente a formação de humidade e bolor.
- Além de colocar sob a máquina de lavar, também pode colocá-las sob outros eletrodomésticos ou móveis, como frigoríficos e sofás de tamanho adequado.



- Aumente a altura da máquina - uma solução ideal se o piso se molhar com frequência, tornando a limpeza sob a máquina muito mais fácil.

