

# SLIPSTOP

Antivibračné podložky



## POUŽÍVATELSKÁ PRÍRUČKA

Vážený zákazník,

ďakujeme, že ste si zakúpili náš produkt.

Podložky sú vyrobené zo špeciálnej gumy, ktorá má protišmykový účinok a tlmí vibrácie, a sú pevné, trvácne a odolné proti opotrebovaniu. Tieto pohodlné a kompaktné vibračné podložky môžu účinne znížiť hluk a poskytnúť vám tak príjemné prostredie.

**Táto príručka sa zaoberá bezpečnostnými pokynmi a návodom na obsluhu. Pred použitím tohto produktu si dôkladne prečítajte túto príručku.**

Krajina pôvodu: Čína

Distribútor: HS Plus d.o.o., Gmajna 12 1236 Trzin

## BALENIE OBSAHUJE:

4 x antivibračná podložka



## ŠPECIFIKÁCIA

Materiál: guma, PVC

Veľkosť: 7 cm x 4 cm.

Farba: sivá + čierna

Používajú sa na: práčky a iné domáce spotrebiče alebo nábytok

Vhodné na všetky druhy mokrých, nerovných alebo šikmých povrchov. Môžu byť použité na vyrovnanie spotrebiča na nerovnom podklade, proti pošmyknutiu či na tlmenie hluku a sú odolné proti opotrebovaniu.



Priemer vnútorného kruhu: 4,7 cm. Hrúbka PVC: 2,5 cm.  
Hrúbka obruče: 1,5 cm.


Tieto podložky sú navrhnuté tak, aby vyhovovali všetkým rôznym štýlom a modelom práčok s horným aj predným plnením.

## Účel použitia

- ① Podložky je možné nainštalovať iba ich položením a dajú sa umiestniť pod domáce spotrebiče a nábytok.
- ② Podložky pri používaní domácich spotrebičov absorbujú vibrácie a neobvyklý hluk a chránia podlahu pred poškrábaním.
- ③ Podložky sa dajú použiť na zdvihnutie domácich spotrebičov a nábytku, aby boli chránené pred vlhkosťou a umožnilo sa tak pohodlné upratovanie.

## INŠTALÁCIA

Ľahká inštalácia: jednoducho položte podložky pod každý roh, aby ste spotrebič vyrovnali, a je to. Odporúčame, aby túto úlohu vykonávali 2 osoby, pretože práčka je ťažká.



Podložky sú vhodné na väčšinu práčok, sušičiek a veľkých spotrebičov. Môžu byť použité na väčšine typov podláh vrátane dreva, laminátu, dlažby a koberca.

### Na rôzne účely

- Zdvihnite nábytok a domáce spotrebiče o niekoľko centimetrov, aby ste si uľahčili upratovanie, ľahko našli veci na podlahe, a aby ste účinne zabránili vlhkosti a plesniam.
- Okrem umiestnenia pod práčku ich môžete umiestniť aj pod ďalšie domáce spotrebiče alebo nábytok, ako sú chladničky a pohovky vhodnej veľkosti.
- Zvýšte výšku spotrebiča – ideálne riešenie v prípade, že podlaha často vlhne, keďže to výrazne uľahčuje čistenie pod spotrebičom.

