

## SLIPSTOP

Anti-vibratie pads



### GEBRUIKSAANWIJZING

Beste klant,

Bedankt voor de aankoop van ons product.

De pads zijn gemaakt van speciaal rubber, dat een antislip- en schokabsorberend effect heeft en sterk, duurzaam en slijtvast is. Deze handige en compacte vibratie-pads kunnen geluid effectief verminderen en u een comfortabele omgeving bieden.

**Deze handleiding beschrijft de veiligheidsrichtlijnen en bedieningsinstructies. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u uw product gebruikt.**

Land van herkomst: China

Distributeur: HS Plus d.o.o., Gmajna 12 1236 Trzin

## PAKKET BESTAAT UIT:

4 x anti-vibratie pads



## SPECIFICATIE

Materiaal: rubber + PVC

Maat: 7 cm x 4 cm.

Kleur: grijs + zwart

Toepasbaar voor: wasmachines en andere huishoudelijke apparaten of meubels

Geschikt voor alle soorten natte, oneffen of hellende grond. Ze kunnen worden gebruikt om de machine waterpas te stellen op een oneffen ondergrond, om uitglijden te voorkomen, om geluid te absorberen en zijn slijtvast.



Diameter binnencirkel: 4,7 cm. PVC dikte: 2,5 cm. Band dikte: 1,5 cm.


Deze pads zijn ontworpen om te passen op alle verschillende stijlen en modellen van boven- en voorlader wasmachines.

### Doel van gebruik

- ① Pads kunnen worden geïnstalleerd door ze gewoon te plaatsen, en ze kunnen onder huishoudelijke apparaten en meubels worden geïnstalleerd.
- ② Pads kunnen trillingen en abnormale geluiden absorberen wanneer huishoudelijke apparaten in gebruik zijn en beschermen de vloer tegen krassen.
- ③ Pads kunnen worden gebruikt om huishoudelijke apparaten en meubels op te tillen om ze tegen vocht te beschermen en het schoonmaken gemakkelijker te maken.

## INSTALLATIE

Eenvoudig te installeren: plaats eenvoudig pads onder elke hoek om de machine waterpas te zetten en klaar. We raden 2 personen aan voor deze taak, aangezien de wasautomaat zwaar is.



Pads zijn geschikt voor de meeste merken wasmachines, drogers en grote apparaten. Ze kunnen worden gebruikt op de meeste soorten vloeren, waaronder hardhout, laminaat, tegelvloeren en tapijt.

### Voor verschillende behoeften

- Verhoog meubels en huishoudelijke apparaten een paar centimeter om het schoonmaken te vergemakkelijken en om dingen op de vloer gemakkelijk terug te vinden en om vocht en schimmel effectief te voorkomen.
- Naast plaatsing onder de wasmachine, kunt u ze ook onder andere huishoudelijke apparaten of meubels plaatsen, zoals koelkasten en banken van het juiste formaat.



- Verhoog de machinehoogte - een ideale oplossing als de vloer vaak nat wordt, waardoor schoonmaken onder de machine veel gemakkelijker wordt.

