

ELEKTRINIS MANIKIŪRO PRIETAISAS



NAUDOTOJO VADOVAS

Gerbiamas kliente,

Dėkojame, kad įsigijote mūsų gaminį. Naudodami šį lengvą daugiafunkcijį nešiojamą mini prietaisą nagų priežiūrai, galite patogiai namuose atlikti daugumą profesionalių salono procedūrų. Su šiuo prietaisu galėsite dildyti, formuoti, raižyti, poliruoti, gręžti, atlikti manikiūrą ir pedikiūrą, šalinti nuospaudas ir negyvą odą. Kartu su prietaisu pridedami 6 metaliniai poliravimo antgaliai ir 6 abrazyviniai antgaliai. Valdymo greitis yra kintamas (3000-20 000 apsisukimų per minutę), kad galėtumėte atlikti manikiūrą pagal savo poreikius. Tai puikus prietaisas merginoms ir moterims, tinkantis natūralių ir dirbtinių nagų priežiūrai.

Prieš naudodami pirmą kartą, atidžiai perskaitykite šį naudotojo vadovą ir visus įspėjimus. Išsaugokite šį naudotojo vadovą ateičiai.

PAKUOTĖS SUDARO

- 1 Elektrinė nagų freza
- 1 Įkroviklis
- 6 papildomi antgaliai (5 deimantiniai, 1 metalinis abrazyvinių antgalių laikiklis su 6 abrazyviniais antgaliais)
- 1 Naudotojo vadovas



TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS:

- **Įtampa:** Kintamoji srovė (AC) 100-240 V, 50/60 Hz, vienfazis, kintamoji srovė (AC) 220-240 V/50 Hz, dviguba izoliacija
Kintamojo greičio valdymas: nuo 3 000 iki 20 000 aps./min
- **Matmenys:** 160x24 mm
- **Antgalių galvutės tipas:** 2,4 mm
- **Daugiafunkcė paskirtis:** raizymas, graviravimas, formavimas, šveitimas, smailinimas, dildymas, poliravimas, grėžimas ir pan.
- **Spalva:** rožinė
- **Medžiaga:** ABS plastikas, metalas
- Nagų frezą galima naudoti natūraliems ir dirbtiniams nagams

SVARBŪS SAUGOS NURODYMAI

1. Manikiūro rinkinys skirtas tik rankų ir kojų nagų trumpinimui, dildymui ir priežiūrai, taip pat įdegusios odos šalinimui nuo kulnų, pėdų, rankų ir kojų pirštų galiukų. Rinkinį naudokite tik taip, kaip aprašyta naudotojo vadove.
2. Nesidalykite rinkiniu su kitais asmenimis. Jis skirtas naudoti tik asmeniniam naudojimui.
3. Jei turite odos ar kitų sveikatos problemų, pasitarkite su gydytoju.
4. Nedildykite vieno nago paviršiaus ilgiau, nei 2-3 sekundes.
5. Nedelsiant nutraukite naudojimą, jei prietaisas sukelia skausmą ar dirginimą.
6. Šis prietaisas neskirtas naudoti vaikams ir asmenims, turintiems fizinį, sensorinių ar psichikos sutrikimų, stokojantiems patirties ir (arba) žinių, išskyrus atvejus, kai tokie asmenys yra prižiūrimi arba instruktuojami dėl prietaiso naudojimo, kai instruktažą atlieka už jų saugumą ir gerovę atsakingas asmuo. Vaikams draudžiama žaisti su prietaisu. Valymo ir techninės priežiūros darbų negali atlikti vaikai, nebent jie būtų prižiūrimi.
7. Niekada nenaudokite pažeisto antgalio.
8. Prieš pakeisdami priedus arba antgalio laikiklį, visada išjunkite prietaisą iš elektros tinklo.
9. Nustoję naudoti prietaisą, visada išjunkite jį iš elektros lizdo.
10. Neįjunkite veleno fiksavimo mygtuko, kai prietaisas veikia.
11. Nenaudokite arti vandens, nepanardinkite į vandenį. Jei prietaiso korpusas įkrito į vandenį, nedelsiant išjunkite prietaisą iš elektros lizdo ir nesiliestkite prie vandens.

12. Po naudojimo nelieskite antgalio ar antgalio laikiklio plikomis rankomis, nes jie itin stipriai įkaista.
13. Saugokite, kad dulkės nepatektų į akis ir plaučius, naudodami apsauginius akinius arba apsauginę kaukę nuo dulkių.
14. Gaminys skirtas naudoti tik namuose. Jis neturėtų būti naudojamas jokiais komerciniais tikslais.
15. Prietaisas nėra atsparus vandeniui. Laikykite jį atokiau nuo vandens.
16. Nelaikykite ir nepalikite prietaiso tiesioginėje saulės šviesoje, dideliame karštyje ir drėgmėje. Laikykite vėsioje, sausoje, vaikams nepasiekiamoje vietoje.
17. Kai prietaisas nenaudojamas, su visais priedais turi būti laikomas sausoje vietoje.
18. Pasirūpinkite, kad manikiūro rinkinys visada išliktų sausas. Nelaikykite drėgnoje aplinkoje ir neleiskite vandeniui ar kitam skysčiui prasiskverbti į vidų.
19. Jei priedas nėra prijungtas prie prietaiso, jo neįjunkite.
20. Niekada nekiškite daiktų ar pirštų į prietaiso angas.
21. Nenaudokite prietaiso lauke.
22. Manikiūro rinkinys nėra žaislas. Nenaudokite prietaiso vaikų nagų priežiūrai ir laikykite jį vaikams nepasiekiamoje vietoje.
23. Kad išvengtumėte nelaimingų atsitikimų ir sužalojimų, nenaudokite prietaiso šalia plaukų ir galvos odos, antakių ir blakstienų, taip pat nenaudokite jo šalia drabužių, maitinimo laidų, raištelių ir pan.
24. Niekada nespauskite prietaiso antgalio per stipriai ir nenaudokite jo per ilgai vienoje vietoje.
25. Nebandykite patys modifikuoti, ardyti ar taisyti prietaiso, nes kyla pavojus susižeisti ir patirti elektros šoką. Visada pasirūpinkite, kad tai atliktų kvalifikuotas asmuo.

PRIETAISO DALYS



1. Antgalių galvutė
2. Metalinis mygtukas-fiksatorius priedams keisti
3. Reguliuojamas greičio jungiklis
4. Maitinimo laido lizdas
5. Priedų rinkinys



1 2 3 4 5 6

1. SMAILUSIS ANTGALIS

- Naudojamas nago kraštams dildyti
- Dildykite nagą iš abiejų pusių
- Naudokite nagams dildyti ir nagų briaunoms išlyginti

2. APVALUSIS ANTGALIS

- Naudojamas nago paviršiaus įgaubtoms ir išgaubtoms dalims nušlifuoti
- Pašalinkite nago nelygumus ir nagų laką
- Nušlifukite nago paviršiaus išgaubimus

3. KŪGINIS ANTGALIS

- Naudojamas nagų paviršiumi šlifuoti
- Nušlifukite nago galiuką
- Šlifukite arba graviruokite nago paviršių
- Šlifukite nago kraštą

4. MAŽAS CILINDRINIS ANTGALIS

- Naudojamas nagų šaknims dildyti ir nuospaudoms šalinti
- Nušlifukite nagų šaknis ir nušveiskite
- Nušlifukite mažų nagų šaknis, nušveiskite odą
- Nušlifukite ir nupoliruokite nagų paviršių, pašalinkite nagų laką ir akrilinius nagus

5. DIDELĖ CILINDRINĖ GALVUTĖ

- Naudojamas nagų šaknims dildyti ir nuospaudoms šalinti
- Nušlifukite didelio nago šaknį ir nušveiskite
- Naudokite didelių nagų šaknims ir odai nušveisti
- Nušlifukite ir nupoliruokite nagų paviršių, pašalinkite nagų laką ir akrilinius nagus

6. METALINIS ABRAZVINIŲ ANTGALIŲ LAIKIKLIS

- Turi būti naudojamas kartu su abrazyviniais antgaliais, skirtas kietų ir nelygių nagų paviršiams šlifuoti



KAIP NAUDOTI

1. Prieš uždėdami antgalį, išjunkite prietaisą iš elektros lizdo.
2. Paspauskite ir laikykite fiksavimo mygtuką, tada atlaisvinkite antgalių galvutę. Įstatykite antgalį, tvirtai prisukite antgalių galvutę, bet venkite per daug stipraus prisukimo. Niekada nenaudokite pažeisto antgalio. **Pastaba: instrukcijos „kaip uždėti antgalį“ pateikiamos kitame skyriuje (žemiau).**
3. Prijunkite įkroviklį prie prietaiso. Įjunkite elektros laidą į pagrindinį elektros lizdą.
4. Ant prietaiso korpuso yra OFF / ON (išjungimo / įjungimo) jungiklis. Pasukdami ant prietaiso korpuso esančią kintamo greičio reguliavimo rankenėlę, pasirinkite norimą greitį. Kai jungiklis įjungtas, prietaisas iš pradžių veikia mažesniu greičiu. Reguluokite jungiklį, kad nustatytumėte reikiamą greitį. Jis kinta nuo 3 000 iki 20 000 aps./min, kai jungiklis nustatytas į didžiausią padėtį. Norėdami išjungti, nustatykite jungiklį ties OFF.
PATARIMAS: saugumo sumetimais, prieš keisdami kryptį (pirmyn / atgal), nustatykite mažiausią greitį.
5. Po naudojimo, išjunkite prietaiso jungiklį ir išjunkite jį iš elektros lizdo.

KAIP UŽDĖTI ANTGAJĮ



1. Paspauskite ir palaikykite fiksavimo mygtuką.
2. Atlaisvinkite antgalių galvutę. Laikykite paspaudę mygtuką ir sukite antgalių galvutę prieš laikrodžio rodyklę, kol atsilaisvins.
PASTABA: norėdami atlaisvinti antgalių galvutę, sukite ją prieš laikrodžio rodyklę, o norėdami priveržti, sukite ją pagal laikrodžio rodyklę.
3. Įstatykite ir įstumkite norimą antgalį į skylę, kaip parodyta paveikslėlyje.
PASTABA: norėdami nuimti antgalį, išjunkite prietaisą ir atsargiai ištraukite antgalį (nepamirškite atlaisvinti galvutės, laikančios antgalį).
4. Įdėję paspauskite mygtuką ir sukite pagal laikrodžio rodyklę, kad antgalis įsitvirtintų reikiamoje vietoje.



KAIP UŽDĖTI ABRAZYVINĮ ANTGAJĮ

Pirmiausia pasirinkite abrazyvinį antgajį, kurį norite naudoti. Galite rinktis iš 3 skirtingų abrazyvinių antgalių.



180#



120#



80#

Kuo didesnis skaičius, tuo švelnesnis abrazyvinis paviršius.

Kuo mažesnis skaičius, tuo šiurkštesnis abrazyvinis paviršius.




01



02



03



04



05



06

1. Paimkite abrazyvinių antgalių laikiklį.
2. Įstatykite jį į antgalių galvutės skylę.
3. Uždėkite abrazyvinį antgajį.
4. Šiuos antgalius galima naudoti nagų lakui nušlifuoti.
5. Taip pat galima pašalinti negyvą odą nuo pirštų.
6. Galite rinktis iš skirtingų iš skirtingų abrazyvinių antgalių.

VALYMAS

Pastaba: Prietaisą rekomenduojama valyti po kiekvieno naudojimo.

ĮSPĖJIMAS: Prietaisas nėra atsparus vandeniui, jo NEPLAUKITE. Visada laikykite prietaisą sausoje vietoje. NELEISKITE vandeniui ar kitam skysčiui prasiskverbti į vidų.

1. Įsitinkinkite, kad prietaisas yra išjungtas.
2. Visada nuimkite antgalį nuo prietaiso korpuso.
3. Nuvalykite korpusą sausa, minkšta šluoste. Valymui nenaudokite ploviklių ar kitų valymo priemonių.

LAIKYMAS

Kai nenaudojate prietaiso, laikykite jį vaikams nepasiekiamoje vietoje. Nelaikykite ir nepalikite prietaiso vietose, kuriose yra per didelis karštis ar drėgmė.

TRIKČIŲ ŠALINIMAS

Prietaisas neveikia.	Netinkamai sumontuotas antgalis.	Patikrinkite antgalį ir įsitinkinkite, kad jis tinkamai sumontuotas (vadovaukitės instrukcijomis).
	Įkroviklis prijungtas netinkamai.	Patikrinkite, ar įkroviklis tinkamai prijungtas prie prietaiso.
	Kištukas netinkamai įjungtas į elektros lizdą.	Tinkamai įjunkite kištuką į elektros lizdą.
	Elektros lizdas yra sugedęs.	Įjunkite prietaisą į veikiantį elektros lizdą.
	Gali būti pažeistas maitinimo laidas.	Kad išvengtumėte pavojaus, maitinimo laidą visada turi pakeisti kvalifikuotas techninės priežiūros specialistas arba kvalifikuotas techninis darbuotojas.

Rūšiavimo ir šalinimo instrukcijos



Šiuo ženklu nurodoma, kad ES teritorijoje šis gaminytis neturėtų būti šalinamas kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Siekiant išvengti galimos žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo, atsakingai atskirkite šį gaminį nuo kitų atliekų ir skatinkite tvarų pakartotinį materialinių išteklių naudojimą. Norėdami grąžinti naudotą prietaisą, naudokitės grąžinimo ir surinkimo sistemomis arba kreipkitės į pardavėją, iš kurio įsigijote gaminį. Pardavėjas gali priimti šį gaminį saugiam perdirbimui.



CE ženklavimas yra prekės gamintojo deklaracija, kad gaminytis atitinka taikomų EB direktyvų reikalavimus.

