

Manual do Utilizador do Smart Watch



Modelo n.º: W7

Obrigado por escolher o nosso produto!

Para ter uma compreensão minuciosa de como utilizar este dispositivo e para ficar a conhecer todos os recursos e método de operação simples, por favor leia primeiro este manual.

A nossa empresa reserva o direito de atualizar e de alterar o manual.

Conteúdo da embalagem:

1x Caixa de oferta,
1x Manual do utilizador,
1x Carregador,
1x Smart Watch.

Especificações técnicas:

Bluetooth: BT3.0+5.0

Bateria: Bateria de polímero de ião de lítio de 210 mAh, carregador com conector de carregamento magnético

Dimensões: 45*38*10,7 mm

Peso: 50 g

Observação

Este produto tem uma bateria de lítio incorporada. Para uma utilização segura da bateria, não desmonte, bata, esmague ou submeta-a ao fogo; caso esteja demasiado inchada, não continue a utilizar; não a coloque num ambiente de alta temperatura; não utilize a bateria após a imergir em água.

Não a utilize no chuveiro/banho ou na sauna, dado que as gotículas de água penetrarão na estrutura, além disso, impeça os danos provocados por arranhões nos componentes periféricos. Tudo o supracitado encontra-se fora do âmbito coberto pela garantia.

O produto tem um nível de proteção contra salpicos IP44, o que significa que consegue resistir ao suor ou a pequenos salpicos de água. Não utilize o produto no chuveiro, não imerja ou embeba em água ou em qualquer outro líquido.

Guia de funcionamento

Visor: Passe com o dedo para aumentar/diminuir o menu inicial, ou para ligar o mostrador do relógio, toque para entrar no menu principal.

Botão inferior: Mantenha o botão premido para ligar/desligar o dispositivo; prima o botão para acender o visor quando este estiver desligado.

Instruções de toque: Toque para entrar em cada função, deslize para a direita para regressar. No ecrã inicial, deslize para baixo para abrir a barra de estado, deslize para cima para abrir o centro de notificação, deslize para a esquerda para abrir as funções favoritas, deslize para o + para adicionar às funções favoritas. Deslize para a direita para abrir o menu principal.

Alterar o mostrador do relógio

Alteração do mostrador do relógio: prima no ecrã inicial para alterar o mostrador do relógio.

Bracelete do relógio

Trocar a bracelete do relógio: Segure no corpo do relógio, empurre a bracelete de um lado para o outro e remova-a para a trocar.

Instruções de carregamento

Este produto utiliza o conector de carregamento magnético. Ligue o carregador à parte posterior do dispositivo, este carregar-se-á automaticamente. O dispositivo suporta um carregador USB de PC ou standard de 5 V. O dispositivo precisa de 90 minutos para ficar totalmente carregado.

Aviso: Não ligue quaisquer dos 2 pinos do cabo de carregamento magnético a um material condutor ao mesmo tempo, dado que isto pode provocar um curto-circuito.

Ligação

Para ligar o relógio ao seu telemóvel, descarregue primeiro a aplicação para o seu telemóvel.



Android/iOS: Leia o código QR acima utilizando um navegador ou qualquer leitor de códigos QR para descarregar.

Após a instalação, ligue a ligação Bluetooth e abra a aplicação, confirme as notificações e permita todas as permissões solicitadas pela aplicação, finalmente, preencha a sua informação pessoal. Toque “Adicionar dispositivo», procure o dispositivo “Watch 7” (ligue o GPS no seu smartphone antes de tentar ligar) e toque ligar.

Definições das notificações

Vá à aplicação no telemóvel - “Dispositivo” - “Notificações”, selecione as aplicações correspondentes e ative as notificações.

E se não quiser receber notificações?

1. As notificações do relógio só sincroniza as notificações do telemóvel a partir do centro de notificações, tais como chamadas recebidas, SMS, WhatsApp, WeChat, etc. Caso o telemóvel não receba notificação no centro de notificações, então o relógio também não consegue recebê-las. O telemóvel deve conseguir receber as notificações das aplicações correspondentes para também as conseguir ver no relógio. Certifique-se de que ativa as permissões de notificação nas definições do telemóvel.
2. Se ainda não estiver a receber quaisquer notificações após o passo (1), reinicie o relógio para as definições de fábrica, insira as definições Bluetooth no seu telemóvel e verifique se está ligado ao dispositivo “Watch 7”. Se estiver, desemparelhe, desligue o Bluetooth do telemóvel e, de seguida, ligue-o novamente para voltar a tentar ligar.
3. Se os 2 passos supra não conseguirem resolver o problema com a notificação, desinstale a aplicação “MActivePro” e descarregue-a novamente. Lembre-se que deve permitir todos os pedidos de permissão da aplicação durante a instalação e, de seguida, voltar a ligar.

Características Principais

Chamadas: Este dispositivo suporta chamadas Bluetooth e o relógio controla o telemóvel para fazer ou receber chamadas. Toque no ícone de chamada Bluetooth no menu de seleção, em Telemóvel-Definições-Bluetooth procure por “Chamada Relógio” e ligue ao relógio. Para reduzir o consumo de energia, após o áudio Bluetooth se desligar porque está fora do intervalo, se este não se voltar a ligar dentro de 3 minutos, ele será automaticamente desligado e deve ser novamente ligado manualmente. O áudio Bluetooth da chamada pode estar desligado, o que significa que o relógio não consegue fazer ou receber chamadas Bluetooth, o que pode estender o tempo de utilização e o modo de consumo de pouca energia é ligado por omissão.

Contactos: Após ligar-se à aplicação do telemóvel, pode adicionar 10 contactos frequentemente utilizados à lista de contactos do relógio a partir da aplicação.

Idioma/Hora/Data: A sincronização do idioma/data/hora entre o telemóvel e o Smart Watch dá-se após ter sido estabelecida a ligação entre ambos.

Mostradores de espera: Há vários mostradores por onde escolher, prima durante 3 segundos o ecrã inicial para alternar entre os diferentes mostradores; também pode descarregar novos mostradores na aplicação ou personalizar as suas fotos como fundo do mostrador.

Notificações: Sincronização e exibição de notificações de aplicações como o Facebook, WhatsApp, SMS, E-mail e outras entre o telemóvel e o Smart Watch. Podem ser exibidas até 8 notificações no relógio. Ajuste as definições na aplicação e permita que as notificações sejam exibidas com as permissões da aplicação no seu telemóvel. Pode recusar as chamadas recebidas através do relógio.

Informação sobre a atividade: Exibição do exercício e dos dados relativos à saúde incluindo passos, distância e consumo de calorías. Estes dados serão guardados até à meia-noite de cada dia e, de seguida, serão reiniciados para o valor 0 para o dia seguinte. Pode consultar os dados anteriores no Histórico.

Exercício: Selecione um modo de desporto para registar o seu exercício. Enter para iniciar a atividade, deslizar para a direita para pausar o exercício e tocar para terminar o exercício. Regista a duração, as

calorias, a frequência cardíaca etc.

Função de Monitorização da Frequência Cardíaca: Quando esta função está ativada, a frequência cardíaca está a ser medida através da leitura da superfície capilar da pele por parte do dispositivo, recorrendo a diodos óticos verdes. Permita que decorram cerca de 2 segundos para começar a medir e a registar. Deslize para outros menus para interromper a medição. Consulte a informação sobre a frequência cardíaca média, a frequência cardíaca enquanto faz exercício para o seu grupo etário e género online e/ou consulte o seu médico para receber aconselhamento.

Nota: Este dispositivo não é um dispositivo médico. Quaisquer valores exibidos servem apenas como referência.

Função Pressão Arterial: Pouse as palmas das suas mãos numa superfície e não se mova. Quando esta função estiver ativa, o relógio precisa de cerca de 45 a 50 segundos de medição e de leitura para fornecer um resultado.

Nota: Este dispositivo não é um dispositivo médico. Quaisquer valores exibidos servem apenas como referência.

Função Eletrocardiograma (ECG): O dispositivo combina um sensor de frequência cardíaca ótico e um sensor ECG para exibir a informação relativa à função cardíaca do utilizador para referência. Quando esta função estiver ativa, o relógio precisa de cerca de 30 segundos de medição e de leitura para fornecer um resultado que poderá consultar na aplicação.

Nota: Este dispositivo não é um dispositivo médico. Quaisquer valores exibidos servem apenas como referência.

Função Oxigénio no Sangue: O nível de oxigénio no sangue (SP02H) é a quantidade de oxigénio que está a circular no sangue. Consulte a informação sobre a percentagem saudável ou anormal de oxigénio no sangue para o seu grupo etário e género online e/ou solicite aconselhamento ao seu médico.

Nota: Este dispositivo não é um dispositivo médico. Quaisquer valores exibidos servem apenas como referência.

Função Cronómetro: Prima iniciar e pausar, prima novamente para parar.

Controlo Remoto (Música): Permite ativar e controlar a reprodução da música no telemóvel através do Smart Watch (deve ter uma aplicação de reprodução de música instalada no telemóvel).

Sobre: Consulte o número do modelo, o endereço Bluetooth e o número da versão.

Reiniciar: Toque para reiniciar todos os dados (modo de fábrica).

Função Despertador: Pode definir várias horas de despertador através da aplicação do telemóvel.

Lembrete de exercício ou para beber: Na aplicação, defina a hora para o exercício e/ou um lembrete para beber.

Função Encontrar Telemóvel: Quando o dispositivo e o telemóvel estão ligados entre si, a Função Encontrar o Telemóvel pode ajudar a localizar o seu telemóvel. Toque “Encontrar Telemóvel” para localizar o seu telemóvel através do toque/som proveniente do seu telemóvel.

Ativador de Pulso: pode “despertar” o relógio com o movimento do pulso. Defina esta função na aplicação.

Nota: isto pode aumentar o consumo de energia.

Instruções de reciclagem e de eliminação



Este símbolo indica que este produto não deve ser eliminado com outro lixo doméstico em toda a UE. Para evitar possíveis danos no ambiente ou para a saúde humana devido à eliminação descontrolada de resíduos; recicle-o resíduos responsavelmente para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver o seu dispositivo usado, utilize os sistemas de devolução e

de recolha ou contacte o revendedor onde adquiriu o produto. Este pode recolher este produto para a reciclagem ambientalmente segura.

Declaração do fabricante de que o produto cumpre com os requisitos das Diretivas CE aplicáveis.