

# Korisnički priručnik za Watch 6



Zahvaljujemo vam na odabiru našeg proizvoda!

Kako biste imali sveobuhvatno razumijevanje upotrebe ovog uređaja i upoznali se sa svim značajkama i načinima rada, najprije pročitajte ovaj priručnik.

Funkcije u korisničkom priručniku mogu se malo razlikovati od stvarnog isporučenog proizvoda, pa konačni proizvod smatrajte standardom.

Pogreške i odstupanja u ovom priručniku pravodobno će se ažurirati najnovijim proizvodima. Ovaj će se priručnik promijeniti bez prethodne najave ako postoje ažuriranja. Naša tvrtka zadržava pravo konačnog tumačenja.

**Napomena:** Proizvod je vodootporan u skladu sa standardom zaštite IP68, možete ga nositi dok perete ruke, plivate (otporan na potapanje do maksimalne dubine 1,5 m pod vodom do trideset minuta), na kiši itd.

⚠ Nemojte ga upotrebljavati u vrućem tušu/kadi ili sauni jer će para prodrijeti u sat. Vanjske se komponente mogu oštetiti. Nemojte uranjati sat u slanu vodu. Nemojte upotrebljavati pod toplom vodom iznad 30 ° C.

## ※ Vodič za rukovanje

Tipka ON/OFF (Uključivanje/isključivanje): Dugo pritisnite prekidač ON/OFF (Uključivanje/isključivanje) na satu; kratki pritisak vratit će uređaj u stanje pripravnosti. Držite 10 sekundi za ponovno pokretanje uređaja.

Upute za dodir: Prijeđite prstom ulijevo za otvaranje glavnog izbornika, dodirnite ikonu za pokretanje funkcije, prijeđite prstom udesno za povratak, prijeđite ulijevo za otvaranje sljedeće razine funkcije.

Promjena izgleda lica broččanika na satu: Dugo pritisnite broččanik sata i prijeđite prstom udesno ili ulijevo za odabir drugog izgleda sata.

Upute za punjenje: Ovaj se proizvod može puniti s pomoću magnetskog adaptera. Mjesto za punjenje priključite na stražnju stranu uređaja gdje će ostati na mjestu. Automatski će se puniti.

Sat podržava PC USB ili standardni 5V punjač. Uređaju treba 70 minuta da se napuni do kraja.

⚠Oprez: Nemojte istovremeno povezivati magnetski kabel za punjenje s vodljivim materijalom jer to može uzrokovati kratki spoj.



Zamjena remena na satu: Remen lako možete skinuti tako da jednom rukom povučete naprijed, a drugom rukom istovremeno gurnete naprijed.

Kako biste sat povezali s telefonom, najprije na sljedeće načine preuzmite aplikaciju „M Active” na telefon:

- 1) Android/iOS telefon: Skenirajte sljedeći QR kôd u pregledniku ili bilo kojem skeneru da biste preuzeli „M Active”.



- 2) Android telefon: Pretražite i preuzmite aplikaciju „M Active” iz trgovine Google Play.  
iOS telefon: Pretražite i preuzmite aplikaciju „M Active” iz trgovine Apps Store.

Nakon preuzimanja aplikacije prikazat će se različiti podsjetnici za dopuštenja tijekom prvog postupka instalacije, pa kliknite da biste ih sve prihvatili, a sat i mobilni telefon moraju se dvaput povezati Bluetooth 3.0 i 4.0 vezom za pristup svim funkcijama. Ako Android OS ograničava aplikacije koje se pokreću u pozadini, aplikacija neće raditi ispravno. Kako biste osigurali stabilnu vezu, morate postaviti „M Active” kao aplikaciju koja nikad nije u mirovanju. Na primjer, na Samsung telefonima „M Active” treba dodati na popis dopuštenih baterija.

**Bluetooth 4.0 veza:** Nakon instalacije uključite Bluetooth na pametnom telefonu i pokrenite aplikaciju „M Active” te potvrdite obavijesti, zatim omogućite lokaciju i sva dopuštenja te dodirnite „Device” (Uređaj) - „Add Device” (Dodaj uređaj), zatim potražite uređaj „Watch6” i dodirnite „Connect” (Poveži). Na nekim Android telefonima mora se za uspostavljanje veze uključiti GPS.

**Bluetooth 3.0 veza:** Na satu odaberite i uključite Bluetooth te počnite tražiti Bluetooth uređaje, zatim dodirnite naziv pametnog telefona na popisu i potvrdite vezu na pametnom telefonu. Tada ste uspješno uspostavili vezu.

Sat je omogućen s punom funkcionalnošću tek kad su uspostavljene obje veze – Bluetooth 3.0 i 4.0. Prijeđite prstom prema dolje na satu kako biste vidjeli Bluetooth ikonu – plava boja pri vrhu znači da je Bluetooth 4.0 veza uspostavljena, a zelena boja pri dnu znači da je uspostavljena Bluetooth 3.0 veza, a ako je ikona žuta, to znači da su uspostavljene obje veze – Bluetooth 3.0 i 4.0.

**Kako postaviti obavijesti:** U „Settings” (Postavke) - „App Management” (Upravljanje aplikacijama) na telefonu pronađite „M Active” - „permissions management” (upravljanje dopuštenjima) i dopustite sve opcije.

Odaberite „Notifications” (Obavijesti) – pronađite „M Active” i dopustite sve postavke. Odaberite „M Active” - „Application push” (Aplikacijske push obavijesti) i dopustite sve postavke. Na telefonu obavezno dopustite u aplikacijama kao što su WhatsApp, Facebook i e-pošta – one se prikazuju u centru za obavijesti na telefonu.

### **Što ako ne primam obavijesti?**

1. Funkcija obavijesti sata prije svega služi samo za sinkronizaciju funkcije obavijesti telefona, primjerice dolazne e-pošte, WhatsApp poruka, podsjetnika WeChat e-pošte, a ako vaš telefon nije primio obavijest, neće je primiti ni sat. Kako biste postavili obavijesti na telefonu, pronađite odgovarajuću aplikaciju i dopustite obavijesti.

2. Ponekad Bluetooth veza između mobitela i sata nije stabilna zbog nedostatka ujednačenosti Bluetooth protokola različitih brendova mobilnih telefona. Možete isključiti Bluetooth na mobilnom telefonu i ponovo uspostaviti vezu ili vratiti sat na tvorničke postavke.

3. Izbrišite „M Active” i preuzmite ga ponovo. Imajte na umu da bi sva dopuštenja trebala biti potvrđena tijekom instalacije, a sat bi se zatim trebao ponovo povezati.

### **Glavne funkcije:**

#### **Pozivi:**

**Biranje:** Bluetooth poziv putem mobitela, a razgovarate preko sata.

**Telefonski imenik:** Sinkronizirajte sve kontakte na pametnom telefonu s maksimalno 100 kontakata.

**Popis poziva:** Sinkronizirajte cijelu povijest poziva na pametnom telefonu.

**SMS:** Sinkronizirajte najviše 10 poruka s pametnog telefona (još nema podrške za iOS telefone). **Obavijesti:** Sinkronizirajte sve telefonske obavijesti aplikacija kao što su Facebook, WhatsApp, SMS, e-pošta itd. Ako želite prikazati obavijesti sa sadržajem, morate na telefonu postaviti funkciju obavijesti za Facebook i WhatsApp kako bi se uz obavijest prikazale i pojedinosti. Sat će vibrirati kad se primi poziv ili poruka.

**Bluetooth:** Potražite uređaj s kojim uređaje želite povezati ili prekinuti vezu.

**Pedometar:** Bilježi korake napravljene tijekom dana, potrošene kalorije i udaljenost. Svaki dan u ponoć svi će se podaci automatski spremati i vratiti na 0. Prijeđite prstom prema gore kako

biste provjerili opcije, status, postavke za uključivanje i isključivanje, povijest (možete provjeriti podatke za zadnjih 7 dana), cilj i postavljanje cilja za svakodnevne korake. Unesite sve svoje osobne podatke, primjerice spol, visinu, težinu itd. radi točnijeg mjerenja podataka o vašim koracima.

**Praćenje spavanja:** Uređaj automatski uključuje praćenje spavanja od 21 do 9 sati. Bilježi trajanje i kvalitetu sna te vam može pomoći da se bolje odmorite i poboljšate kvalitetu sna. Prijedite prstom prema gore za unos opcija; prikaz statusa, uključivanja i isključivanja; povijest, provjere dubokog i laganog sna; upute.

**Praćenje otkucaja srca:** Nosite sat u bliskom dodiru s ručnim zglobovima, a najbolji je položaj gornji dio zgloba. Za nekoliko sekundi prikazat će podatke o otkucajima srca u stvarnom vremenu. Prijedite prstom po izborniku prema dolje za prikaz povijesti, načina rada (uključujući pojedinačno i kontinuirano mjerenje) i upute. Općenito govoreći, normalna je vrijednost 60 – 90 otkucaja u minuti.

**EKG:** Optički prepoznat broj otkucaja srca i EKG tehnologija prikazat će podatke za oko 30 sekundi. Nakon mjerenja prikazat će se poruka „To APP” (U aplikaciju), što znači da će se EKG podaci spremirati u aplikaciju „M Active” na telefonu.

**Krvni tlak:** Dodirnite za ulazak, počnite mjeriti tako da spustite ruku i rezultat će se prikazati za otprilike minutu.

**Toplomjer:** Tjelesna temperatura mjerit će se čim otvorite funkciju. Normalna tjelesna temperatura iznosi 35,9 – 37,0 stupnjeva. Tjelesna temperatura različita je u različito doba dana. Maksimalna razlika u temperaturi prelazi 1 stupanj. Ako pređe 37,3 stupnja, smatra se niskom vrućicom.

**Sjedenje:** Možete postaviti alarm koji vas podsjeća da ustanete i napravite pauzu nakon dužeg sjedenja.

**Protiv gubitka:** Dodirnite „find phone” (pronađi telefon) i povezani telefon početak će zvoniti. Kad pronađete telefon, dodirnite „end” (kraj) na telefonu kako biste zaustavili. Alarm radi i na satu i u aplikaciji.

**Alarm:** Možete postaviti najviše 5 alarma. Alarm zaustavljate dugim pritiskom.

**Štoperica:** Jednokratno mjerenje tako da dodirnite lijevu ikonu za početak mjerenja, a zatim ponovo dodirnite za zaustavljanje te ponovo za ukupno vrijeme.

**Opće postavke:**

**Bluetooth postavka:** Uključite/isključite Bluetooth na satu.

**Sat:** Dostupna su različita lica sata. Vrijeme će se sinkronizirati nakon povezivanja s aplikacijom „M Active”.

**Zaslon se uključuje kad se primi obavijest:** Kako bi baterija dulje trajala, zaslon sata možete postaviti tako da se aktivira kad se primi poruka.

**Prikaz:** Prilagodba postavke vremena i svjetline.

**Zvuk:** Možete odabrati profil pozivatelja, melodije zvona, zvuk obavijesti.

**Jedinica:** Postavite metričke ili imperijalne jedinice.

**Poništavanje:** Vratite uređaj na tvorničke postavke.

**Jezici:** Zadano kao automatska sinkronizacija te će se sinkronizirati s jezikom telefona. Omogućuje vam ručni odabir željenog jezika.

**Upravljanje uređajem pokretima ruke:** Preokrenite da biste isključili zvuk poziva i zvuk alarma, napravite pokret za aktivaciju (zaslon se automatski uključuje nakon podizanja ruke) i protresite za odgovaranje na pozive.

### Upute za recikliranje i odlaganje



Ova oznaka ukazuje na to da se ovaj proizvod ne smije odlagati s ostalim otpadom iz domaćinstva na području Europske unije. Kako bi se spriječilo moguće zagađenje okoliša ili pogoršanje zdravlja ljudi zbog nekontroliranog odlaganja otpada, odgovorno reciklirajte otpad i zalažite se za održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa. Ako želite vratiti upotrijebljeni uređaj, koristite se sustavima za povrat i prikupljanje proizvoda ili se obratite prodavaču na prodajnom mjestu na kojemu ste kupili proizvod. Na tim mjestima možete predati ovaj proizvod na siguran i ekološki postupak recikliranja.



Izjava proizvođača da je proizvod u skladu sa zahtjevima primjenjivih EZ direktiva.