

ASPIRADOR LIMPIADOR DE POROS KILPOR 2.0



N° de Modelo: XN-8030

MANUAL DEL USUARIO

Al usuario

Gracias por elegir nuestros productos. Por favor, lea atentamente estas instrucciones antes de usar este producto para entender su uso y lo que necesita saber. Siempre utilice el producto de acuerdo con este manual para evitar posibles fallos del mismo y lesiones personales. Por favor, guarde este manual para futuras consultas.

Introducción al producto

El limpiador de poros de acné de presión negativa es un dispositivo de belleza con función de dermoabrasión, para limpiar los poros, succionar el aceite y otras suciedades de su piel. Esta máquina de belleza portátil de micro dermoabrasión viene con 4 cabezales de succión intercambiables, con 4 funciones diferentes (peeling de piel, estiramiento facial, limpieza de poros, extracción de espinillas y acné, eliminación de arrugas). El aspirador limpiador de poros Kilpor 2.0 cuenta con 5 modos de fuerza de succión diferentes, para satisfacer las diferentes demandas de los usuarios.

Especificaciones técnicas

Número de modelo: XN-8030

Tamaño del producto: 180 x 40 x 39 mm

Potencia: 0,7 W

Voltaje de entrada: DC 5V

Corriente Nominal: <500 mA

Capacidad de la Batería: 1000 mA

Tiempo de carga: 90 min

Tiempo de Uso: alrededor de 2,5 horas

Contenido del paquete

1. 1 Unidad Principal
2. Cabezal de succión multifunción x 4 (1 Cabezal de Orificio Circular Grande, 1 Cabezal de Orificio Circular Pequeño, 1 Cabezal de Orificio Ovalado, 1 Cabezal de Sonda Artificial)
3. Paquete de Esponjas y Anillos de Goma
4. El Cable de carga USB x1
5. Las instrucciones del producto x1



Introducción de los Componentes



1. La sonda (libre para convertir)
2. El interruptor de encendido (cinco marchas para ajustar)
3. Indicador de carga LED
4. La toma de carga



Cuando cargue el producto, conecte el cable USB al cargador (no incluido) o al ordenador. La luz roja estará encendida cuando está cargando, la luz verde estará encendida cuando termine.

Introducción a la Sonda

Cuatro sondas alternativas



Embellezca su piel con micro-cristal

El cabezal artificial de partículas micro-cristalinas está diseñado para limpiar la piel y eliminar la piel muerta de la superficie de la piel.

Sonda de orificio redondo grande (succión fuerte)

Esta sonda, con fuerte succión, es principalmente para comedones, grasa, polvo, cosméticos residuales, etc. Las personas con piel frágil o delgada, por favor, tengan cuidado. Una vez a la semana, 5 minutos por vez y de acuerdo a la situación de la piel específicamente.



Sonda de pequeño orificio redondo (succión débil)

Esta sonda se puede utilizar para aspirar comedones, aceite, polvo, cosméticos residuales y así sucesivamente para pieles frágiles o delgadas con succión débil.

Sonda elipsoidal (succión débil)

Esta sonda con su pequeño orificio elíptico se puede utilizar para el cuidado diario de la piel. Para las arrugas alrededor de los ojos o la boca, succionarlas y liberarlas rápidamente, luego repetirlo una y otra vez. También se puede utilizar de abajo hacia arriba para levantar



ADVERTENCIAS

1. Antes de manipular el dispositivo, asegúrese de que su cara y manos estén secas y libres de agua u otros líquidos. Si el líquido entra en el dispositivo, esto lo dañaría.
2. Asegúrese de que la esponja filtrante esté bien colocada en la taza del filtro, que la esponja esté seca y que no se inhale agua u otro líquido en ella, y que el agua u otro líquido de la piel tenga que secarse al mismo tiempo antes de su uso, pues de lo contrario la suciedad, el agua o cualquier otro líquido entrarán en contacto con el interior de la bomba de la máquina, lo cual obstruiría la máquina de tal forma que no pueda funcionar correctamente.
3. Este dispositivo no está diseñado para ser utilizado por niños o personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas o falta de experiencia y/o conocimiento insuficiente, a menos que estén supervisados por una persona responsable de su seguridad y bienestar o reciban instrucciones de esta persona sobre cómo operar el dispositivo. Los niños no deben jugar con el dispositivo. Las operaciones de limpieza y mantenimiento no deben ser ejecutadas por niños a menos que estén bajo supervisión.
4. Este producto no es para uso en áreas del cuerpo que se hayan sometido a cualquier tipo de cirugía o que tengan cicatrices. Tampoco es recomendado para mujeres embarazadas y pacientes con enfermedades cardíacas.
5. Advertencia: no introducir agua en la máquina ni lavarla.
6. No usar collares, pendientes ni joyas faciales mientras se usa este producto. Collares, pendientes y otros tipos de joyas deben quitarse antes de usar el producto.
7. Si se experimenta dolor durante el uso de este producto, discontinuar su uso inmediatamente.
8. Este no es un dispositivo médico. Nada contenido aquí debe considerarse consejo médico, diagnóstico o tratamiento.
9. Este producto no es resistente al agua y no debe usarse en la ducha o en cualquier situación que involucre agua. No sumergir la unidad bajo el agua.
10. No almacenar este producto en el baño ni en habitaciones que tengan un alto contenido de humedad.
11. No almacenar ni usar este producto cerca de fuentes de fuego o calor.
12. Mantener fuera del alcance de los niños. Este dispositivo no es un juguete y no debe ser utilizado por los niños ni almacenado en lugares accesibles para ellos.
13. No usar sobre piel irritada. Discontinuar el uso si se produce irritación de la piel.
14. Tener cuidado al usar alrededor de los ojos.
15. Este dispositivo está destinado únicamente para uso doméstico y en seco.
16. Nunca utilizar el dispositivo sin uno de los cabezales de succión correctamente instalado en la boquilla de succión.
17. Eliminar regularmente los bloqueos causados por el polvo, la pelusa, el cabello, etc. ya que reducen en gran medida la potencia de succión del dispositivo y/o el rendimiento general.
18. Conservar en un lugar fresco y seco cuando no esté en uso.
19. No usar el dispositivo si este no funciona como debería, ha recibido un golpe fuerte, ha sufrido una caída, ha sido dañado, dejado al aire libre o caído al agua.
20. Este dispositivo nunca debe encenderse cuando no esté en uso, al reemplazar los accesorios o durante su limpieza.
21. En caso de mal funcionamiento y/o daños, no intente repararlo usted mismo y asegúrese de que el producto sea desechado correctamente de acuerdo con las leyes locales.

Pasos de instalación de la sonda de belleza

Coloque el filtro de esponja en la taza del filtro como se muestra a continuación;



Retire primero el cabezal de succión. Sujete el cabezal de succión y gire en el sentido de las agujas del reloj mientras tira de él.

Sujete ahora la tapa de la boquilla y gírela en el sentido de las agujas del reloj mientras tira de ella.

Retire el viejo y/o inserte un filtro de esponja nuevo en la taza del filtro.

Asegúrese de que el filtro de esponja esté bien colocado en la taza. Coloque la tapa de la boquilla de nuevo en la boquilla (gire la tapa en el sentido de las agujas del reloj para cerrar la tapa de nuevo).

Ahora puede volver a colocar el cabezal de succión. Sujete el cabezal y gírelo en el senti-

Quando el anillo de silicona esté dañado o la esponja del filtro esté sucia, por favor reemplazar e instalar como se describió anteriormente.

Antes de usar

Nota: ¡El método correcto de uso es muy importante!

Antes de usar el producto, debe abrir los poros con agua caliente (preferiblemente con una toalla caliente durante unos minutos), para que la suciedad pueda succionarse fácilmente.

- Antes de usar el producto, utilice un vaporizador caliente, una toalla caliente o un eliminador de espinillas en gel/crema sobre su piel durante 5 minutos para abrir completamente sus poros primero y así garantizar el mejor rendimiento del producto.
- Asegúrese de que los poros estén completamente abiertos después de tomar un baño caliente o hacer ejercicio y mantener la cara húmeda.
- Por favor muévelo lentamente a lo largo de la piel. No permanezca en un lugar durante mucho tiempo para evitar que se dañe su piel. Puede succionar grasa, puntos blancos, acné y espinillas relativamente superficiales. Si la espinilla es relativamente profunda, es mejor usarla junto con una loción derivada.
- Usted puede hacer un cuidado de la piel utilizando el tóner o el agua fría para reducir los poros.



Instrucciones



PASO 1: Quítese el maquillaje y limpie su rostro.

PASO 2: Usar una toalla tibia o un vaporizador facial para vaporizar su cara, abriendo los poros.

PASO 3: Aplique alguna loción derivada para liberar espinillas.

PASO 4: De acuerdo a sus necesidades, elija uno de los cuatro cabezales de Succión. Comience con el nivel más bajo de potencia de succión.

PASO 5: Mueva el limpiador de espinillas hacia adelante y hacia atrás alrededor del poro a una velocidad constante, muévelo lentamente, no permanezca en un lugar demasiado tiempo para evitar lesiones, y no lo presione con mucha fuerza o tire verticalmente. No permanezca en un solo lugar durante más de 3 segundos (de lo contrario, dejará enrojecimiento y moretones en la cara).

PASO 6: Después de limpiar la cara, por favor use una toalla con hielo o agua fría o líquido retráctil para restaurar el poro tratado. Después de limpiar su cara, aplique una máscara facial en su cara para reducir los poros.

¿Cómo elegir el nivel de fuerza de succión?

El aspirador de poros está diseñado para una variedad de tipos de piel. Los niveles de succión ligera 1 y 2 son adecuados para pieles sensibles y secas. Por favor, utilícelo con la sonda de belleza de orificios pequeños la primera vez. La succión media, nivel 3 es para piel neutra. El nivel de succión alto, nivel 4 es para pieles grasas, y el nivel de succión más fuerte, nivel 5 está diseñado para pieles mixtas con poros grandes.

Presione el botón de encendido para arrancar el dispositivo en un nivel 1, bajo.

Presione el botón de encendido dos veces para arrancar un nivel 2, bajo.

Presione el botón de encendido tres veces para arrancar un nivel 3, medio.

Pulse el botón de encendido cuatro veces para arrancar un nivel 4, alto.

Presione el botón de encendido cinco veces para arrancar un nivel 5, alto.

Presione el botón de encendido seis veces para apagar el dispositivo.

Dermoabrasión para la piel del rostro

1. Ponga la sonda de micro-cristal, limpie la piel facial y séquela.
2. Comience desde la mandíbula y mueva el aparato de abajo hacia arriba
3. Coloque el aparato en su mejilla y muévelo desde el centro a ambos lados
4. Coloque el aparato en su frente y muévelo desde el centro hasta los lados inferiores
5. Coloque el dispositivo en la Zona 1 y muévelo de abajo hacia arriba.

Limpiar comedones, aceite, residuos de cosméticos, etc.

1. Instale la sonda grande o pequeña (elija la sonda y la potencia según su tipo de piel).
2. Alinee el orificio de la sonda con el área de la piel donde debe aplicarlo, muévelo en una dirección en lugar de ir y venir, y no lo use durante demasiado tiempo cada vez.



Cuidar de las arrugas pequeñas

1. Instale la sonda elipsoidal
2. Sostenga la máquina para pasarla en las esquinas de los ojos, la nariz, la boca y otras partes de la cara, ajuste los puestos de la máquina de acuerdo a su necesidad.
3. Usted puede succionar el área donde necesite y liberar rápidamente, luego aplicar y soltar una y otra vez durante 5 minutos cada vez.

Notas:

- Recuerde mantener en movimiento la máquina cuando la utilice, no la mantenga en un solo lugar demasiado tiempo
- Antes de usar el producto, use un vaporizador o una toalla caliente o gel removedor de espinillas en su piel durante 5 minutos para abrir completamente los poros primero y así asegurar el mejor rendimiento del producto

ATENCIÓN: por favor, no mantenga la máquina en la misma zona todo el tiempo, ya que la piel puede ponerse roja o púrpura. Si la piel se enrojece o se inflama, deje de usar el dispositivo inmediatamente. Por favor, haga una compresa fría, y luego una compresa caliente o consulte a un médico al día siguiente.

USO CORRECTO: Nunca mantenga el dispositivo en un punto. Puede aguantar un máximo de 3 segundos en un punto. No use el dispositivo verticalmente sobre la piel.

Siempre deslice el dispositivo hacia adelante o hacia atrás para evitar que la piel se torne roja o púrpura



Mantenimiento

Después de cada uso, limpie el cabezal de succión enjuagándolo con agua tibia. Deje que el cabezal de succión se seque al aire. No intente limpiar la unidad principal enjuagándola con agua porque no es resistente al agua. Para limpiar la unidad principal, limpie con un paño suave y húmedo.

CONSEJOS ÚTILES

- Después de usar el aspirador limpiador de poros, asegúrese de aplicar crema hidratante a la zona en la que se utilizó el producto.
- Antes y después del uso, no use exfoliantes faciales u otros productos exfoliantes.
- No presione mucho durante el uso del aspirador limpiador de poros. Sus capacidades de succión son suficientes para limpiar los poros de manera eficiente.

El enrojecimiento leve es normal y desaparecerá después de poco tiempo.

NOTA: El aspirador limpiador de poros se puede utilizar una vez a la semana en pieles secas. En pieles grasas y mixtas, se puede usar dos veces por semana. No lo use por más de cinco minutos al

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS:

- Si el aparato no funciona, asegúrese de que el cabezal de succión está instalado correctamente o compruebe si hay algún componente que deba limpiarse.
- Si el aparato funciona más lento, limpie el cabezal de succión y cargue el producto.

Instrucciones de reciclaje y desecho



Esta marca indica que este producto no debe eliminarse con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana derivados de la eliminación incontrolada de residuos; reciclarlos responsablemente para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recolección o póngase en contacto con el distribuidor donde compró el producto. Ellos pueden llevar este producto para un reciclaje seguro para el medio ambiente



Declaración del fabricante de que el producto cumple con los requisitos de las Directivas aplicables de la CE.