

BREŽIČNE SLUŠALKE

WHITE PODS/BLACK PODS



NAVODILA ZA UPORABO

Pred uporabo natančno preberite navodila za uporabo in jih shranite za morebitno kasnejšo uporabo.

Zahvaljujemo se vam za nakup našega izdelka.

Brezžične slušalke white/black Pods so nova generacija standarda Bluetooth 5.0. Brezžične prenosne slušalke lahko zdaj nadzorujete preko tehnologije na dotik in so idealne za prostoročno telefoniranje ali poslušanje glasbe. Prihajajo v paketu skupaj s priročno polnilno škatlico, ki zagotavlja napajanje slušalk. Slušalke so preproste za uporabo in ergonomskega dizajna, da se kar najbolje prilegajo ušesu.

VSEBINA PAKETA;

- 2 x slušalki TS-D12
- 1 x polnilna škatlica
- 1 x USB napajalni kabel
- 1 x navodila za uporabo



TEHNIČNE INFORMACIJE

Odlična brezžična povezava doseže brezžično stereo povezavo do levega in desnega kanala z visokim zvočnim učinkom HI-FI. Obe slušalki je mogoče povezati z Bluetooth tehnologijo tako, da delujeta hkrati ali pa zgolj ena.

Bluetooth različica	BT5.0
Pogodba o podpori	HS/HFP/A«DP/AVRCP/SPP
Gumb za upravljanje	Na dotik
Frekvenčni odziv	40hz ~ 20KHz
Razdalja	8~15 metrov
Velikost	56 mm x 44 mm x 22 mm
Teža	45 g
Čas vzdržljivosti	2~3 ure
Čas polnjenja polnilne škatlice	1 ura
Občutljivost	106 dB SPL ± 3 dB

SESTAVNI DELI

1. Zaščitna mrežica pred prahom
2. Več-funkcijska tipka na dotik
3. Mikrofon
4. Vhod za polnjenje slušalk
5. Vhod za polnjenje



OPOZORILA:



VARNOST SLUHA:

Da se izognete poškodbam sluha, omejite čas uporabe slušalk z veliko glasnostjo in nastavite glasnost na varno raven. Čim glasnejša je glasnost, krajši je čas varnega poslušanja.

Pri uporabi slušalk ne pozabite upoštevati naslednjih navodil.

- Poslušajte z razumno glasnostjo za primeren čas
- Pazite, da glasnosti ne prilagajate neprestano navzgor, ko se vaš sluh prilagaja.
- Glasnosti ne povečujte tako visoko, da ne slišite, kaj je okoli vas.
- Bodite previdni ali začasno prekinite uporabo v potencialno nevarnih situacijah.

- Previsoki zvočni pritisk iz slušalk lahko povzroči izgubo sluha.
- Uporaba slušalk v obeh ušesih med vožnjo ni priporočljiva in je na nekaterih območjih med vožnjo morda nezakonita.

Splošne informacije - Da se izognete poškodbam ali nepravilnemu delovanju:

- Slušalk ne izpostavljajte prekomerni vročini.
- Slušalk ne mečite ob tla.
- Slušalke ne smejo biti izpostavljene kapljanju ali brizganju.
- Slušalk ne potaplajte v vodo.
- Ne uporabljajte čistilnih sredstev, ki vsebujejo alkohol, amonijak, benzen ali abrazive.
- Če je potrebno čiščenje, za čiščenje uporabite mehko krpo, po potrebi navlaženo z minimalno količino vode ali blage milnice.
- Vgrajena baterija ne sme biti izpostavljena prekomerni vročini, kot so sončni žarki, ogenj ali podobno.
- S slušalkami ne ravnajte nasilno in jih hranite stran od visokih temperatur in vlažnih okolij.
- Slušalke držite stran od WiFi usmerjevalnika in drugih visokofrekvenčnih oddajnih naprav, saj bi to vplivalo na sprejem zvočnega signala, kar bi se kazalo v preskakovanju zvoka in prekinitvi povezave.
- Uporabljajte ta izdelek v učinkovitem okolju (radij 10 metrov) - med napravami Bluetooth in slušalkami naj ne bo fizičnih ovir kot so na primer stene.
- Ko se pokrov polnilne škatle odpre in zapre, na dnu polnilne enote utripa modra lučka. To je prikaz stanja brez napajanja polnilne škatle. Trenutno ni samodejnega zagona obeh slušalk.

Opomba: ta izdelek lahko povežete s katerokoli napravo Bluetooth.

PRIČETEK – OBVESTILO O POLNJENJU

Zelo pomembno: Zaradi dolgotrajnega transporta se moč slušalk izčrpa. Ko prejmete paket, slušalke ne boste mogli uporabljati. Pred uporabo najprej napolnite polnilno škatlico slušalk.

- Pred prvo uporabo, slušalke polnite 5 ur za optimalno kapaciteto in življenjsko dobo baterije.
- Uporabljajte samo originalni polnilni kabel USB, da se izognete poškodbam.
- Pred polnjenjem slušalk zaključite morebitni klic, saj priključitev slušalk na polnjenje izklupi slušalke.

POLNLENJE: Priključite napajalni kabel USB na polnilno škatlico in na zunanji vir napajanja (bodisi neposredno na USB vtičnico bodisi s pomočjo napajalnika USB za vtičnico).

OPOMBA:

ko slušalke popolnoma napolnite, počasi in nežno izvlecite polnilni kabel, da preprečite poškodbe spodnjega dela slušalke.

UPORABA – SEZNANJANJE Z BLUETOOTH POVEZAVO

4-JE PREPROSTI KORAKI;



1

Na obeh slušalkah hkrati pritisnite na več-funkcijski tipki na dotik. Držite nekaj sekund, vse dokler ne pričneta utripati rdeča in modra lučka.

2

Na levi slušalki dvakrat kliknite na več-funkcijsko tipko na dotik, da vstopite v način združevanja slušalk.




3

Ko sta slušalki uspešno povezani, glavna slušalka še naprej utripa v rdeči in modri barvi, druga slušalka pa vsake 5 sekund utripa v modri barvi.



4

Na svoji (mobilni) napravi vključite Bluetooth funkcijo in v nastavitvah poiščite napravo "TS-D12", ter se povežite. Zasllišali boste zvok "connected", kar pomeni povezano.



Za iPhone v načinu Bluetooth, odprite škatlico slušalk, prikazalo se bo okno, kliknite na gumb za povezavo, da mobilno napravo združite s slušalkami. Za **mobilne naprave Android** v načinu Bluetooth, odprite škatlico slušalk preden poiščete ime slušalk "TS-D12". Ko v nastavitvah najdete oznako slušalk "TS-D12" kliknite na povezavo, da mobilno napravo združite s slušalkami.

5

Povezovanje je končano.

ČE SE SLUŠALKE NE POVEŽEJO

Za ponastavitev povezave sledite spodnjim korakom:

1. Prepričajte se, da ste na seznamu bluetooth naprav svojega telefona izbrisali vse „TS-D12“, nato pa za nekaj sekund pritisnite več-funkcijski gumb obeh slušalk hkrati, dokler ne bo izmenično utripala modra in rdeča barva lučke, zaslišal se bo glas: "Power on" kar pomeni vklop.
2. Pritisnite več-funkcijsko tipko na katerikoli slušalki za približno dve sekundi. Zaslišali boste glas: "paired", kar pomeni, da sta slušalki seznanjeni.
3. Vključite Bluetooth funkcijo na vaši mobilni napravi in poiščite napravo »TS-D12«, da se povežete. Ko led lučka prične utripati počasi v modri barvi, sta se mobilni napravi in slušalki povezali. Zaslišali boste tudi zvok "connected".

OPOMBA: Levo uho je glavno uho. Klic podpirata dve slušalki. Zaustavitev, predvajanje in premor lahko nadzirate s katerim koli večnamenskim gumbom, povezanim v slušalki, druga slušalka bo sinhronizirana. Ko naslednjič vklopite slušalki, se lahko samodejno povežete s pritiskom na več-funkcijski gumb.



POZOR: če se ena izmed slušalk izklopi – jih znova povežite, kot je opisano v poglavju SEZNANJANJE Z BLUETOOTH POVEZAVO.

Hkrati pritisnite obe več-funkcijski tipki, da združite slušalki.

Uporaba Bluetooth slušalk

Levo uho:

- kratek pritisk na več-funkcijsko tipko– predvajanje/pavza, poslušanje, odložitev klica,
- dolg pritisk – zavrnitev klica
- pritisk dolg 2 sekundi – naslednja skladba, trije pritiski Siri.

Desno uho:

- kratek pritisk na večfunkcijsko tipko– predvajanje/pavza, poslušanje, odložitev klica
- dolg pritisk – zavrnitev klica,
- dvakrat kliknite za povratni klic,
- pritisk dolg 2 sekundi naslednja skladba, trije kliknite Siri.

Opombe:

- glasnost prilagodite preko vašega mobilnega telefona.
- Leva slušalka je glavna slušalka za klice, desna bo utišana

Pravilno odlaganje odpadkov



Simbol prekrižanega smetnjaka na izdelku ali na njegovi embalaži označuje, da takšnega izdelka ne smemo šteti za gospodinjiski odpadek po vsej EU. Če boste poskrbeli za pravilno odlaganje izdelka, boste preprečili morebitne negativne posledice za okolje in človeško zdravje, ki bi jih sicer povzročilo neprimerno rokovanje s tem izdelkom. Recikliranje materialov pomaga pri varstvu narave in naravnih virov. Za bolj podrobne informacije o recikliranju tega izdelka se obrnite na pristojne službe, svoj center za odlaganje gospodinjskih odpadkov ali trgovino, kjer ste izdelek kupili.



Izjava proizvajalca, da izdelek ustreza zahtevam veljavnih direktiv ES.