

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА НА {VIGO EARBUDS}

Спецификации:

Система {True Wireless Stereo (TWS)}, безжичен дизайн, отделни канали за дясната и лявата слушалка; и двете слушалки могат да се свържат чрез Bluetooth и могат да се използват заедно или поотделно.

Версия на Bluetooth:	V4.2. + EDR (на двете), ниска консумация на енергия
Bluetooth режим:	A2DP1.3/HFP1.6/HSP1.2/AVRCP1.6/D11.3
Честота на Bluetooth:	2,4 GHZ
Обхват на Bluetooth:	10 метра, ако няма прегради
Капацитет на батерията:	60 mAh, литиево-йонна батерия Вход за зареждане: 500 mAh
Време за слушане:	Отделна слушалка: 3 до 4 часа И двете слушалки: 2 до 3 часа
Време на режим на готовност:	Отделна слушалка: до 100 часа И двете слушалки: до 60 часа

Свързване на двете слушалки:

1. Свързване на една слушалка:

- a) Натиснете бутона на слушалката, докато сините и червените светлинни индикатори не започнат да премигват последователно.
- b) След това включете Bluetooth на смарт устройството си и потърсете устройството „i7tws“.
- c) След свързване се чува съобщението „{Connected}“ („Свързани“). Вече може да се обаждате в режим на свободни ръце и да слушате музика.

2. Свързване на двете слушалки:

- a) Натиснете и задръжте бутоните едновременно на двете слушалки, докато сините и червените светлинни индикатори не започнат да премигват последователно.
- b) След това включете Bluetooth на смарт устройството си и потърсете устройството „i7tws“.
- c) След свързване се чува съобщението „{\"Connected\"}“ („Свързани“). Вече може да се обаждате в режим на свободни ръце и да слушате музика.
- d) Състоянието на батерията се показва на телефона.

Внимание: По време на телефонно обаждане е активна само една слушалка, но може да контролирате включването/изключването/възпроизвеждането/паузата на двете, когато сте свързани към двете слушалки. Слушалките са синхронизирани.

Използване на Bluetooth:

1. Обаждания:

Уверете се, че слушалката е свързана с телефона. Когато осъществявате обаждания, само една слушалка е активна дори ако сте свързани към двете. За да отговорите на входящо обаждане, натиснете за кратко бутона, а за да го игнорирате, го натиснете 2 пъти за кратко. Когато слушате музика, може да позвъните на последния набран номер с 2 кратки натискания на бутона.

2. Слушане на музика:

Уверете се, че слушалката е свързана с телефона. Чрез кратко натискане на бутона може да възобновите или да сложите на пауза възпроизвеждането на музика.

3. Изключване:

Задръжте бутона, докато слушалката се изключи. Изключете Bluetooth на телефона си. Слушалките автоматично се изключват, ако са извън обхвата на Bluetooth за повече от 5 минути.

4. Зареждане:

Звуков сигнал ще ви напомни, когато батерията е с малко заряд и на устройството ще премигат червени светлинни индикатори. Когато зареждате, премигат червени светлинни индикатори, а когато батерията е пълна, свети син светлинен индикатор.

Предупреждение: дори ако слушалките са включени преди зареждането, те се изключват по време на зареждане.



Предупреждения:

1. Не излагайте устройството на налягане, влага или топлина.
2. Избягвайте WiFi, рутери или други подобни устройства, които могат да предизвикат смущения в сигнала.
3. Използвайте устройствата в радиус до 10 м от смарт устройството, ако е възможно без прегради, които смущават сигнала.
4. Може да свържете това устройство към смартфони, планшети, компютри и др., които имат Bluetooth връзка.

ОБОБЩЕНИЕ:

1. Прахоустойчива защитна мрежа

2. Многофункционален бутон
3. Микрофон
4. Вход за зареждане
5. Светлинен индикатор на зарядното устройство
6. Вход за USB кабел

