

{VIGO EARBUDS} UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Specifikace:

Systém {True Wireless Stereo (TWS)}, bezdrátový design, oddělené kanály pro pravé a levé sluchátko; obě mohou být připojena přes Bluetooth a lze je používat dohromady nebo samostatně.

Verze pro Bluetooth:	V4.2. + EDR (na obou), nízká spotřeba energie
Režim Bluetooth:	A2DP1.3/HFP1.6/HSP1.2/AVRCP1.6/D11.3
Frekvence Bluetooth:	2,4 GHz
Dosah Bluetooth:	10 metrů, pokud nejsou překážky
Kapacita baterie:	60 mAh, baterie Li-ion Vstup pro nabíjení: 500 mAh
Doba poslechu:	Jednotlivé sluchátko: 3 až 4 hodiny Obě sluchátka: 2 až 3 hodiny
Pohotovost:	Jednotlivá sluchátka: až 100 hodin Obě sluchátka: až 60 hodin

Připojení obou sluchátek:

1. Připojení jednoho sluchátka:

- Stiskněte tlačítko na sluchátku a podržte ho, dokud nezačnou střídavě blikat modrá a červená světýlka.
- Poté zapněte Bluetooth na svém chytrém zařízení a vyhledejte zařízení „i7tws“.
- Jakmile se připojíte, uslyšíte zprávu "{Connected}". Nyní můžete volat hands-free a přitom poslouchat hudbu.

2. Připojení obou sluchátek:

- Stiskněte a podržte obě tlačítka zároveň, dokud nezačnou střídavě blikat modrá a červená světýlka.
- Poté zapněte Bluetooth na svém chytrém zařízení a vyhledejte zařízení „i7tws“.
- Jakmile se připojíte, uslyšíte zprávu "{Connected}". Nyní můžete volat hands-free a přitom poslouchat hudbu.
- Na displeji se zobrazí stav baterie.

Upozornění: Během telefonního hovoru je aktivní pouze jedno sluchátko, ale můžete ovládat zapnout / vypnout / spustit / pozastavit, když jste připojeni k oběma sluchátkům. Sluchátka jsou synchronizována.

Používání Bluetooth:

1. Volání:

Zkontrolujte, zda je headset připojen k telefonu. Při volání je aktivní pouze jedno sluchátko, i když máte připojeny obě. Chcete-li přijmout příchozí hovor, krátce stiskněte tlačítko, naopak, když hovor nechcete přijmout, 2 krát jej krátce stiskněte. Když posloucháte hudbu, můžete vytočit poslední volané číslo pomocí 2 krátkých stisknutí tlačítka.

2. Poslech hudby:

Zkontrolujte, zda je headset připojen k telefonu. Krátkým stisknutím tlačítka můžete obnovit nebo pozastavit přehrávání hudby.

3. Vypínání:

Podržte tlačítko, dokud se sluchátko nevypne. Vypněte Bluetooth v telefonu. Pokud jsou sluchátka mimo dosah Bluetooth déle než 5 minut, samy se vypnou.

4. Nabíjení:

Zvukový signál vás upozorní, když je baterie vybitá a na přístroji zabliká červená kontrolka. Při nabíjení bliká červená kontrolka a jakmile je baterie nabitá, svítí modrá kontrolka.

Varování: i když jsou sluchátka před nabitím zapnutá, při nabíjení se vypnou.



Varování:

1. Nevystavujte zařízení tlaku, vlhkosti ani teple.
2. Vyhněte se WiFi, routerům nebo podobným zařízením, která by mohla způsobit rušení signálu.
3. Zařízení používejte v okruhu do 10 m od vašeho chytrého zařízení, pokud možno bez překážek, které by rušily signál.
4. Toto zařízení můžete připojit k chytrým telefonům, tabletům, počítačům atd., které mají připojení Bluetooth.

SHRNUTÍ:

1. Ochranná síť odolná proti prachu
2. Multifunkční tlačítko
3. Mikrofon
4. Vstup pro nabíjení
5. Světlo na nabíječe

6. Vstup pro USB kabel

