

BACK-FIX

Corrector de postura



PROSPECTO

Gracias por elegir nuestro producto.

El Corrector de Postura Back-Fix es su 'Recordatorio de Corrector de Postura Personal' que ayuda a enderezar los hombros y la espalda entrenando sus músculos.

EL PAQUETE INCLUYE:

1 corrector de postura Back-Fix

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:

Material: neopreno, piel, tela

Talla única

Corrige la postura en la parte superior de la columna y los hombros.

Invisible bajo la ropa: este diseño es discreto y no sentirá que lo lleva debajo de la ropa.

Cierre adaptable

Uso continuo: Comience usándolo inicialmente durante 20 a 30 minutos, extienda lentamente la cantidad de tiempo de 10 minutos y aumente a una hora al día. Después de unas semanas, su postura mejorará y luego podrá usar el corrector ocasionalmente.

CÓMO COLOCARLO



1 Ajuste el corrector de postura Back-Fix a la longitud máxima de las correas de velcro.

Use el corrector de postura como una mochila.



2



3 Desabroche las correas de velcro y tire de ellas para lograr el nivel deseado de apoyo postural.

Reajuste las correas de Velcro en consecuencia para un ajuste más deseable.



4

⚠ ¡Atención! ⚠

Inicialmente, puede sentir algo de incomodidad o tensión en el área de la axila al usar el corrector para la parte superior de la espalda porque sus músculos se están entrenando para corregir su postura, durante este tiempo sería útil usar su corrector de postura sobre una camisa que cubra sus axilas. Con el uso continuo, se volverá más cómodo e imperceptible.

RECOMENDACIÓN DE USO: De 20 a 60 minutos al día.

El propósito del corrector de postura es mantener la columna recta y aliviar el dolor. Puede sentir presión sobre sus hombros durante el uso y puede sentirse cómodo, el efecto es diferente para diferentes personas, esto es normal y se acostumbrará a la nueva postura en 2 a 4 semanas.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO

Lavar a mano en agua fría y secar colgando. No lavar en seco, no planchar ni usar lejía.

Instrucciones de reciclaje y eliminación



Esta etiqueta muestra que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos en la Unión Europea. También indica que evita daños al medio ambiente o la salud humana debido a la eliminación incontrolada de desechos; y que es responsable de promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida, o póngase en contacto con el vendedor a quien compró el producto. Este producto puede tomarse para un reciclaje ecológico.



Declaración del fabricante de que el producto cumple con los requisitos de las Directivas CE aplicables.