

Upute za upotrebu

1. Sigurnosno upozorenje

- Prije prve upotrebe sat se mora puniti najmanje 2 sata.

Sigurnosni kôd

Zadani kôd je **1122**. Ovaj kôd sprječava druge osobe da koriste sat bez vašeg dopuštenja.

Promijenite zadani kôd kako biste osigurali svoje osobne podatke.

2. Informacije o proizvodu

2.1. Više informacija

Gumb za uključivanje/isključivanje: pritisnite i držite za uključivanje/isključivanje sata; kratko pritisnite za povratak u stanje pripravnosti ili povratak na glavni izbornik.


USB ulaz: punjenje/prijenos podataka

Ekran na dodir: na zaslonu se na (glavnom) izborniku prikazuje svaka funkcija.

2.2. Osnovne upute za upotrebu

Na sljedeću se stranicu možete prebaciti pomicanjem prsta po zaslonu ulijevo, a zatim se vratiti na prethodnu stranicu pomicanjem udesno. Ako je pomicanje premalo ili prekratko, shvatit će se kao klik/potvrda.

2.3. Vrijeme (slika je simbolična)



Postavljanje vremena

1. način: Uključite sat, a zatim potražite postavke vremena. Po želji možete postaviti drugi zaslon.

2. način: Uključite sat, glavni izbornik: Settings (Postavke) – (Phone settings) Postavke telefona – Standby menu display (Zaslon na čekanju) – Wallpaper display (Prikaz pozadine).

3. Vodič za brzi početak

3.1. Preuzimanje softvera za sinkronizaciju

Skenirajte QR kôd i preuzmite aplikaciju koja je kompatibilna s vašim Android telefonom. Ova je aplikacija namijenjena samo za sinkronizaciju sata i telefona.

Ako ste već preuzeli aplikaciju, provjerite koju verziju imate i upotrijebite najnoviju kako biste iskoristili sve značajke sata.

Ažurirajte aplikaciju svaki put kada su dostupna ažuriranja.

3.2. Instaliranje i korištenje softvera za sinkronizaciju

Postavljanje aplikacije za Android:

Instalirajte aplikaciju za Android na svoj pametni telefon.

Settings (Postavke) – Accessibility (Pristupačnost) i omogućite Bluetooth upozorenja -> BT Notification (Bluetooth obavijest) (ako vaš telefon prikazuje upozorenje, prihvatite ga). Aplikacija radi u pozadini i automatski se sinkronizira:



Pritisnite Bluetooth notifications (Bluetooth obavijesti) i u aplikacijama za obavijesti odaberite Personal apps (Osobne aplikacije) ili System apps (Aplikacije sustava). To uključuje SMS, dolazne pozive i pretraživanje sata.

Upozorenje: nemojte isključiti Bluetooth obavijesti jer se sat i telefon neće sinkronizirati.

3.3. Povezivanje i sinkronizacija Bluetoothom

3.3.1. Putem telefona

Idite na Settings (Postavke), uključite Bluetooth i Search for devices (Traženje uređaja), a kada pronađete sat, uspostavite vezu. Kada na telefonu potvrdite vezu, uređaji su povezani.

Potvrdite traži li se od vas da sinkronizirate Imenik. Isto tako, ako više ne želite primati obavijesti o tome, odaberite odgovarajuću opciju.

Upozorenje:

Sinkronizacija traje 2 – 5 minuta; uređaj će vas na to upozoriti.

3.3.2. Putem sata

Idite na Bluetooth brojač na satu i odaberite „Search devices” (Traženje uređaja) da biste pronašli svoj telefon. Slijedite ostatak postupka iz točke 3.3.1.

3.4. Osnovne funkcije

3.4.1. Slanje poruka

Sinkronizirajte telefon i sat kako biste primali poruke.

3.4.2. Bluetooth

Uključivanje ili isključivanje.

3.4.3. Popis poziva

Kada se putem Bluetootha povežete s telefonom, možete pratiti dnevnik poziva. Prikazuje sve dolazne, odlazne i propuštene pozive. Ako odaberete određeni poziv, možete provjeriti datum, vrijeme i broj telefona, ali poziv možete uputiti samo s telefona.

3.4.4. Bluetooth brojač

Pametni uređaji povezuju se sa satom.

3.4.5. Daljinski podsjetnik

Ako primite tekstualnu poruku ili poruku iz aplikacije, sat će vas na to upozoriti.

3.4.6. Udaljene kamere

Pomoću sata možete upravljati i kamerom telefona.

3.4.7. Funkcija protiv gubitka

Pomoću sata možete pronaći svoj telefon i obrnuto.

3.4.8. Postavke

Upozorenje: temu sata i prikaz možete postaviti u postavkama telefona (sigurnosni kôd je 1122).

3.4.9. Pedometar

To je sjajan dodatak koji vam pruža informacije o tome koliko se krećete. Prikazuje broj koraka, udaljenost, brzinu itd. Ako želite da pedometar radi u pozadini, možete se vratiti na glavni izbornik pritiskom na gumb za uključivanje/isključivanje.

3.4.10. Mjerenje kvalitete sna

Prikazuje kvalitetu sna u usporedbi s izmjerenim fazama sna.

3.4.11. Podsjetnik za sjedenje

Možete postaviti vrijeme nakon kojeg će vas sat podsjetiti da je vrijeme za kretanje, na primjer, nakon jednog sata odmora.

3.4.12. Ažuriranje

Obratite se proizvođaču koji će vam proslijediti veze za ažuriranje sata.

3.4.13. Alarm

3.4.14. Kalendar

3.4.15. Kalkulator

3.4.16. Profili

3.4.17. Upravitelj datoteka

3.4.18. Program za reprodukciju zvuka

Možete reproducirati glazbu s telefona ako ste putem Bluetootha povezani s telefonom.

3.4.19. Fotoapar

3.4.20. Slike

3.4.21. Snimač

3.4.22. QQ: potrebna vam je SIM kartica s pristupom na Internet.

3.4.23. Preglednik

Da biste koristili Internet, morate umetnuti SIM karticu.

4. Upozorenja

Odaberite željenu temu: Glavni izbornik, Theme settings (Postavke teme).

4.1. Bateriju morate puniti 1 – 2 sata.

4.2. Za punjenje koristite priloženi kabel.

4.3. Kada su sat i telefon odvojeni za više od 10 metara, gubi se Bluetooth veza, a aktivira Anti-lost function (Funkcija protiv gubitka). Kada se ponovno povežete putem Bluetootha, možete pronaći izgubljeni uređaj.

4.4. Ako se Bluetooth isključi, ponovno ga povežite. Također možete omogućiti sinkronizaciju imenika kako biste mogli pratiti dnevnik poziva.

4.5. Kada reproducirate glazbu, neke će pjesme prikazati naslov, a neke ne. To je normalno.

5. Uobičajeni problemi

Pokušajte riješiti problem pomoću ovih uputa. Ako ne uspijete, kontaktirajte prodavača.

5.1. Uređaj se ne uključuje

Pritiskanje gumba za uključivanje/isključivanje prekratko je, pritisnite ga i držite više od 3 sekunde.

Ako je baterija prazna, napunite je.

5.2. Automatsko isključivanje

Baterija je prazna, napunite uređaj.

5.3. Stanje pripravnosti prekratko

Potpuno napunite sat (najmanje 2 sata).

Ako koristite SIM karticu i signal je slab, baterija će se brže isprazniti.

5.4. Punjenje nije moguće

Trajanje baterije pogoršava se nakon određenog vremenskog razdoblja.

Pokušajte puniti s drugim kabelom za punjenje.

Provjerite USB priključak ako kabel dobro pristaje.

5.5. Dolazni poziv ne prikazuje ime pozivatelja

Niste sinkronizirali Imenik sa satom.

5.6. Loša kvaliteta zvuka

Sat i telefon previše su udaljeni, pa je signal slab.

Signal na vašem telefonu također može biti loš; potražite mjesto s boljim signalom.