

# STEAMY

## Putno steamer glačalo



### KORISNIČKI PRIRUČNIK

Dragi korisniče,

Zahvaljujemo vam na kupnji proizvoda.

Ovo lagano, prijenosno i učinkovito steamer glačalo idealno je za uklanjanje nabora s vaše odjeće kod kuće, tijekom poslovnih putovanja ili odmora. Lako se može smjestiti u kofere i torbe, što vam omogućuje da ga nosite bilo gdje i bilo gdje. Prijenosno steamer glačalo sigurno se upotrebljava na različitim vrstama materijala. Ne samo da istodobno parom ravna neželjene nabore na odjevnim predmetima, već i osvježava vašu odjeću.

Zaboravite na trošenje bogatstva na kemijsko čišćenje! Nakon što nabavite Steamy, uštedjet ćete velike novce i imati urednu odjeću bez nabora.



Prije upotrebe uređaja pročitajte upute i sačuvajte ih za buduću upotrebu.

## PAKIRANJE UKLJUČUJE:

- 1 x glavna jedinica (steamer glačalo)
- 1 x četka od vlakana (možda je već instalirana na glavi steamera)
- 1 x korisnički priručnik



### Upozorenje!

Zbog svoje duljine kabel može uzrokovati gušenje ako se omota oko vrata! Kad su djeca u blizini, budite izuzetno oprezni.

## TEHNIČKI PODACI

Ulazna nazivna snaga:	230 V AC 50/60 Hz
Izlazna nazivna snaga:	5,3 V = 1 A
Potrošnja u vatima	1100 W
Kapacitet spremnika za vodu:	100 ml
Težina:	0,85 kg
Vrijeme zagrijavanja:	20 s
Vrijeme rada	8 do 10 min

### PRIKLADNO ZA:

- odjeću
- zavjese i presvlake
- stolnjake i posteljину
- zavjese za tuš od platna
- tapcirani namještaj
- tepihe

## VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

PRIJE RUKOVANJA PAŽLJIVO PROČITAJTE OVE UPUTE I SAČUVAJTE IH ZA BUDUĆU UPOTREBU.

### OPREZ

Tijekom upotrebe električnih uređaja treba se pridržavati osnovnih sigurnosnih mjera.

- Provjerite odgovara li nazivna snaga izvora napajanja električnom energijom nazivnoj snazi steamer glačala i da je izvor napajanja u potpunosti u upotrebljivom stanju.
- Da bi se izbjegao rizik od strujnog udara, ova oprema mora biti spojena na glavni izvor napajanja sa zaštitnim uzemljenjem.
- Ovaj je uređaj namijenjen isključivo za upotrebu u kućanstvu.
- Ovaj uređaj nije namijenjen osobama (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili osobama koje nemaju dovoljno iskustva i znanja za upravljanje uređajem, osim ako nisu pod nadzorom ili im upute daje osoba odgovorna za njihovu sigurnost.

- Djeca se (čak i pod nadzorom) ne smiju se igrati uređajem.
- Treba biti oprezan pri upotrebi uređaja zbog emisije pare.
- Ne pritišćite tipku za paru ako ste usmjerili glavu steamer glačala prema osobi ili ljubimcu.
- Ne upotrebljavajte ovaj uređaj na odjeći koju nosi osoba.
- Ne upotrebljavajte steamer glačalo na način da ispuštena para pada na kožu korisnika.
- Pazite da tijekom promjene nastavka ne pritisnete tipku za paru.
- Tijekom punjenja i čišćenja isključite uređaj iz utičnice.
- Uхватite utikač, a ne kabel, kada vadite kabel za napajanje iz utičnice.
- Pazite da steamer glačalo ne dođe u kontakt s vodom (osim vode koja je umetnuta u spremnik za vodu), posebice kada je uključen u zidnu utičnicu.
- Nikada ne uranjajte uređaj u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.
- Ne upotrebljavajte ovaj uređaj u blizini kade, tuševa, umivaonika ili ostalih posuda s vodom.
- Održavajte sve električne priključke čistima i suhima.
- Nemojte ispuštati ili udarati proizvod.
- Ako je kabel za napajanje oštećen, proizvođač, serviser ili osobe sa sličnim kvalifikacijama obavezno ga trebaju zamijeniti kako bi se izbjegla opasnost
- Ako ostavljate steamer glačalo bez nadzora, izvadite kabel za napajanje iz zidne utičnice.
- Ne preuzimamo odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu zbog nepoštivanja ovih uputa ili bilo kakve druge nepravilne upotrebe ili pogrešnog rukovanja.
- Nemojte upotrebljavati ili spremati steamer glačalo na mjestima izloženima izravnoj sunčevoj svjetlosti, ekstremnoj vrućini ili hladnoći, vodi itd.




Nije dozvoljeno mijenjati ovaj uređaj!

Ne mijenjajte ovaj proizvod bez odobrenja proizvođača!




Upozorenje! Ako je proizvod izmijenjen, potrebno je provođenje odgovarajućih pregleda i ispitivanja kako bi se osigurala kontinuirana sigurna upotreba proizvoda.

## DIJELOVI UREĐAJA



- |                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| 1. Indikator        | 4. Čep spremnika      |
| 2. Tipka za paru    | 5. Kabel za napajanje |
| 3. Spremnik za vodu | 6. Četkica od vlakana |

## PRIPREMA STEAMER GLAČALA



1. Napunite mjernu posudu sa 100 ml vode. (Preporučujemo upotrebu destilirane, čiste ili ohlađene, prethodno prokuhane vode iz slavine. Upotrebom vode iz slavine ili komunalne vode izravno iz svojeg sudopera nastat će kamenac (otvrdnjavanje minerala) u prolazima za vodu, koji može rezultirati začepljenjem unutarnje cijevi za vodu.)
2. Uхватite spremnika za vodu jednom rukom i povucite ga čvrsto s ručke steamer glačala u smjeru kabela za napajanje.
3. Izvucite čep spremnika s vrha spremnika za vodu, onoliko koliko je dovoljno da čep visi iznad otvora za punjenje i natočite 100 ml vode u spremnik. Ponovno umetnite čep spremnika.
4. Kliznite spremnik vode natrag na mjesto na ručki.
5. Uključite steamer glačalo u utičnicu 110/230 V. Indikator će svijetliti po isteku razdoblja zagrijavanja od dvije minute. Kad se svjetlo ugasi, steamer glačalo je spremno za upotrebu.

## UPRAVLJANJE GLAČALOM

1. Uхватite ručku i palcem pritisnite tipku za paru . (Ako dok povlačite glačalo prema gore i dolje po tkanini prsti dođu u kontakt s raspršenom parom, zakrenite malo svoju ruku, tako da pritišćete tipku za paru svojim kažiprstom. Time će ostali prsti biti smješteni niže na ručki i dalje od pare koja se stvara).



2. Slobodnom rukom uхватite tkaninu i zategnite je dok pomičete stamer glačalo gore i dolje.



3. Otpuštanjem tipke za paru naglo ćete zaustaviti protok pare, što će vam omogućiti pomicanje glačala u drugi položaj na tkanini. To će uštedjeti vodu i smanjiti broj potrebnih punjenja.

### Upotreba nastavka s četkom od vlakana

1. Kako biste pričvrstili priključak na tijelo glačala, umetnite dva utora na donjem rubu nastavka u dva jezička smještena na donjem rubu glave raspršivača.
2. Pritisnite nastavak prema dolje dok ne ostvari puni kontakt s glavom za paru, a zatim čvrsto pritisnite jezičak za zaključavanje dok ne sjedne na svoje mjesto uz klik.
3. Nastavak s četkom od vlakana može se upotrebljavati bez pritiskanja tipke za paru kako bi vam pomogao ukloniti mucice, dlake i ostalo s vunene tkanine prije puštanja pare.
4. Za uklanjanje nabora pritisnite tipku za paru i pomičite steamer glačalo gore i dolje po tkanini.



5. Bez pare nastavak će pomoći očistiti mrvice s tkanine namještaja, a kada se primijeni para, nastavak djeluje kao krpa za čišćenje mrlja koje se mogu očistiti vodom.
6. Kako biste uklonili nastavak, uhvatite jezičak za zaključavanje na gornjoj strani nastavka i snažno povucite dalje od glave glačala, pritom otpuštajući otore s jezičaka.



## OSTALE UPOTREBE STEAMER GLAČALA

- ★ Glačalo se također može upotrebljavati za uništavanje bakterija koje se nakupljaju na različitim površinama, na primjer na radnoj površini u kuhinji.
- ★ Steamer će također sterilizirati i pomoći u osvježavanju tkanina uklanjajući mirise poput ostataka dima cigareta iz odjeće.
- ★ Nije samo za odjeću, steamer može ukloniti nabore na zavjesama dok vise. Ne treba ih skidati i stavljati ih preko daske za glačanje.
- ★ Posteljina i jastučnice mogu se osvježiti i sterilizirati na mjestu, jer će para ukloniti mirise prije nego što tkanina stigne zasiti vodom. Pazite samo da se steamer glačalo nastavi kretati i izbjegavajte više puta prelaziti preko istog područja.

## PRIJE SKLADIŠTENJA GLAČALA

1. Kad završite s upotrebom steamer glačala, izvadite spremnik za vodu iz ručke.
2. Uхватite spremnik za vodu jednom rukom i čvrsto ga povucite s ručke glačala u smjeru kabela za napajanje.



3. Otvorite spremnik za vodu tako da skinete čep spremnika i ispustite eventualne ostatke vode.

4. Dok je još uvijek uključeno, pritisnite tipku za paru kako bi voda u sustavu pumpe mogla izaći.



5. Isključite kabel za napajanje, ponovno umetnite čep spremnika i vratite spremnik za vodu u ručku.

## ČIŠĆENJE I SKLADIŠTENJE

### ČIŠĆENJE



NE URANJAJTE GLAVNO TIJELO GLAČALA U VODI ILI OSTALE TEKUĆINE. TO ĆE UREĐAJU NANIJETI OŠTEĆENJA.

- Upotrebljavajte isključivo blago navlaženu mekanu krpu za čišćenje kućišta proizvoda.
- Ne rastavljajte proizvod.

### Uklanjanje nakupina minerala

Nakupljanje minerala može začepiti steamer glačalo, a moglo bi čak ostaviti i bijele mrlje kao od krede na odjeći. Kako biste spasili svoje steamer glačalo i svoju radnu odjeću, počnite s čišćenjem glačala svakih nekoliko mjeseci ili kad god se protok pare počne usporavati, a pritom pratite jednostavne korake u nastavku.

**Savjet profesionalaca:** Za sprječavanje kalcifikacije prijedite na upotrebu samo destilirane vode u svojem steamer glačalu. Budući da destilirana voda ne sadrži soli ili minerale, nećete morati brinuti hoće li se bijele mineralne mrlje pojaviti na vašem omiljenom crnom džemperu.

### Što će vam trebati

- Bijeli ocat
- Destilirana voda

### Pratite ove korake

1. Spremnik napunite bijelim octom i destiliranom vodom u omjerima 2:1. Pokrenite glačalo dok ne nestane otprilike polovica otopine.
2. Pustite da se voda potpuno ohladi, a zatim ispraznite steamer glačalo.
3. Ponavljajte postupak prema potrebi dok se začepljenje ne popravi ili dok ne nestanu naslage minerala.
4. Prije nego što tretirate robu parom, obavezno isperite spremnik kako se više ne bi osjetio ocat. Napunite spremnik destiliranom vodom, a zatim pokrenite uređaj dok ne nestane polovica vode. Ispraznite steamer glačalo i pustite da se potpuno osuši na zraku.



## SKLADIŠTENJE

- Čuvajte na sigurnom i suhom mjestu. Nemojte upotrebljavati ili spremati uređaj STEAMY na mjestima izloženima izravnoj sunčevoj svjetlosti, ekstremnoj vrućini ili hladnoći, vodi, mucicama, dlakama kućnih ljubimaca, prašini itd.
- Čuvajte i držite podalje od djece.

## RJEŠAVANJE PROBLEMA

Problem	Mogući razlozi	Rješenje
Jedinica se ne zagrijava.	Jedinica nije priključena.	Uključite u mrežu napajanja
	Prekidač nije aktiviran.	Pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje. Prekidač će svijetliti.
Jedinica se zagrijava, ali se ne stvara para.	Spremnik za vodu je prazan.	Napunite spremnik za vodu.
	Došlo je do nakupljanja minerala u jedinici.	Slijedite vodič za uklanjanje naslaga minerala.
	Kvar termalnog osigurača.	Ondesite uređaj u certificirani servisni centar.
Izlaz pare je isprekidan.	Minerali su se nakupili u jedinici.	Uobičajeno je da uređaj prestane povremeno stvarati paru na nekoliko sekundi, no ako para ne nastaje dulje vrijeme, slijedite upute za uklanjanje nakupljanja minerala.



---

## Upute za recikliranje i odlaganje u otpad



Ova oznaka ukazuje na to da se ovaj proizvod ne smije odlagati s ostalim otpadom iz domaćinstva na području Europske unije. Kako bi se spriječilo moguće zagađenje okoliša ili pogoršanje zdravlja ljudi zbog nekontroliranog odlaganja otpada, odgovorno reciklirajte otpad i zalažite se za održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa. Ako želite vratiti upotrijebljeni uređaj, koristite se sustavima za povrat i prikupljanje proizvoda ili se obratite prodavaču na prodajnom mjestu na kojemu ste kupili proizvod. Na tim mjestima možete predati ovaj proizvod na siguran i ekološki postupak recikliranja.



Izjava proizvođača da je proizvod u skladu sa zahtjevima primjenjivih direktiva EZ-a.