

VFACE

Energetski alat za ljepotu



KORISNIČKI PRIRUČNIK

Zahvaljujemo vam na kupnji proizvoda.

U samo 5 minuta po noći možete svoju njegu kože podići na potpuno novu razinu. Uz naš beauty bar masažer za lice konačno ćete postići puni potencijal svoje rutine za njegu kože i brzo pretvoriti svoju kožu u blistavu!

PAKIRANJE UKLJUČUJE:

1 x energetski uređaj

1 x priručnik

1 x torba

TEHNIČKI PODACI O PROIZVODU:

Materijal: metal

Boja: zlatna

Nazivni napon: DC 1,5 V

Frekvencija: 6000 okretaja u minuti

Napajanje: 1 x AA baterija (nije uključena)

Vodootporan dizajn

Koristite na čelu, obrazu, vratu, ključnoj kosti, ramenu, ruci, rukama i nogama.






1. Glava u obliku slova T
2. Ručka / odjeljak za baterije
3. Rotacijski prekidač za uključivanje/isključivanje

METODA UGRADNJE/ZAMJENE BATERIJE




1. Okrenite u smjeru kazaljke na satu da biste uklonili poklopac prekidača.



2. Umetnite bateriju (1 x AA), zatvorite poklopac prekidača i okrenite ga u smjeru kazaljke na satu da biste ga ponovno zategnuli.

RAD PREKIDAČA



UKLJUČIVANJE: okrenite poklopac prekidača u smjeru suprotnom od kazaljke na satu da biste uključili uređaj.

ISKLJUČIVANJE: okrenite poklopac prekidača u smjeru kazaljke na satu da biste isključili uređaj.

UPUTE:



1. Očistite lice i vrat.
2. Nanesite serum za podizanje ili hidratantnu kremu.
3. Uključite uređaj.
4. Čvrsto klizite vrhom poluge T uređaja VFACE krećući se prema gore, počevši od unutarnjeg pa prema vanjskim područjima lica.
5. Držite alat na svakom odjeljku 5 sekundi.



Učestalost tretmana: svakodnevno (nakon jutarnjeg i večernjeg čišćenja).

Vrijeme tretmana: 5 do 10 min



Očistite i vratite energetski uređaj VFACE natrag originalno kućište.

NJEGA I ODRŽAVANJE

- Nakon svake upotrebe obavezno mekom i suhom krpom obrišite svu vlagu i očistite uređaj. Vratite ga u originalnu ambalažu.
- Izvadite bateriju ako nećete dulje vrijeme upotrebljavati uređaj.
- Proizvod čuvajte na sobnoj temperaturi i u suhom okruženju.

Upute za recikliranje i odlaganje u otpad



Ova oznaka ukazuje na to da se ovaj proizvod ne smije odlagati s ostalim otpadom iz domaćinstva na području Europske unije. Kako bi se spriječilo moguće zagađenje okoliša ili pogoršanje zdravlja ljudi zbog nekontroliranog odlaganja otpada, odgovorno

reciklirajte otpad i zalažite se za održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa. Ako želite vratiti upotrijebljeni uređaj, koristite se sustavima za povrat i prikupljanje proizvoda ili se obratite prodavaču na prodajnom mjestu na kojemu ste kupili proizvod. Na tim mjestima možete predati ovaj proizvod na siguran i ekološki postupak recikliranja.



Izjava proizvođača da je proizvod u skladu sa zahtjevima primjenjivih direktiva EZ-a.