

## Varázslatos felfújható buboréklabda

### SLIMEBUB



#### A CSOMAG TARTALMA:

1 x SLIMEBUB buboréklabda  
1 x felfújócső



#### TERMÉKADATOK:

Anyag: Hőre lágyuló gumi

Alak stílus: Kerek

A maximális vízfelvétel 0,25 m<sup>3</sup>, a töltött labda maximális átmérője 0,7 m

Használata: A labda felfújható és vízzel is megtölthető. Egész évben játszható játék beltéren vagy a szabadban.

#### FIGYELEM:

- Ez nem egy életmentő eszköz.
- A termék nem úszást segítő eszköz.
- Használata közben a gyerekeket felügyelni kell.
- Ne hagyják, hogy a gyerekek harapják a játékot.
- A terméken nem szabad sétálni vagy ugrálni.
- Kicsomagolás után a csomagolóanyag kidobható. Ne hagyja a gyerekek a csomagolással játszanak.
- A labdához ne érjen éles, durva vagy forró tárgy vagy felület, például kő, tű, aszfalt vagy sütő.



## HASZNÁLATA:

### Levegővel történő felfújás:

- Vegye kézbe a buboréklabdát és a felfújócsövet.
- A kis légfúvókával (felfújócső) fújjon levegőt a labdába a rajta található nyíláson keresztül.
- Használja a száját a levegő befújásához, vagy használjon pumpát (nem tartozék).



**Ne fújja a maximális méretnél nagyobbra, mert elszakadhat.**

**Felfújó méret:** Ajánlott 0,7 m-1 m átmérőre felfújni. Felfújáshoz dugja a felfúvónyílásba felfúvócsövet! Mivel a termék szívárgásgátló szeleppel rendelkezik, a lábpumpa használata eleinte nehézkes lehet!

**Megjegyzés:** Elektromos pumpa használata ajánlott. Ha szájjal vagy lábpumpával fújja fel, hosszabb időre lehet szükség. Pumpával lehetőleg lassan fújja fel a labdát.

### A termék vízzel való feltöltéséhez kövesse az alábbi lépéseket:

- Helyezze a légfúvókát a kis nyílásba;
- Vegye ki a légfúvókát, miközben a lyukat tágra nyitva tartja;
- Csatlakoztassa a vízcsövet;
- Óvatosan töltsse fel vízzel;
- Vegye ki a vízfúvókát;
- Nyomja meg a szelepet az ujjával, hogy bezáródjon.
- A maximális vízfelvétel  $0,25 \text{ m}^3$ , a töltött labda maximális átmérője 0,7 m.

**Megjegyzés: felfújáskor ne legyenek éles tárgyak a talajon!**

