

ARTICLEAN

spazzola catturapolvere telescopica rimovibile



MANUALE D'USO

Grazie per aver acquistato il nostro prodotto.

ARTICLEAN pulisce facilmente e velocemente grandi superfici. La superficie del panno in microfibra utilizza milioni di minuscole fibre per intrappolare rapidamente polvere, sporco e allergeni in modo da poter pulire senza sforzo e senza utilizzare sostanze chimiche dannose.

LA CONFEZIONE INCLUDE:


1x set di ARTICLEAN (asta, testa e panno)

SPECIFICHE DEL PRODOTTO:

Materiale: Microfibra + PP + EVA.

Dimensioni: 98,5 x 2,2 x 8,5 cm.

1. Panno in microfibra sottile
2. Asta telescopica in alluminio
3. Piastra in PP



INSTALLAZIONE



1. Inserire il panno in tessuto sulla piastra.
2. premere la piastra pieghevole su e giù per agganciare l'impugnatura o per stringere l'asta alla piastra.
3. Ruotare l'asta per regolare la lunghezza.
4. L'installazione è completa.
5. Iniziare a pulire.

INDICAZIONI:




Pulire gli spazi più stretti

La piastra è abbastanza sottile per pulire anche gli spazi più stretti e svolgere compiti che un normale spolverino non può fare. Potrà pulire sotto letto, gli spazi sotto il divano o qualsiasi altro spazio e rendere la casa più pulita.

Asta telescopica

Il catturapolvere ha un'asta telescopica, che le consentirà di pulire a qualsiasi altezza che non può raggiungere in altro modo. Senza la preoccupazione di cadere dall'alto, proteggendo la sua sicurezza.



Pieghevole

La piastra può essere piegata in qualsiasi angolazione e i materiali di alta qualità gli conferiscono una buona elasticità. Non dovrà preoccuparsi che piegature eccessive possano causare danni ed è quindi molto utile per pulire gli spazi con diverse angolazioni.

ISTRUZIONI PER LA CURA

Per lavare i panni in microfibra, evitare i saponi aggressivi, l'ammorbidente o il detersivo con qualsiasi tipo di additivo per il bucato, inclusi profumi e ammorbidenti. Questi possono rivestire le fibre del panno e renderle meno efficaci per la pulizia.

- Scuotere il panno all'aperto o in un sacco della spazzatura per liberarlo dallo sporco in eccesso.
- Riempire una bacinella di acqua fredda o tiepida (non calda).
- Immergere nell'acqua il panno e agitare con la mano. Strofinare a mano le zone più sporche.
- Lasciar immerso il panno per 15-20 minuti, quindi agitare di nuovo.
- Risciacquare accuratamente i panni sotto l'acqua corrente.
- Strizzare via l'acqua in eccesso.



Lavare solo con altri panni in microfibra

Asciugatura all'aria:

- Scuotere i panni in microfibra e appenderli ad asciugare alla luce diretta del sole.
- Se appesi in casa, assicurarsi di appenderli in un'area con una buona circolazione d'aria.

Istruzioni per il riciclaggio e lo smaltimento



Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti è necessario riciclarlo responsabilmente per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo usato, utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta o contattare il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto. Possono ritirare questo prodotto ed avviarlo ad un riciclaggio sicuro per l'ambiente.



Dichiarazione del produttore sulla conformità ai requisiti delle direttive CE applicabili.