

STYLER MEN

Spazzola lisciante multifunzionale per barba e capelli



MANUALE D'USO

Carissimo cliente,

Grazie per aver acquistato il nostro prodotto.

Questa spazzola lisciante STYLER MEN è la prima spazzola con piastra riscaldante per uomo, progettata esclusivamente per rendere i peli del viso morbidissimi senza alcuno sforzo. E' facile da usare e le consentirà di completare facilmente la sua pettinatura e lisciare anche la barba. Migliori il suo aspetto e la sua autostima donandosi un aspetto pulito e curato con questa spazzola Styler Men.

Questo manuale riporta le linee guida di sicurezza e le istruzioni operative. La preghiamo di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il dispositivo.

LA CONFEZIONE INCLUDE:

- 1 x Spazzola per capelli multifunzionale
- 1 x Accessorio con denti della spazzola
- 1 x Manuale utente

ATTENZIONE!

Può usare il prodotto solo con i denti della spazzola correttamente inseriti!

SPECIFICHE

ARTICOLO N.	HS-9A
VOLTAGGIO NOMINALE	110-220 V / 60 Hz
POTENZA NOMINALE	60 W
TEMPERATURA APPROSSIMATIVA	La spazzola raggiunge una temperatura di circa 110-130° C
DIMENSIONI:	26,5 cm x 5,5 cm x 8,1 cm
LUOGO DI FABBRICAZIONE	Cina
USO	Questo spazzola lisciante per barba può essere utilizzata da uomini con barba di diverso tipo. La spazzola lisciante per barba è compatibile anche con tutti i diversi tipi di capelli. Sia che desideri arricciare, raddrizzare, volumizzare o semplicemente spazzolare la barba, tutto può essere fatto con questo singolo strumento.

AVVERTENZE

Al fine di garantire il corretto utilizzo di questo prodotto, presti attenzione alle avvertenze di sicurezza. Utilizzando apparecchi elettrici, soprattutto in presenza di bambini, segua sempre con attenzione le precauzioni di sicurezza di base, tra cui:

NOTA:

- La violazione delle istruzioni può provocare lesioni gravi o danni al prodotto.
- Dopo che il prodotto è in uso da parecchio tempo, se il dispositivo non funziona in modo regolare, sussiste il rischio di cortocircuito, shock elettrico e ustioni. In questo caso la preghiamo di contattare il centro assistenza post-vendita.
- I denti della spazzola devono essere sempre inseriti sul corpo del prodotto principale, altrimenti il prodotto non può essere utilizzato.

**IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA: LA PREGHIAMO DI LEGGERE CON ATTENZIONE
TUTTE LE DIREZIONI E AVVERTENZE PRIMA DI UTILIZZARE STAYLER MEN**

PER RIDURRE IL RISCHIO DI FOLGORAZIONE:

1. Scolleghi sempre l'apparecchio dalla rete elettrica immediatamente dopo l'uso.
2. Tenga il dispositivo asciutto e non lo utilizzi in bagno e in ambienti umidi.
3. Non lo usi mentre fa il bagno.
4. Non lo posizioni né lo riponga in prossimità di in una vasca o un lavandino.
5. Non lo collochi e non lo faccia cadere nell'acqua o in altri liquidi.
6. Non cerchi di riprendere un apparecchio caduto in acqua. Scolleghi immediatamente la spina dalla presa di corrente.

AVVERTENZA: Non utilizzi questo apparecchio vicino a vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti contenenti acqua.

ULTERIORI AVVERTENZE: Per ridurre il rischio di ustioni, folgorazione, incendio o lesioni alle persone:

1. Non lasci mai un dispositivo elettrico incustodito quando è collegato alla rete elettrica.
2. È necessaria una stretta supervisione quando questo apparecchio viene utilizzato da, su o vicino a bambini o a persone con determinate disabilità.
3. Questo apparecchio non è un giocattolo. Non lo faccia utilizzare a bambini.
4. Utilizzi questo apparecchio solo per l'uso previsto, come descritto nel presente manuale. Non utilizzi accessori non consigliati dal produttore.
5. Non utilizzi mai questo apparecchio se il cavo o la spina sono danneggiati. Se non funziona correttamente o se è caduto a terra, è danneggiato o è caduto in acqua, restituisca l'apparecchio a un centro di assistenza per le verifiche del caso e la riparazione.
6. Tenga il cavo e l'apparecchio lontano da superfici calde. Non avvolga il cavo attorno all'apparecchio.
7. Non collochi mai l'apparecchio su una superficie morbida, come un letto o un divano, poiché ciò potrebbe causare incendi.
7. Non utilizzi all'aperto, né in luoghi in cui si utilizzano prodotti in aerosol (spray) o in cui viene somministrato ossigeno.
8. Non colleghi un cavo di prolunga a questo apparecchio.
9. Questa spazzola lisciante si surriscalda quando è in uso. Non tocchi gli occhi e la pelle nuda con le parti calde dell'apparecchio.
10. CONSERVI QUESTE ISTRUZIONI



1. Spazzola lisciante multifunzionale per barba e capelli

La spazzola per lisciare barba e capelli è leggera e portatile, adatta per acconciature veloci dell'ultimo minuto. Per ottenere capelli e barba splendidi sia il viaggio che a casa.

2. Denti della spazzola

Copertura protettiva della piastra riscaldante per evitare ustioni. Poiché l'accessorio con i denti della spazzola avvolge completamente la piastra riscaldante, il dispositivo è sicuro da usare.

3. Piastra riscaldante

Si scalda fino a ca.. 120° C, la temperatura ottimale per la barba.

4. Indicatori luminosi di funzionamento

15 secondi di riscaldamento

ON - la luce rossa è accesa

OFF - la luce rossa è spenta

5. Interruttore di accensione

Accende e spegne l'alimentazione

Lo spinga verso l'alto per accendere

Lo spinga verso il basso per spegnere

6. Cavo di alimentazione

PROCEDURA DI INSTALLAZIONE



1. Accenda il dispositivo.
2. Lasci preriscaldare per 15 secondi e inserisca l'accessorio con i denti della spazzola.
3. Verifichi che la spazzola sia ben inserita prima dell'uso.
4. Attenda da 1 a 3 minuti affinché raggiunga la temperatura ottimale di 120° C.
5. Spazzoli la barba e suoi capelli a piacere.

USO


- Si assicuri che sia i capelli che la barba siano completamente asciutti prima di iniziare ad usarlo.
- L'accessorio con i denti della spazzola funge da copertura protettiva sopra la piastra riscaldante per evitare che i capelli si riscaldino eccessivamente.
- Faccia attenzione alla temperatura, non avvicini troppo il dispositivo agli orecchi o alla pelle.
- Non utilizzi il prodotto se sono presenti segni di danneggiamento.
- Una volta finito, spenga la spazzola lisciante per barba e la scolleghi dalla presa, aspettando che si raffreddi prima di riporla.

COME SPAZZOLARE LA BARBA

Spazzoli la barba, dalle radici alle punte fino a quando non raggiunge la morbidezza desiderata. Passaggi ripetuti tra gli stessi peli non li danneggeranno.

Per lisciare i peli della barba, applichi l'olio per la barba dopo la doccia quando la barba è ancora leggermente umida. In questo modo sarà più facile ammorbidire e lisciare i peli.

Questo spazzola lisciante per barba può essere utilizzata da uomini con barba di diverso tipo. Peli ricci, sottili, spessi, piatti, lisci, lunghi o corti: la spazzola per barba elettrica funziona perfettamente qualunque siano le sue esigenze.



SPAZZOLARE I CAPELLI

- Schiacciare i capelli sui lati
- Lisciare i capelli ricci
- Aumentare il volume dei capelli

Prima dell'uso: Pettini prima i capelli con il pettine che usa abitualmente, così da districare i nodi e preparare i capelli.

IMPORTANTE: Utilizzi la spazzola lisciante solo su capelli PULITI e ASCIUTTI! Non utilizzi su extension o su capelli artificiali né dopo aver applicato prodotti per capelli come gel, creme ecc.




Spazzoli i capelli, dalle radici alle punte fino a quando non raggiunge la morbidezza desiderata. Pettini i capelli da sinistra a destra o viceversa e da davanti verso l'indietro. Passaggi

ripetuti tra le stesse ciocche non danneggeranno i capelli. Regoli l'acconciatura in base alle sue necessità.



SCHIACCIARE I CAPELLI SUI LATI

1. Accosti bene i denti della spazzola al cuoio capelluto.
2. Pettini lentamente i capelli verso il basso (dalla radice verso le punte) per far arrivare calore sufficiente alla radice del capello (proceda di 0,5 cm al secondo).
3. Applichi il prodotto per lo styling sui capelli schiacciati sui lati per terminare l'acconciatura.



VOLUMIZZARE I CAPELLI DELLA PARTE SUPERIORE DELLA TESTA

1. Accosti bene i denti della spazzola al cuoio capelluto.
2. Pettini lentamente i capelli da davanti verso l'indietro per far arrivare calore sufficiente alla radice del capello (proceda di 0,5 cm al secondo).
3. Applichi il prodotto per lo styling sui capelli volumizzati della parte superiore della testa per completare l'acconciatura.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Non lavi mai la spazzola STYLER MEN sotto l'acqua corrente né lo immerga in acqua. Lo scolleghi dalla presa e lo lasci raffreddare prima di pulirlo. Lo pulisca con un panno morbido e asciutto per rimuovere residui o polvere. Un panno leggermente umido può essere usato con cautela.

CONSERVAZIONE: Quando non viene utilizzato, STYLER MEN è facile da riporre. Si assicuri che sia completamente freddo prima di riporlo. Lo conservi in luogo fresco e asciutto. Lo tenga fuori dalla portata dei bambini.

Istruzioni per il riciclaggio e lo smaltimento



Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti è necessario riciclarlo responsabilmente per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo usato, utilizzi i sistemi di restituzione e raccolta o contatti il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto. Possono ritirare questo prodotto ed avviarlo ad un riciclaggio sicuro per l'ambiente.



Dichiarazione del produttore sulla conformità ai requisiti delle direttive CE applicabili.

