

## SPRAYFAUCET

Ruchoma nasadka do kranu



### INSTRUKCJA OBSŁUGI

Drogi Kliencie,  
dziękujemy za zakup naszego produktu.

**Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i obsługi. Przed  
użyciem produktu należy dokładnie się z nią zapoznać.**

Kraj pochodzenia: Chiny

Dystrybutor: HS Plus d.o.o., Gmajna 12 1236 Trzin

## ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:



- 1 × kran w kształcie litery V (1)
- 1 × adapter do kranu z gwintem męskim (2)
- 1 × gumowy o-ring (uszczelka) (3)
- 1 × filtr siatkowy (4)

## SPECYFIKACJA

Ten produkt pasuje do większości kranów:  
baterii kuchennych, baterii umywalkowych, baterii natryskowych z gwintem zewnętrznym M22 i gwintem wewnętrznym M24.



## CZĘŚCI



- |                                |
|--------------------------------|
| 1. Pierwsza warstwa filtrująca |
| 2. Druga warstwa filtrująca    |
| 3. Trzecia warstwa filtrująca  |
| 4. Czwarta warstwa filtrująca  |

## PRZED MONTAŻEM

### Określić typ kranu

Gwint zewnętrzny



Jeśli kran ma gwint męski (zewnętrzny), produkt należy podłączyć bezpośrednio.

Gwint wewnętrzny



Jeśli kran ma gwint żeński (wewnętrzny), należy użyć adaptera (w zestawie), aby podłączyć produkt do kranu.

## INSTRUKCJA MONTAŻU



1. Zdemontować oryginalny aerator i zmierzyć jego rozmiar. / Wyrzucić oryginalny aerator. Można to zrobić ręcznie lub za pomocą odpowiedniego narzędzia.



2. Wybrać odpowiednią złączkę, włożyć ją do uszczelki i dokręcić.

3. Umieścić uszczelkę na głównym gwincie i dokręcić.



4. Dokręcać, obracając w prawo.

5. Urządzenie zostało zmontowane.



## INSTRUKCJA UŻYCIA



**Dwa tryby regulacji strumienia wody** – delikatny, napowietrzony strumień i mocny strumień natryskowy:

1. delikatny, napowietrzony strumień do przemywania oczu.
2. mocny strumień ułatwiający mycie.

Przełączanie między trybami regulacji odbywa się poprzez obrót w prawo lub w lewo.



**Obrót pod dużymi kątami i odwracanie kierunku**

Nasadka pomoże dotrzeć do każdego zakamarka zlewozmywaka, co ułatwia mycie i czyszczenie.



## Zależnie od potrzeb



Strumień do opłukiwania  
twarzy



Fontanna wodna



Do napełniania wiadra



W przód



W tył



Regulacja w lewo i w  
prawo

## Łatwa w czyszczeniu

Po pewnym czasie użytkowania nasadkę aeratora należy zdjąć, namoczyć w occie lub innym płynie o odczynie kwaśnym w celu wyptukania przefiltrowanych zanieczyszczeń wody.