

VFACE

Energia piękna



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dziękujemy za zakup naszego produktu.

Wystarczy 5 minut każdego wieczora, by zadbać o skórę, jak nigdy dotąd. Dzięki naszemu masażerowi do twarzy rutyna pielęgnacyjna wreszcie będzie dawać najlepsze możliwe efekty, a skóra niemal natychmiast stanie się promienna i zdrowa!

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:

1 × urządzenie VFACE
Energy Beauty

1 × instrukcja
1 × saszetka

SPECYFIKACJA PRODUKTU:

Materiał: metal

Kolor: złoty

Napięcie znamionowe: DC 1,5 V

Częstotliwość: 6000 obrotów na minutę

Zasilanie: 1 × bateria AA (brak w zestawie)

Wodoodporna konstrukcja

Do stosowania w obszarze czoła, policzków, na szyi, w okolicach obojczyków, na ramionach, dłoniach i nogach.





1. Głowica w kształcie litery T
2. Uchwyt/komora baterii
3. Obrotowy przełącznik wł./ wył.

SPOSÓB WKŁADANIA / WYMIANY BATERII




1. Obrócić w lewo, aby zdjąć pokrywę przełącznika.



2. Włożyć baterię (1 x AA), zamknąć pokrywę przełącznika i obrócić w prawo, aby dokręcić ją z powrotem na swoje miejsce.

DZIAŁANIE PRZEŁĄCZNIKA



WŁĄCZANIE: obrócić pokrywę włącznika w lewo, aby włączyć urządzenie.

WYŁĄCZANIE: obrócić pokrywę włącznika w prawo, aby wyłączyć urządzenie.

INSTRUKCJE:



1. Oczyszczyć twarz i szyję.
2. Użyć serum liftingującego lub kremu nawilżającego.
3. Włączyć urządzenie.
4. Mocno przesunąć końcówką urządzenia VFACE w górę, prowadząc ją od wewnętrznej do zewnętrznej części twarzy.
5. Przytrzymać urządzenie w każdej w każdej części twarzy przez około 5 sekund.

Częstotliwość zabiegów: Codziennie (po porannym i wieczornym oczyszczaniu skóry).

Czas zabiegu: 5–10 minut

Wyczyścić urządzenie VFACE Energy Beauty i włożyć je z powrotem do oryginalnego opakowania.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Po każdym użyciu wytrzeć całą wilgoć i oczyścić poprzeczkę urządzenia za pomocą suchej, miękkiej szmatki. Umieścić urządzenie w oryginalnym opakowaniu.
- Jeśli Energy Beauty Bar nie będzie używane przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterię.
- Produkt przechowywać w temperaturze pokojowej i suchym otoczeniu.

Instrukcje dotyczące recyklingu i utylizacji



Oznaczenie to informuje o tym, że dany produkt nie powinien być wyrzucany wraz z odpadami komunalnymi w całej UE. Aby zapobiec potencjalnemu zagrożeniu dla środowiska lub zdrowia ludzkiego na skutek niekontrolowanej utylizacji odpadów, należy przetwarzać je w sposób odpowiedzialny, wspierając w ten sposób zrównoważone metody ponownego wykorzystania surowców. Aby pozbyć się zużytego sprzętu, należy skorzystać z systemów zwrotu i odbioru lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego został zakupiony produkt. Może on przyjąć ten produkt i poddać go recyklingowi w sposób bezpieczny dla środowiska.



Oświadczenie producenta o spełnieniu przez produkt wymogów określonych w obowiązujących dyrektywach WE.