

## Niesamowita nadmuchiwana bańka

### SLIMEBUB



#### ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:

1 x kulista bańka SLIMEBUB  
1 x rurka do nadmuchiwania



#### SPECYFIKACJA:

Materiał: guma termoplastyczna

Kształt: okrągły

Bańkę można napełnić maksymalnie do 0,25 m<sup>3</sup> wody oraz do średnicy 0,7 m.

Zastosowanie: Bańkę można nadmuchać i napełnić wodą. Można bawić się nią w domu lub na zewnątrz przez cały rok.

#### OSTRZEŻENIE:

- To nie jest sprzęt do ratowania życia.
- Produkt nie jest przeznaczony jako wyposażenie pomocnicze do pływania.
- Dzieci muszą być pod ścisłym nadzorem podczas używania produktu.
- Nie należy pozwalać, aby dziecko gryzło produkt.
- Niedozwolone jest chodzenie lub skakanie po produkcie.
- Po rozpakowaniu produktu należy wyrzucić opakowanie. Nie należy pozwalać, aby dziecko bawiło się opakowaniem.
- Piłka nie może dotykać ostrych, szorstkich lub gorących przedmiotów i powierzchni, takich jak kamienie, igły, asfalt, kuchenka.



## UŻYTKOWANIE:

### Napełnianie piłki powietrzem

- Należy wyjąć bańkę i rurkę do nadmuchiwania.
- Należy użyć małej dyszy powietrznej (rurki do nadmuchiwania), aby nadmuchać produkt przez mały otwór.
- Produkt można nadmuchać ustami lub za pomocą pompki (brak w zestawie).



**Nie należy przekraczać maksymalnego rozmiaru podczas nadmuchiwania produktu, ponieważ może on pęknąć.**

**Problem z nadmuchaniem bańki:** Zaleca się nadmuchiwanie bańki do średnicy 0,7 m–1 m. Należy włożyć rurkę do nadmuchiwania do wentyla bańki, a następnie mocno ścisnąć i nadmuchać. Produkt ma szczelny wentyl, dlatego nadmuchiwanie bańki za pomocą pompki nożnej będzie początkowo trudne!

**Uwaga:** Zaleca się używanie pompki elektrycznej! Nadmuchiwanie bańki ustami lub za pomocą pompki nożnej może trwać dłużej. Należy powoli napompować bańkę za pomocą pompki.

**W celu napełnienia produktu wodą należy postępować zgodnie z poniższymi krokami:**

- Włożyć dyszę powietrzną do małego otworu;
- Wyjąć dyszę powietrzną, cały czas pozostawiając otwór szeroko otwarty;
- Włożyć dyszę wodną;
- Ostrożnie napełnić bańkę wodą;
- Wyjąć dyszę wodną;
- Ścisnąć otwór palcami, aby go zamknąć.
- Bańkę można napełnić maksymalnie do 0,25 m<sup>3</sup> wody oraz do średnicy 0,7 m.

**Uwaga: podczas nadmuchiwania bańki na ziemi nie mogą znajdować się żadne ostre przedmioty!**

