

MANUAL DO UTILIZADOR DE {VIGO EARBUDS}

Especificações:

Sistema {True Wireless Stereo (TWS)}, design sem fios, canais separados para o auricular direito e esquerdo; ambos os auriculares podem ser ligados via Bluetooth e podem ser utilizados em conjunto ou em separado.

Versão do Bluetooth:	V4.2. + EDR (em ambos), baixo consumo de energia
Modo de Bluetooth:	A2DP1.3/HFP1.6/HSP1.2/AVRCP1.6/D11.3
Frequência do Bluetooth:	2,4 GHZ
Alcance do Bluetooth:	10 metros, sem obstáculos
Capacidade da bateria:	60 mAh, bateria de iões de lítio Entrada de carregamento: 500 mAh
Tempo de escuta:	Auricular individual: 3 a 4 horas Ambos os auriculares: 2 a 3 horas
Tempo de espera:	Auricular individual: até 100 horas Ambos os auriculares: até 60 horas

Ligar os dois auriculares:

1. Ligar um auricular:

- Prima o botão no auricular até que as luzes azuis e vermelhas comecem a piscar alternadamente.
- Em seguida, ligue o Bluetooth no seu dispositivo inteligente e procure o dispositivo «i7tws».
- Depois de ligado, ouvirá a mensagem «{Connected}». Pode, agora, efetuar chamadas em modo mãos-livres e ouvir música.

2. Ligar os dois auriculares:

- Prima continuamente os botões em ambos os auriculares em simultâneo, até que as luzes azuis e vermelhas comecem a piscar alternadamente.
- Em seguida, ligue o Bluetooth no seu dispositivo inteligente e procure o dispositivo «i7tws».
- Depois de ligado, ouvirá a mensagem «{"Connected"}». Pode, agora, efetuar chamadas em modo mãos-livres e ouvir música.
- O estado da bateria é mostrado no telemóvel.

Aviso: Durante uma chamada telefónica, apenas um auricular está ativo, mas pode utilizar os controlos para ligar/desligar/reproduzir/colocar em pausa em ambos os auriculares quando ambos estiverem ligados. Os auriculares estão sincronizados.

Utilizar o Bluetooth:

1. Efetuar chamadas:

Certifique-se de que o auricular está ligado ao seu telemóvel. Quando efetuar chamadas, apenas um auricular está ativo, mesmo que ambos estejam ligados. Para atender uma chamada recebida, prima brevemente o

botão, para ignorá-la, prima brevemente duas vezes. Enquanto ouve música, pode ligar para o último número marcado, premindo brevemente duas vezes o botão.

2. Ouvir música:

Certifique-se de que o auricular está ligado ao seu telemóvel. Ao premir brevemente o botão, pode retomar ou colocar a reprodução de música em pausa.

3. Desligar:

Mantenha o botão premido até que o auricular se desligue. Desligue o Bluetooth no seu telemóvel. Os auriculares desligam-se automaticamente se estiverem fora do alcance do Bluetooth durante mais do que 5 minutos.

4. Carregar:

Um som irá avisá-lo quando a bateria estiver fraca e as luzes vermelhas irão piscar no dispositivo. Durante o carregamento, as luzes vermelhas estarão a piscar e quando a bateria estiver cheia, uma luz azul ficará acesa.

Aviso: mesmo que os auriculares estejam ligados antes do carregamento, eles desligam-se durante o mesmo.



Avisos:

1. Não exponha o dispositivo a pressão, humidade ou calor.
2. Evite Wi-Fi, routers ou outros dispositivos semelhantes que possam causar interferências no sinal.
3. Use os dispositivos num raio de até 10 m do dispositivo inteligente e, se possível, sem obstáculos que perturbem o sinal.
4. Pode ligar este dispositivo a smartphones, tablets, computadores, etc., que possuam uma ligação Bluetooth.

RESUMO:

1. Resistente ao pó devido a uma malha de proteção
2. Botão multifunções
3. Microfone

4. Entrada de carregamento
5. Luz no carregador
6. Entrada do cabo USB

