

# DIGIBASE



## Manualul produsului

Vă mulțumim că ați cumpărat produsul nostru.

Înainte de a utiliza produsul, citiți cu atenție manualul produsului și păstrați-l pentru utilizare ulterioară.

Acest încărcător wireless este un încărcător wireless cu ceas, multifuncțional, care integrează un ceas, un ceas deșteptător și un încărcător wireless. Poate fi utilizat cu orice dispozitiv de recepție wireless care respectă standardul Qi. Asigură o încărcare inteligentă și rapidă, sigură și fără radiații. Vă poate oferi o experiență wireless și de securitate gratuită.

#### Echipamente aplicabile

1. Dispozitive inteligente cu receptoare de încărcare wireless încorporate, inclusiv, dar fără a se limita la, iPhone, Samsung, Huawei, Xiaomi, OPPO, VIVO etc.
2. Dispozitiv inteligent cu interfață de încărcare wireless rezervată.
3. Dispozitiv inteligent cu receptor de încărcare wireless cu carcasă de protecție

Notă: Toate dispozitivele inteligente trebuie să fie compatibile cu standardul Qi.

#### Instrucțiuni pentru încărcarea wireless

1. Conectați un capăt al cablului de date USB la adaptorul de alimentare, așa cum se arată în figura de mai jos
2. Introduceți celălalt capăt al cablului de date în portul de tip C
3. Așezați telefonul mobil pe încărcătorul wireless și asigurați-vă că telefonul mobil se află în zona de încărcare a încărcătorului wireless

#### Instrucțiuni pentru utilizarea funcției de ceas

1. După pornire, ceasul afișează în mod implicit:  
Ora: 06:00  
Data: 2020.01.01
2. Tasta sus în modul așteptare:  
Apăsăți scurt tasta sus pentru a comuta ora: comutați între 12 ore și 24 de ore, valoarea implicită este de 24 de ore.  
Apăsăți lung tasta sus timp de două secunde pentru a activa sau dezactiva alarma, valoarea implicită fiind alarmă dezactivată.
3. Tasta jos:  
Apăsăți tasta în modul așteptare pentru a comuta temperatura, comutați între Fahrenheit și Celsius, valoarea implicită este Celsius
4. Tasta pentru setări:  
Apăsăți scurt această tastă pentru a accesa meniul pentru setări  
Apăsăți din nou pentru a selecta câte o setare pe rând, apăsați tastele sus și jos pentru a seta opțiunile.  
Secvența de setare este: ora, minutul, ora de alarmă, minutul de alarmă, anul, luna și ziua.  
După ce nu se acționează tastele timp de 15 secunde: ieșiți din meniul pentru setări.

#### Specificația produsului

1. Culoare:
2. Material: Material ignifug
3. Putere de intrare: 5 V/2 A/9 V
4. Putere de ieșire: 5-10 V
5. Distanța de încărcare: 4 mm-8 mm

#### Accesorii pentru produs

1. Încărcător wireless \*1

2. Cablu de date \*1
3. Manualul produsului \*1
4. Cutie de ambalare \*1

**Precauții**

1. Nu introduceți încărcătorul în apă sau în orice alt lichid
2. Nu așezați încărcătorul deasupra unor obiecte inflamabile pentru a încărca
3. Temperatura mediului de lucru: 0-45°C