

## SPRAYFAUCET

Atașament flexibil pentru baterie



### MANUAL DE UTILIZARE

Stimat client,  
Vă mulțumim pentru că ați achiziționat produsul nostru.

**Acest manual conține ghidul privind siguranța și instrucțiunile de utilizare. Vă rugăm să consultați cu atenție acest manual înainte de a utiliza produsul dumneavoastră.**

Tara de origine: China

Distribuitor: HS Plus d.o.o., Gmajna 12 1236 Trzin

## PACHETUL INCLUDE:



- 1 x baterie în formă de V (1)
- 1 x adaptor pentru baterie tată (2)
- 1 x inel de cauciuc (garnitură) (3)
- 1 x filtru mesh (4)

## SPECIFICAȚII

Acest produs este adecvat pentru majoritatea bateriilor:  
baterie de bucătărie, baterie de lavoar, baterie de duș cu filet extern M22 și filet intern M24.



## COMPONENTE



- |                                  |
|----------------------------------|
| 1. Primul strat de filtrare      |
| 2. Al doilea strat de filtrare   |
| 3. Al treilea strat de filtrare  |
| 4. Al patrulea strat de filtrare |

## ÎNAINTE DE MONTARE

### Determinați tipul bateriei

Filet exterior



21.5mm - 22mm



Filet interior



23.5mm - 24mm



Dacă bateria dumneavoastră are un filet tată (exterior), conectați produsul direct.

Dacă bateria dumneavoastră are un filet mamă (interior), utilizați adaptorul (inclus) pentru a conecta produsul.

## PAȘI DE MONTARE



1. Demontați aeratorul original și măsurați dimensiunea. / Îndepărtați aeratorul original. Puteți să faceți acest lucru manual sau puteți să utilizați un instrument adecvat.



2. Selectați conectorul corespunzător, introduceți-l în garnitură și strângeți.

3. Puneți garnitura pe interfața principală și strângeți.



4. Rotiți spre dreapta pentru a strânge.

5. Montarea este finalizată.



## INSTRUCIUNI DE UTILIZARE



**Două opțiuni pentru modul de apă** - flux de apă cu bule moi și duș puternic cu pulverizator:

1 flux de apă cu bule moi pentru spălarea ochilor.


2 pulverizator puternic pentru curățarea murdăriei.

Rotiți la stânga sau la dreapta pentru a alege între aceste moduri.



**Rotire în unghi mare și răsucire**

Apa de la pulverizatorul de apă poate ajunge în fiecare colț al chiuvetei de bucătărie, ceea ce face ca spălarea și curățarea să fie mai ușoare.



## Pentru diverse nevoi



Clătiți masca de față



Fântână arteziană



Pentru umplerea găleții



Direcția înainte



Direcția înapoi



Reglați la stânga și la dreapta

## Ușor de curățat

Aeratorul pentru baterie trebuie îndepărtat după o perioadă de utilizare, înmuiat în oțet sau alt lichid acid pentru a elimina prin spălare impuritățile apei filtrate.