

NAVODILA VIGO EARBUDS

Specifikacije:

Sistem True Wireless Stereo (TWS), brezžični dizajn, ločena kanala za desno in levo slušalko; obe slušalki se lahko povežeta preko Bluetootha ter se lahko uporabljata skupaj ali ločeno.

Bluetooth verzija:	V4.2.+EDR(na obeh), nizka poraba
Bluetooth mode:	A2DP1.3/HFP1.6/HSP1.2/AVRCP1.6/D11.3
Bluetooth frekvenca:	2.4 GHZ
Bluetooth doomet:	10 metrov, če ni ovir
Kapaciteta baterije:	60 mah LI-ion baterija Vhod za polnjenje: 500 mah
Čas uporabe:	Posamezna slušalka: do 3-4 ure Slušalki v paru: do 2-3 ure
Čas pripravljenosti:	Posamezna slušalka: do 100 ur Slušalki v paru: do 60 ur

Povezovanje obeh slušalk:

1. Povezava z eno slušalko:

- Pritisnite gumb na slušalki, dokler ne začneta izmenično utripati modra in rdeča lučka.
- Nato vklopite Bluetooth na vaši pametni napravi in poiščite napravo "i7tws".
- Ob povezavi se zasliši sporočilo "Connected". Zdaj lahko prostoročno kličete in poslušate glasbo.

2. Povezava z obema slušalkama:

- Na obeh slušalkah istočasno pridržite gumba, dokler ne začnejo izmenično utripati modre in rdeče lučke.
- Nato vklopite Bluetooth na vaši pametni napravi in poiščite napravo "i7tws".
- Ob povezavi se zasliši sporočilo "Connected". Zdaj lahko prostoročno kličete in poslušate glasbo.
- Stanje baterije je prikazano na telefonu.

Opozorilo: Ob telefoniranju je vedno aktivna le ena slušalka, na obeh pa lahko nadzorujete vklop/izklop/predvajanje/pavza, ko ste povezani z obema, druga slušalka je torej sinhronizirana.

Uporaba Bluetootha:

1. Telefoniranje:

Prepričajte se, da je slušalka povezana z vašim telefonom. Ko telefonirate, vedno deluje le ena slušalka, tudi če ste povezani z obema. Na vhodni klic se oglasite s kratkim pritiskom na gumb, zavrnete pa ga z 2 kratkima pritiskoma na gumb. Ko poslušate glasbo, lahko pokličete zadnjo klicano številko z 2 kratkima pritiskoma na gumb.

2. Poslušanje glasbe:

Prepričajte se, da je slušalka povezana z vašim telefonom. S kratkim pritiskom na gumb nadaljujete ali prekinete predvajanje glasbe.

3. Izklop:

Pridržite gumb, dokler se slušalka ne izklopi. Na telefonu izklopite Bluetooth. Slušalki se samodejno ugasneta, če sta izven dosega Bluetootha več kot 5 minut.

4. Polnjenje:

Zvok vas opomni, ko je baterija prazna, hkrati pa utripajo rdeče lučke na napravi. Ob polnjenju svetijo rdeče lučke, ko pa se baterija napolni, svetijo modro.

Opozorilo: tudi, če so slušalke pred polnjenjem prižgane, se ob polnjenju samodejno ugasnejo.



Opozorila:

1. Naprave ne izpostavljajte pritisku, vlagi ali vročini.
2. Izogibajte se WiFi-ju, ruterjem ali drugim podobnim napravam, ki bi lahko povzročale motnje v signalu.
3. Napravo uporabljajte v radiju 10 m od pametne naprave, najbolj optimalno je, če vmes ni ovir, ki bi motile signal.
4. To napravo lahko povežete s pametnimi telefoni, tablicami, računalniki, ipd., ki omogočajo bluetooth povezavo.

POVZETEK:

1. Mrežica, odporna proti prahu
2. Multifunkcijski gumb
3. Mikrofon
4. Vhod za polnjenje
5. Lučka na škatlici za polnjenje
6. Vhod za USB kabel

