CS: ARTIGRAV – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

PŘEHLED PRODUKTU

ARTIGRAV je bezdrátové nabíjecí gravírovací pero pro gravírování a jemnou detailní práci. Má tři rychlostní stupně, zobrazení zatížení a automatickou ochranu proti přetížení. Součástí balení je karbidová fréza a 30 diamantových nástavců.

SPECIFIKACE PRODUKTU


Název produktu: ARTIGRAV
Číslo modelu: C01
Rychlostní stupně: 3 (cca 8000, 15000 a 21000 ot./min)
Baterie: Li-ion, 3,7 V, 350 mAh, 1,295 Wh
Způsob nabíjení: USB Type-C
Vstup: 5V ⎓ 1A

OBSAH BALENÍ

- Gravírovací pero ARTIGRAV × 1
- Krytka pera × 1
- Karbidová fréza × 1
- Diamantové nástavce × 30
- Nabíjecí kabel USB Type-C × 1
- Uživatelská příručka × 1

USB nabíječka není součástí balení.

ČÁSTI A OVLÁDACÍ PRVKY




1. **Krytka pera**
2. **Tlačítko zapnutí**
3. **Displej**
4. **Kleština**
5. **Karbidová fréza**

PŘED POUŽITÍM

- Před prvním použitím zařízení si celou tuto příručku přečtěte.
- Před prvním použitím baterii plně nabijte (viz „Nabíjení“).
- Připravte si čisté a bezpečné pracovní místo a vždy noste ochranné brýle.

NÁVOD K POUŽITÍ



1. Vložení nástavce

1. Ujistěte se, že je zařízení vypnuté.
2. Vložte nástavec do **kleštiny** a jemně jej zatlačte, dokud pevně nedosedne.

Po spuštění motoru vnitřní mechanismus nástavec automaticky zajistí.

2. Zapnutí a volba rychlosti

1. Jedním stisknutím **tlačítka zapnutí** zařízení zapněte. Pracuje na rychlostním stupni 1 (cca 8000 ot./min).
2. Dalším stisknutím **tlačítka zapnutí** přepnete na rychlostní stupeň 2 (cca 15000 ot./min).
3. Třetím stisknutím **tlačítka zapnutí** přepnete na rychlostní stupeň 3 (cca 21000 ot./min).

3. Gravírování a ochrana proti přetížení

1. Držte zařízení jako pero a veďte nástavec po povrchu obrobku.
2. Během používání **displej** zobrazuje aktuální zatížení motoru.
3. Pokud je zatížení příliš vysoké, rozsvítí se indikátor přetížení. Snižte tlak na nástavec.
4. Pokud přetížení trvá 2 sekundy, zařízení se z důvodu ochrany motoru automaticky vypne. Stisknutím **tlačítka zapnutí** jej znovu zapnete.

4. Vypnutí

1. Opakovaně tiskněte **tlačítko zapnutí**, dokud se zařízení nevypne. Na rychlostním stupni 3 jej vypne jedno další stisknutí.

NABÍJENÍ

1. Připojte nabíjecí kabel USB Type-C k nabíjecímu portu zařízení.
2. Druhý konec kabelu připojte k USB nabíječce s výstupem 5V ⎓ 1A.
3. Po úplném nabití baterie nabíjecí kabel odpojte.

Během nabíjení zařízení nepoužívejte.

ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Při používání zařízení vždy noste ochranné brýle.
- Zařízení používejte pouze v čistém, suchém a bezpečném prostředí.
- Udržujte kapaliny a vlhkost mimo dosah zařízení.
- Udržujte prsty, vlasy, volné oblečení a šperky mimo dosah rotujícího nástavce.
- Před výměnou nástavce nebo odložením zařízení jej vypněte a počkejte, až se nástavec zastaví.
- Nástavce se mohou během používání zahřát. Před dotykem je nechte vychladnout.
- Nepoužívejte poškozené ani ohnuté nástavce.
- Netlačte na nástavec příliš silně. Používejte zařízení v rámci jeho rozsahu zatížení.
- Nepoužívejte zařízení, pokud je poškozené. Zařízení neotevírejte ani neupravujte.
- Zařízení, nástavce a obal uchovávejte mimo dosah dětí.

BEZPEČNOST BATERIE

- Zařízení obsahuje vestavěnou nabíjecí baterii. Zařízení neotevírejte a nepokoušejte se baterii sami vyjmout, rozebrat nebo vyměnit.
- Uchovávejte zařízení mimo dosah vody, otevřeného ohně a zdrojů tepla, jako jsou topidla. Nenabíjejte jej v horkém prostředí a nikdy jej nevhazujte do ohně.
- Pokud zařízení vytéká, vydává zápach, zahřívá se, deformuje nebo mění barvu, okamžitě jej přestaňte používat a odstraňte jej z dosahu otevřeného ohně.
- Během nabíjení nenechávejte zařízení bez dozoru.
- Zařízení nabíjejte pouze USB nabíječkou s výstupem 5V ⎓ 1A.

ČIŠTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ

- Před čištěním zařízení vypněte a odpojte nabíjecí kabel.
- Po každém použití otřete prach suchým hadříkem. Nepoužívejte vodu ani tekuté čisticí prostředky.
- Nasaďte na zařízení krytku pera a uložte jej spolu s nástavci na suchém místě mimo dosah dětí.

POKYNY K RECYKLACI A LIKVIDACI:

Zařízení obsahuje vestavěnou baterii. Baterii sami nevyjímejte. Na konci životnosti výrobku odevzdejte zařízení na sběrném místě pro odpadní elektrická a elektronická zařízení.



Toto označení znamená, že výrobek nesmí být vyhozen jako běžný domácí odpad po celé EU. Abyste předešli možným škodám na životním prostředí nebo lidskému zdraví z nekontrolované likvidace odpadu. Recyklujte odpovědně k podpoře udržitelného využívání materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit použitý zařízení, použijte systém odběru a sběru, nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste produkt zakoupili. Prodejce může přijmout výrobek k ekologicky bezpečnému recyklování.

CE Prohlášení výrobce, že výrobek splňuje požadavky příslušných směrnic EU.