Home & Marker

MANUAL DEL USUARIO

SANTACLIMB

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PRODUCTO

El paquete incluye: 1x muñeco de Papá Noel que trepa, 1x cuerda (ya atada).

El paquete NO incluye pilas. Se necesitan tres pilas de tamaño AA para que el producto funcione.

Tamaño del paquete: 11,5x10x22cm
Peso bruto del producto: 265g
Peso neto del producto: 198g
Tamaño del producto: 12.5x13x21cm
Longitud del cordón: 1 m
Producto hecho de:
- Plástico ABS (Acrilonitrilo Butadieno Estireno - 75%)
- Poliéster (25%).

INSTALACIÓN Y USO DEL PRODUCTO

Después de instalar las pilas, Papá Noel subirá y bajará por la cadena, tocará melodías navideñas y su cabeza se iluminará. El compartimento de las pilas se encuentra en la parte posterior del producto (véase la figura siguiente).

Inserte tres pilas de tamaño AA y encienda el producto deslizando el interruptor de encendido situado en la parte inferior del compartimento de las pilas.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Algunas de las siguientes instrucciones también pueden encontrarse en el embalaje del producto. Conserve el embalaje para futuras consultas y almacenamiento.

- Saque con cuidado el artículo del embalaje por la base - NO por la barba y las extremidades.
- No introduzca pilas viejas y nuevas en el producto al mismo tiempo.
- No mezcle pilas estándar (carbono-zinc), alcalinas y/o recargables (níquel-cadmio).
- No intente recargar pilas no recargables.
- Las pilas deben colocarse con la polaridad correcta.
- Retire las pilas agotadas del producto.
- No cortocircuite los terminales de alimentación.
- Sólo deben utilizarse pilas del mismo tipo o equivalente al recomendado.
- ¡PELIGRO DE ASFIXIA! Manténgalo fuera del alcance de los niños menores de tres años.
- No lave ni planche el producto.
- Antes de utilizarlo, cuelgue el producto a una altura segura.

Antes de encender el Santaclimb, fije la bisagra del extremo de la cuerda de cuentas a un objeto resistente a la altura deseada.

Esta etiqueta significa que el producto no puede eliminarse como otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana derivados de la eliminación incontrolada de residuos. Recicle de forma responsable para promover el uso sostenible de los recursos materiales. Si desea devolver un dispositivo usado, utilice el sistema de entrega y recogida o póngase en contacto con el minorista al que compró el producto. El minorista puede aceptar el producto para reciclarlo de forma segura para el medio ambiente.

Una declaración del fabricante de que el producto cumple los requisitos de las Directivas de la UE aplicables.