IT: TOILETFLUSH – MANUALE UTENTE


Sciacquone automatico per WC

Leggere attentamente questo manuale utente prima di utilizzare il prodotto e conservarlo per consultazioni future.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Modello del prodotto: AM02
Materiale: ABS
Distanza di rilevamento: 0–2 cm
Tempo di risposta: 0,25 s
Peso del prodotto: 160 g
Potenza: 5 W
Batteria: Li-ion 3,7 V, 2000 mAh (7,4 Wh)
Porta di ricarica: USB Type-C (5 V)
Portata del controllo vocale: fino a 5 m
Pressione massima di esercizio: 5 kg
Dimensioni del prodotto: 151 × 50 × 58 mm

PANORAMICA DEL PRODOTTO



1. **Area del sensore**
2. **Cuscinetto adesivo di montaggio**
3. **Foro indicatore**
4. **Indicatore di ricarica**
5. **Interruttore di accensione/spegnimento**
6. **Asta di azionamento**
7. **Foro indicatore**
8. **Porta di ricarica USB Type-C**

ISTRUZIONI PER LA RICARICA


Prima del primo utilizzo, caricare completamente il prodotto utilizzando un caricatore da 5 V.

- Durante la ricarica, la spia rossa rimane accesa.
- Quando la batteria è completamente carica, la spia blu rimane accesa.

NOTE IMPORTANTI

1. Assicurarsi che non vi siano ostacoli entro 10 cm sopra l'area del sensore, poiché potrebbero influire sulle prestazioni di rilevamento.
2. Per ottenere le migliori prestazioni del controllo vocale, utilizzare il prodotto in un ambiente relativamente silenzioso. La portata effettiva del controllo vocale è fino a 5 m.
3. Nella confezione è incluso un accessorio adesivo per migliorare l'aderenza durante il montaggio.
4. Questo prodotto è compatibile con pulsanti di scarico del WC con larghezza massima di 80 mm e altezza massima di 12 mm.
5. I WC con pulsanti di scarico montati sul lato della cassetta potrebbero non essere compatibili con questo prodotto, poiché il dispositivo non può essere installato in modo sicuro con l'adesivo fornito.

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE



1. Pulire accuratamente la superficie della cassetta del WC per rimuovere sporco, polvere e macchie d’acqua. Assicurarsi che la superficie sia completamente asciutta prima dell’installazione.
2. Posizionare lo sciacquone automatico sopra il pulsante di scarico e misurare la distanza per scegliere la testina in gomma dell’attuatore più adatta.
3. Rimuovere la pellicola protettiva dal cuscinetto biadesivo. Allineare la testina dell’attuatore con il pulsante di scarico più grande sulla cassetta del WC, con la parte anteriore del dispositivo rivolta verso l’esterno.
4. Premere saldamente il dispositivo sulla superficie di montaggio per 3–5 secondi.
5. Se è necessaria una regolazione, far scorrere l’unità principale in avanti per staccarla dalla staffa di montaggio.
6. Accendere il dispositivo, quindi far scorrere nuovamente l’unità principale in posizione sulla staffa di montaggio finché non è installata saldamente.

ACCENSIONE/SPEGNIMENTO E FUNZIONAMENTO

1. **Accensione:** Spostare l’interruttore di accensione in posizione ON. Un segnale acustico confermerà che il dispositivo è acceso.
2. **Spegnimento:** Spostare l’interruttore di accensione in posizione OFF.
3. **Attivazione del sensore:** Per attivare lo scarico tramite sensore, muovere lentamente la mano a una distanza di 0–2 cm direttamente sopra l’area del sensore.
4. **Controllo vocale:** Dopo l’accensione del dispositivo, utilizzare comandi vocali come “Hello, Hello” o il comando di scarico designato entro un raggio di 5 m. Quando il comando viene riconosciuto, il dispositivo emette un segnale acustico e preme automaticamente il pulsante di scarico. Al termine del ciclo di scarico, l’attuatore ritorna nella posizione originale.



INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

1. Questo prodotto è progettato esclusivamente per assistere nel funzionamento dei pulsanti di scarico del WC. La pressione massima di esercizio è di 5 kg. Non utilizzare il dispositivo per altri scopi.
2. La maggior parte delle cassette WC è dotata di due pulsanti di scarico di dimensioni diverse. Poiché questo prodotto utilizza una sola testina dell'attuatore, scegliere il pulsante di scarico più adatto alle esigenze di installazione. Si consiglia l'installazione sul pulsante di scarico più grande.
3. Il prodotto presenta un design resistente agli spruzzi che aiuta a proteggerlo dagli schizzi d'acqua durante il normale utilizzo. Tuttavia, il dispositivo non deve mai essere immerso in acqua né pulito con un getto d'acqua ad alta pressione.
4. Durante la ricarica del prodotto, utilizzare sempre un caricatore da 5 V. L'uso di un caricatore con tensione errata può danneggiare il prodotto e creare un rischio per la sicurezza.
5. Mantenere i fori indicatori liberi da gocce d'acqua, schiuma, polvere e altri materiali estranei per garantire il corretto funzionamento.

ISTRUZIONI PER IL RICICLAGGIO E LO SMALTIMENTO:



Questa etichetta indica che il prodotto non può essere smaltito come altri rifiuti domestici in tutta l'Unione Europea. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti da uno smaltimento non controllato dei rifiuti. Ricicla responsabilmente per promuovere l'uso sostenibile delle risorse materiali. Se desideri restituire un dispositivo usato, utilizza il sistema di raccolta o contatta il rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto. Il rivenditore può accettare il prodotto per un riciclaggio ecologicamente sicuro.



Una dichiarazione del produttore che attesta che il prodotto è conforme ai requisiti delle direttive dell'UE applicabili.