DE: UFOMAN - BENUTZERHANDBUCH

VERPACKUNGSINHALT

- 1x Kostüm
- 1x Luftgebläse mit Kabel

TECHNISCHE INFORMATIONEN

- Produktname: UFOMAN
- Material: Polyester
- Farbe: Grün
- Größe: 150-190 cm
- Kostümlänge: 225 cm insgesamt, 170 cm von den Knöcheln bis zum Hals, Ärmelbreite (mit gestreckten Armen) 160 cm

BENUTZERHINWEISE

Über das Produkt

1. Elastisches Band mit Klettverschluss zur Befestigung an den Knöcheln und am Hals. Das Kostüm selbst hat einen umkehrbaren Reißverschluss.
2. Das Produkt benötigt 4x AA-Batterien für den Betrieb (nicht enthalten).
3. Das Gerät besteht aus zwei Teilen: einem kleinen Controller und einem Luftgebläse - verbunden durch ein USB-Kabel.

Wie verwendet man es?

1. Öffnen Sie das Batteriefach mit einem Schraubenzieher, legen Sie 4 AA-Batterien ein und schließen Sie es wieder.
2. Schalten Sie den Befestigungsring am Ventilator ein.
3. Verbinden Sie das Kabel mit dem Batteriefach (oder der Packung), schalten Sie es ein und schütteln Sie die Gummischnüre.

WARNUNGEN

- Kinder sollten das Kostüm unter Aufsicht von Erwachsenen tragen.
- Achten Sie auf die +/- Elektrode der AA-Batterien.
- Schlagen Sie das Gebläse und den Batteriekasten nicht auf den Boden.

ANWEISUNGEN FÜR RECYCLING UND ENTSORGUNG:

Dieses Etikett bedeutet, dass das Produkt in der gesamten EU nicht als sonstiger Haushaltsabfall entsorgt werden kann. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden. Recyceln Sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Nutzung von Materialressourcen zu fördern. Wenn Sie ein gebrauchtes Gerät zurückgeben möchten, nutzen Sie das Rückgabe- und Sammelsystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Einzelhändler kann das Produkt für ein umweltgerechtes Recycling annehmen.

CE

Eine Erklärung des Herstellers, dass das Produkt mit den Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien übereinstimmt.