Home & Marker

BENUTZERHANDBUCH

XMASBALL

ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUM PRODUKT:

Das Paket enthält: 10x Dekorative Weihnachtskugeln an einer Schnur mit eingebauter LED-Beleuchtung.

Kugeldurchmesser: 8cm
Produktgewicht: 512g
Schnurlänge: 3m
Material: PVC, Kupferdraht
Schutzgrad: IP54

Nennspannung: 220-240V
Nennfrequenz: 50-60Hz
Nennleistung: 3,5W
Lichtfarbe: Warmweiß

PRODUKTABMESSUNGEN:



ANWENDUNGSWEISE:

Stecken Sie einfach den Stecker in eine Steckdose. Sie können zwischen 8 Beleuchtungsmodi wechseln, indem Sie die Taste auf dem Funktionsregler drücken (in der Abbildung oben mit dem Buchstaben C gekennzeichnet). Die Schnur, an der die Ornamente befestigt sind, sollte über dem Boden angebracht oder aufgehängt werden.
Dieses Produkt kann mit anderen Produkten des gleichen Typs verbunden werden. Es kann eine Kette aus 3-4 XMASBALL-Modellen gebildet werden, um eine durchgehende Schnurverzierung zu erhalten (ca. 12 m Länge). Um die Kette zu bilden, verbinden Sie die Steckerstifte eines XMASBALL-Modells mit der Steckerbuchse eines anderen XMASBALL-Modells (wie in der Abbildung D oben dargestellt). Diese Kette kann durch Einstecken in eine einzige Steckdose mit Strom versorgt werden.

Dieses Etikett bedeutet, dass das Produkt in der gesamten EU nicht als sonstiger Haushaltsabfall entsorgt werden kann. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden. Recyceln Sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Nutzung von Materialressourcen zu fördern. Wenn Sie ein gebrauchtes Gerät zurückgeben möchten, nutzen Sie das Rückgabe- und Sammelsystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie es gekauft haben. Der Einzelhändler kann das Produkt zum umweltgerechten Recycling annehmen.

Eine Erklärung des Herstellers, dass das Produkt mit den Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien übereinstimmt.

WARNUNGEN UND SICHERHEITSHINWEISE

Bei der Verwendung elektrischer Produkte sollten stets die folgenden grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden:

LESEN UND BEACHTEN SIE ALLE SICHERHEITSHINWEISE!

- Verwenden Sie saisonale Produkte nicht im Freien, es sei denn, sie sind für die Verwendung im Innen- und Außenbereich gekennzeichnet. Wenn die Produkte im Freien verwendet werden, schließen Sie sie an eine GFCI-Steckdose (Ground Fault Circuit Interrupting) an. Wenn keine solche vorhanden ist, wenden Sie sich für die ordnungsgemäße Installation an einen qualifizierten Elektriker.
- Dies ist ein saisonales Produkt, das nicht für eine dauerhafte Installation oder Verwendung vorgesehen ist.
- Stellen Sie es nicht in der Nähe von Gas- oder Elektroheizungen, Kaminen, Kerzen oder anderen ähnlichen Wärmequellen auf.
- Sichern Sie die Verdrahtung des Produkts nicht mit Heftklammern oder Nägeln und stellen Sie es nicht auf scharfe Haken oder Nägel.
- Lassen Sie die Glühbirnen nicht auf dem Netzkabel oder auf einem Draht ruhen.
- Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das Haus verlassen, wenn Sie sich zur Nachtruhe begeben, oder bevor Sie das Gerät unbeaufsichtigt lassen.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug! Um das Risiko von Feuer, Verbrennungen, Stromschlägen oder anderen Verletzungen zu vermeiden, stellen Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht für andere als die vorgesehenen Zwecke.
- Hängen Sie keine anderen Ornamente oder Gegenstände an den Stachel. Vermeiden Sie es, zusätzlichen Druck auf die Drähte auszuüben.
- Vergewissern Sie sich, dass die Kabel so verlegt sind, dass sie nicht beschädigt werden, z. B. durch Einklemmen in Tür- oder Fensterrahmen, was die Isolierung beeinträchtigen könnte.
- Decken Sie das Gerät nicht mit Stoffen, Papier oder anderen Materialien ab, die nicht direkt mit der Funktion oder Verwendung des Geräts zusammenhängen.
- Dieses Produkt ist mit einer Sicherung (zum Schutz vor Überlastung) ausgestattet. Eine durchgebrannte Sicherung weist auf eine Überlast oder einen Kurzschluss hin. Wenn die Sicherung durchbrennt, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF!