

# LT: BUGBUSTER – NAUDOTOJO VADOVAS

## ELEKTRONINIS KENKĖJŲ ATBAIDYMO PRIETAISAS - APŽVALGA

### Savybės

- Netoksiškas ir draugiškas aplinkai
- Ultragarsinio dažnio diapazonas: 22–65 kHz
- Apsaugos zona: 120–150 m<sup>2</sup>

### Techninės specifikacijos

- Dažnių diapazonas: 22–65 kHz
- Maitinimo šaltinis: AC 110–240 V, 50–60 Hz
- Energijos sąnaudos: 3–5 W

---

### NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

1. Sumontuokite prietaisą bent 30 cm virš grindų. Jis turi būti pastatytas vertikaliai ir prijungtas tiesiai prie elektros lizdo.
2. Nemontuokite prietaiso už užuolaidų, kilimų ar kitų garsą sugeriančių medžiagų, nes tai gali sumažinti garso slėgį ir neigiamai paveikti veikimą.
3. Normalu, jei per pirmąsias kelias naudojimo dienas pastebėsite padidėjusį graužikų ir kenkėjų aktyvumą, nes ultragarsinės bangos išvaro juos iš slėptuvių.
4. Prietaisą galima prijungti tiesiai prie AC 110 V arba 220 V elektros lizdo (veikimo diapazonas: AC 110–240 V, 50–60 Hz).
5. **Dėmesio:** Laikykite prietaisą atokiau nuo drėgmės ir vandens.
6. Nevalykite prietaiso stipriomis cheminėmis medžiagomis, vandeniu ar drėgna šluoste. Jei reikia, naudokite sausą, minkštą šluostę su švelniu valikliu.
7. Nemėtykite prietaiso ir nelaikykite jo vietose, kur jis gali patirti stiprius smūgius.
8. Darbinė temperatūra: nuo 0 °C iki 40 °C
9. Siekiant didesnio efektyvumo, didelėse erdvėse, tokiose kaip sandėliai, saugojimo patalpos ar kelių kambarių aplinka, naudokite kelis prietaisus.

---

### INSTRUKCIJOS DĖL PERDIRBIMO IR IŠMETIMO:



Ši žymė reiškia, kad produktas negali būti išmestas kaip įprastos namų ūkio atliekos visoje ES. Norint išvengti galimų žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo. Perdirbkite atsakingai skatinant tvarų medžiagų išteklių naudojimą. Norėdami grąžinti naudotą įrenginį, naudokite atidavimo ir rinkimo sistemą arba susisiekite su pardavėju, iš kurio įsigijote produktą. Pardavėjas gali priimti produktą aplinkai saugiam perdirbimui.



Gamintojo deklaracija, kad produktas atitinka taikomus ES direktyvų reikalavimus.