

LV: PRODRILLEX – LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

Elektriskais skrūvgriezis / urbis

Pirms šī instrumenta lietošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un saglabājiet to turpmākai uzziņai. Norādījumu neievērošana var izraisīt traumas vai aprīkojuma bojājumus.

PRODUKTA SPECIFIKĀCIJAS

- **Produkta nosaukums:** PRODRILLEX
- **Modeļa numurs:** 001
- **Rotācijas ātrums:** 250 rpm
- **Akumulatora tips:** Li-ion Cell IMR14500
- **Akumulatora kapacitāte:** 3.7V, 300 mAh, 1.1 Wh
- **Ieejas vērtība:** DC 5V, 800 mA (USB uzlāde)

Brīdinājums: Uzlādes laiks nedrīkst pārsniegt 5 stundas. Pārmērīga uzlāde var samazināt akumulatora kalpošanas laiku vai izraisīt bojājumus.

VISPĀRĪGIE DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

Lai samazinātu traumu, elektriskās strāvas trieciena vai instrumenta bojājumu risku, ievērojiet šos drošības norādījumus:

1. **Lietojiet aizsargaprīkojumu:** Vienmēr valkājiet piemērotus individuālos aizsardzības līdzekļus, piemēram, aizsargbrilles, cimdus un neslīdošus apavus. Izvairieties no brīva apģērba, rotaslietu vai aksesuāru valkāšanas, kas var ieķerties kustīgajās daļās.
2. **Atvienojiet strāvas padevi, kad instruments netiek lietots:** Vienmēr atvienojiet lādētāju pirms piederumu maiņas, apkopes veikšanas vai tad, kad instruments netiek lietots.
3. **Lietojiet tikai paredzētajam mērķim:** Šis instruments ir paredzēts viegliem skrūvēšanas darbiem. Tas nav piemērots urbšanai cietos materiālos, piemēram, betona sienās, biezās metāla loksnes vai mūrī.
4. **Nelietojiet uzlādes laikā:** Instrumenta lietošana uzlādes laikā var bojāt akumulatoru un samazināt izstrādājuma kalpošanas laiku.
5. **Strādājiet drošā vidē:** Uzturiet darba zonu tīru, sausu un labi apgaismotu. Nelietojiet instrumentu viegli uzliesmojošu šķidrums, gāzu vai sprādzienbīstamu materiālu tuvumā.
6. **Izvairieties no elektriskajiem apdraudējumiem:** Turiet instrumentu prom no ūdens, mitruma un atklātiem vadiem, lai novērstu elektriskās strāvas triecienu.
7. **Novērsiet putekļu iekļūšanu:** Pārmērīgs putekļu daudzums var ietekmēt darbību. Regulāri tīriet instrumentu un izvairieties no tā lietošanas ļoti putekļainā vidē.
8. **Pareiza uzglabāšana:** Glabājiet instrumentu sausā vietā, prom no karstuma, tvaika vai korozīvām vielām. Ieteicamā uzglabāšanas temperatūra: 10–15°C.
9. **Sargājiet no bērniem:** Šis instruments nav paredzēts lietošanai personām, kas jaunākas par 18 gadiem. Vienmēr turiet to bērniem nepieejamā vietā.
10. **Neizjauciet:** Nekad nemēģiniet pats atvērt vai remontēt instrumentu vai lādētāju. Remontu drīkst veikt tikai kvalificēts personāls, izmantojot oriģinālās detaļas.

11. **Sargājiet lādētāju:** Novērsiet uzlādes kabeļa un spraudņa bojājumus. Nelietojiet lādētāju, ja tas ir bojāts.
 12. **Droša tīrīšana:** Pirms tīrīšanas vienmēr atvienojiet lādētāju. Nelietojiet benzīnu, šķīdinātājus vai spirtu. Tīriet tikai ar viegli mitru drānu un maigu ziepju šķīdumu.
-

DROŠĪBAS SIMBOLU SKAIDROJUMS



1. **Brīdinājums:** Norāda uz iespējamām apdraudējumiem. Nepareiza lietošana var izraisīt traumas.
 2. **Izlasiet rokasgrāmatu:** Pirms instrumenta lietošanas iepazīstieties ar lietotāja rokasgrāmatu.
 3. **Lietojiet galvas aizsardzību:** Ja nepieciešams, lietojiet aizsargķiveri vai citu galvas aizsardzību.
 4. **Lietojiet aizsargcimdus:** Darba laikā aizsargājiet rokas.
 5. **Lietojiet acu aizsardzību:** Vienmēr lietojiet aizsargbrilles, lai novērstu acu traumas.
-

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

1. Akumulatora uzlāde:

Akumulators ir daļēji uzlādēts tikai testēšanas nolūkiem. Pirms pirmās lietošanas pilnībā uzlādējiet instrumentu (maksimums 5 stundas).

2. Skrūvgrieža lietošana:

- Nospiediet uz priekšu virziena slēdzi (pulksteņrādītāja virzienā), lai pievilktu skrūves.
- Nospiediet atpakaļvirziena slēdzi (pretēji pulksteņrādītāja virzienam), lai atskrūvētu vai izņemtu skrūves.
- Atlaidiet slēdzi, lai apturētu darbību.

3. Lietošanas ierobežojumi:

Šis instruments ir paredzēts viegliem darbiem, piemēram, mēbeļu montāžai vai skrūvju pievilkšanai. Tas nav piemērots smagiem urbšanas darbiem vai rūpnieciskai lietošanai.

4. Akumulatora kopšanas padomi:

- Neizlādējiet akumulatoru pilnībā pārāk bieži.
 - Pēc lietošanas atkārtoti uzlādējiet instrumentu, lai uzturētu akumulatoru labā stāvoklī.
 - Kad uzlāde pabeigta, atvienojiet lādētāju.
-

REGULĀRA APKOPE

- **Tīrīšana:** Tīrīšanai izmantojiet sausu vai viegli mitru drānu.
- **Aizsardzība pret putekļiem:** Pārliecinieties, ka putekļi nenokļūst iekšējās sastāvdaļās.
- **Nelietojiet slapjas drānas:** Pārmērīgs mitrums var bojāt instrumentu.
- **Profesionāla apkope:** Iekšējos remontdarbus drīkst veikt tikai kvalificēti tehniķi vai ražotājs.

DETAĻU PĀRSKATS



1. Skrūvgrieža galva (**uzgaļa turētājs**)
2. LED darba gaisma (**apgaismojums**)
3. Rotācijas virziena slēdzis (**uz priekšu/atpakaļ**)
4. Ieslēgšanas slēdzis / sprūds
5. Akumulatora līmeņa / izlādēšanās indikators
6. USB uzlādes pieslēgvietā

INSTRUKCIJAS PAR PĀRSTRĀDI UN IZMETIENU:



Šī etiķete nozīmē, ka produkts nedrīkst tikt izmesti kā parasts sadzīves atkritums visā ES. Lai novērstu iespējamus kaitējumus vides vai cilvēku veselībai no nekontrolētas atkritumu izgāšanas. Pārstrādājiet atbildīgi, lai veicinātu materiālu resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Ja vēlaties atgriezt lietoto ierīci, izmantojiet atdevi un kolekcijas sistēmu vai sazinieties ar mazumtirgotāju, no kura iegādājāties produktu. Mazumtirgotājs var pieņemt produktu ekoloģiski drošai pārstrādei.



Ražotāja deklarācija, ka produkts atbilst attiecīgajām ES direktīvām.

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer: Yiwu Zuannu Electric Tools Co., Ltd.

Address: 7F, No.101, Lizhai Village, Shangxi Town, Yiwu City, Jinhua City, Zhejiang Province, China

Phone:0579-85579668

Email:156044846@qq.com

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer

Product name: PRODRILLEX (electric screwdriver)

Model no.: 001

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislation:

EMC directive 2014/30/EU

ROHS directive 2011/65/EU and its amendment (EU) 2015/863

Machinery directive 2006/42/EC

References to the relevant harmonized standards used or references to the other technical specifications in relation to which conformity is declared:

EN IEC 61000-6-3: 2021

EN IEC 61000-6-1: 2019

IEC 62321-1: 2013

IEC 62321-2: 2021

IEC 62321-3-1: 2013

IEC 62321-4:2013+AMD1:2017

IEC 62321-5: 2013

IEC 62321-6: 2015

IEC 62321-7-1:2015

IEC 62321-7-2: 2017

IEC 62321-8: 2017

EN IEC 63000:2018

EN 50580:2012+A1:2013

EN 60745-1:2009+A11:2010

The authorized person for the compilation of the technical file is:


Rok Slapar, HS Plus d.o.o., Gmajna 8, 1236 Trzin, SI 15553442

Signed for and on behalf of (company name): Yiwu Zuannu Electric Tools Co., Ltd.

Place and date of issue: Yiwu/2026.04.02

Name, function: Lina Fang/Director

Signature:



Stamp:



ES ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

Ražotājs: Yiwu Zuannu Electric Tools Co., Ltd.

Adrese: 7F, No.101, Lizhai Village, Shangxi Town, Yiwu City, Jinhua City, Zhejiang Province, Ķīna

Tālrunis: 0579-85579668

E-pasts: 156044846@qq.com

Šī atbilstības deklarācija ir izdota uz ražotāja vienpersonisku atbildību.

Produkta nosaukums: PRODRILLEX (elektriskais skrūvgriezis)

Modeļa Nr.: 001

Iepriekš aprakstītais deklarācijas objekts atbilst attiecīgajiem Savienības harmonizācijas tiesību aktiem:

EMC direktīva 2014/30/EU

ROHS direktīva 2011/65/EU un tās grozījumi (EU) 2015/863

Mašīnu direktīva 2006/42/EK

Atsauces uz attiecīgajiem piemērotajiem harmonizētajiem standartiem vai atsauces uz citām tehniskajām specifikācijām, attiecībā uz kurām tiek deklarēta atbilstība:

EN IEC 61000-6-3: 2021

EN IEC 61000-6-1: 2019

IEC 62321-1: 2013

IEC 62321-2: 2021

IEC 62321-3-1: 2013

IEC 62321-4:2013+AMD1:2017

IEC 62321-5: 2013

IEC 62321-6: 2015

IEC 62321-7-1:2015

IEC 62321-7-2: 2017

IEC 62321-8: 2017

EN IEC 63000:2018

EN 50580:2012+A1:2013

EN 60745-1:2009+A11:2010

Par tehniskās dokumentācijas sagatavošanu pilnvarotā persona ir:

Rok Slapar, HS Plus d.o.o., Gmajna 8, 1236 Trzin, SI 15553442

Parakstīts (uzņēmuma nosaukums) vārdā: Yiwu Zuannu Electric Tools Co., Ltd.

Izdošanas vieta un datums: Yiwu, 02.04.2026

Vārds, amats: Lina Fang, direktore

Paraksts:

Zīmogs: