

LT: RETCAM – NAUDOTOJO VADOVAS

GAMINIO SPECIFIKACIJOS

SAVYBĖ	INFORMACIJA
Ekranas dydis	1,44 colio
Vaizdo formatas	AVI
Vaizdo raiška	1920×1080P
Nuotraukos raiška	3760×2128
Vaizdo kadrų dažnis	30 kadrų per sekundę (fps)
Nuotraukos formatas	JPG
Vaizdo santykis	4:3
Baterijos talpa	180 mA / 350 mA
Veikimo laikas	Apie 600 minučių
Įkrovimo įtampa	DC 5V
Atminties kortelė	TF kortelė (MicroSD)
Baterijos tipas	Didelės talpos polimerinė

Pastaba: Šis gaminys skirtas naudoti tik patalpose. Nedengti ir neužblokuoti aušinimo angos.

GAMINIO APŽVALGA:



1. Maitinimo mygtukas
2. Ekranas
3. Kameros objektyvas
4. Maitinimo / užrakto mygtukas
5. Blykstė
6. „+“ mygtukas
7. „-“ mygtukas

ĮJUNGIMAS IR IŠJUNGIMAS:

Ilgai paspauskite maitinimo mygtuką norėdami įjungti įrenginį. Ilgai paspauskite dar kartą, norėdami jį išjungti.

NUOTRAUKŲ DARYMAS

Įjungus, įrenginys automatiškai įsijungia fotografavimo režimu (kaip parodyta paveikslėlyje). Paspauskite maitinimo mygtuką, norėdami padaryti nuotrauką. Paspauskite „2“ mygtuką, kad pakeistumėte filtrą. Nuotraukos išsaugomos automatiškai. Du kartus paspauskite „+“ mygtuką norėdami peržiūrėti išsaugotas nuotraukas. Naudokite „+“ arba „2“ mygtuką slinkimui aukštyn ir žemyn. Ilgai paspauskite „+“ norėdami išeiti iš peržiūros režimo.



1. Paspauskite maitinimo mygtuką norėdami padaryti nuotrauką.
 2. Ekrane pasirodys ši piktograma, rodanti fotografavimo režimą.
 3. Paspauskite šį mygtuką, kad pakeistumėte filtrą.
-

VAIZDO ĮRAŠYMAS

Paspauskite „+“ mygtuką, norėdami įjungti vaizdo įrašymo režimą (kaip parodyta paveikslėlyje). Paspauskite maitinimo mygtuką pradėti įrašymui. Paspauskite vėl, norėdami jį sustabdyti. Vaizdo įrašas išsaugomas automatiškai. Du kartus paspauskite „+“ mygtuką, norėdami peržiūrėti išsaugotus vaizdo įrašus. Naudokite „+“ arba „2“ mygtuką slinkimui. Vaizdo įrašų peržiūros režime paspauskite maitinimo mygtuką, kad paleistumėte pasirinktą įrašą. Ilgai paspauskite „+“ mygtuką, kad išeitumėte iš peržiūros režimo.



1. Ekrane bus rodoma vaizdo įrašymo būseną.
 2. Mirksės raudona lemputė.
-

FILTRAI

Fotografavimo režime paspauskite „-“ mygtuką, kad perjungtumėte filtrus.



PERŽIŪRA

Du kartus paspauskite „+“ mygtuką norėdami peržiūrėti išsaugotus vaizdo įrašus (kaip parodyta paveikslėlyje). Paspauskite maitinimo mygtuką, kad paleistumėte vaizdo įrašą. Peržiūros metu paspauskite maitinimo mygtuką, norėdami pristabdyti. Naudokite „+“ arba „2“ mygtuką slinkimui aukštyn ir žemyn. Ilgai paspauskite „+“ mygtuką, kad išeitumėte iš peržiūros režimo.



1. Paspauskite maitinimo mygtuką, norėdami atkurti / sustabdyti vaizdo įrašus ir peržiūrėti nuotraukas.
2. Peržiūros režime vaizdo įrašo piktograma žymi vaizdo failą; failai be šios piktogramos yra nuotraukos.

BLYKSTĖ

Pastumkite blykstės jungiklį aukštyn, kad ją įjungtumėte, ir žemyn — išjungtumėte. Vaizdo įrašymo metu blykstė įsijungs automatiškai (kaip parodyta paveikslėlyje). Fotografuojant iš eilės dvi nuotraukas, blykstė bus aktyvuota. Jei nereikia, perjunkite jungiklį žemyn, kad ją išjungtumėte.



* Vaizdo įrašymo metu pakėlus blykstės jungiklį, blykstė liks įjungta viso įrašo metu.

ATSTATYMAS

Jei sistema nustoja reaguoti ir negalima vykdyti jokių veiksmų, tuo pačiu metu paspauskite „+“ ir „-“ mygtukus, kad atliktumėte priverstinį atstatymą.

Pastaba: Atstatymas neištrina duomenų, nesugadina failų ir nekeičia sistemos nustatymų.

ĮKROVIMAS



Įkrovimo metu įkrovimo piktograma mirksi. Kai įkrovimas baigtas, piktograma išnyksta (kaip parodyta paveikslėlyje).

INSTRUKCIJOS DĖL PERDIRBIMO IR IŠMETIMO:



Ši žymė reiškia, kad produktas negali būti išmestas kaip įprastos namų ūkio atliekos visoje ES. Norint išvengti galimų žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo. Perdirbkite atsakingai skatinant tvarų medžiagų išteklių naudojimą. Norėdami grąžinti naudotą įrenginį, naudokite atidavimo ir rinkimo sistemą arba susisiekite su pardavėju, iš kurio įsigijote produktą. Pardavėjas gali priimti produktą aplinkai saugiam perdirbimui.



Gamintojo deklaracija, kad produktas atitinka taikomus ES direktyvų reikalavimus.