

PL: VISIONIC – INSTRUKCJA OBSŁUGI

Teleskop monokularowy

PRZEGLĄD PRODUKTU



1. Osłona przeciwkurzowa
2. Pierścień ustawiania ostrości obiektywu
3. Kompas
4. Okular
5. Pierścień ustawiania ostrości okularu
6. Otwór na smycz / interfejs statywu
7. Obiektyw

INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA

Ustawianie ostrości monokularu

1. Trzymaj monokular stabilnie lewą ręką i patrz przez okular.
 2. Skieruj monokular na wybrany obiekt, aż pojawi się okrągłe pole widzenia.
 3. Powoli obracaj pierścień ustawiania ostrości okularu prawą ręką, aż obraz stanie się ostry i wyraźny.
 4. W razie potrzeby precyzyjnie dostosuj ostrość za pomocą pierścienia ustawiania ostrości obiektywu.
 5. Po znalezieniu optymalnej pozycji ostrości możesz ponownie użyć w przybliżeniu tego samego ustawienia podczas przyszłego użytkowania w podobnych warunkach obserwacji.
-

Korzystanie z muszli ocznej

Monokular jest wyposażony w składaną gumową muszlę oczną zapewniającą wygodne obserwowanie.

- Użytkownicy noszący okulary powinni przed użyciem złożyć muszlę oczną w dół.
- Użytkownicy, którzy nie noszą okularów, mogą używać muszli ocznej w jej normalnym położeniu.

Taka konstrukcja poprawia komfort obserwacji i pomaga uzyskać wyraźniejsze pole widzenia.

Kompatybilność ze smartfonem i statywem

Monokular można przymocować do kompatybilnego statywu za pomocą interfejsu statywu, aby poprawić stabilność obrazu podczas obserwacji na duże odległości lub fotografowania.

Niektóre modele mogą również obsługiwać adaptory do smartfonów do robienia zdjęć i nagrywania filmów przez monokular.

KONSERWACJA I PIELĘGNACJA

1. Do czyszczenia soczewek używaj wyłącznie dołączonej ściereczki do czyszczenia soczewek lub innej miękkiej, czystej i niestrzępiącej się ściereczki.
 2. Aby usunąć zabrudzenia, odciski palców lub plamy, nanieś jedną lub dwie krople płynu do czyszczenia soczewek albo alkoholu na ściereczkę, a następnie delikatnie przetrzyj powierzchnię soczewki.
 3. Nie używaj szorstkich tkanin, ręczników papierowych ani materiałów ściernych, ponieważ mogą porysować soczewki.
 4. Gdy monokular nie jest używany, przechowuj go w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu.
 5. Trzymaj soczewki przykryte osłonami przeciwkurzowymi, aby zapobiec gromadzeniu się kurzu i zarysowaniom.
-

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Nie demontuj monokularu ani nie próbuj naprawiać go samodzielnie.
 - Unikaj upuszczania produktu lub narażania go na silne uderzenia.
 - Trzymaj monokular z dala od nadmiernej wilgoci, wody i ekstremalnych temperatur.
 - Nie używaj chemicznych rozpuszczalników ani agresywnych środków czyszczących na produkcie.
-

OSTRZEŻENIE

Nigdy nie patrz bezpośrednio na Słońce ani na żadne silne źródło światła przez monokular. Może to spowodować trwałe i nieodwracalne uszkodzenie oczu lub ślepotę.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE RECYKLINGU I UTYLIZACJI:



Ta etykieta oznacza, że produkt nie może być usuwany jako zwykły odpad domowy w całej UE. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów. Recykling prowadź odpowiedzialnie, aby promować zrównoważone korzystanie z zasobów materialnych. Jeśli chcesz zwrócić używane urządzenie, skorzystaj z systemu odbioru i kolekcji lub skontaktuj się z detalistą, od którego zakupiłeś produkt. Detalista może przyjąć produkt do ekologicznego recyklingu.



Oświadczenie producenta, że produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw UE.