

SL: VISIONIC – UPORABNIŠKI PRIROČNIK

Monokularni teleskop

PREGLED IZDELKA



1. Pokrov za prah
2. Obroč za ostrenje objektiva
3. Kompas
4. Okular
5. Obroč za ostrenje okularja
6. Odprtina za vrvico / priključek za stojalo
7. Objektiv

NAVODILA ZA UPORABO

Ostrenje monokularja

1. Monokular držite mirno z levo roko in poglejte skozi okular.
 2. Usmerite monokular proti zelenemu predmetu, dokler se ne prikaže krožno vidno polje.
 3. Z desno roko počasi zavrtite obroč za ostrenje okularja, dokler slika ne postane ostra in jasna.
 4. Po potrebi natančno nastavite ostrino z obročem za ostrenje objektiva.
 5. Ko najdete optimalen položaj ostrenja, lahko pri prihodnji uporabi v podobnih pogojih gledanja ponovno uporabite približno enako nastavitvev ostrenja.
-

Uporaba očesnega nastavka

Monokular je opremljen z zložljivim gumijastim očesnim nastavkom za udobno gledanje.

- Uporabniki, ki nosijo očala, naj pred uporabo očesni nastavek zložijo navzdol.
- Uporabniki, ki ne nosijo očal, lahko očesni nastavek uporabljajo v običajnem položaju.

Ta zasnova izboljša udobje gledanja in pomaga doseči jasnejše vidno polje.

Združljivost s pametnim telefonom in stojalom

Monokular lahko pritrdite na združljivo stojalo s pomočjo priključka za stojalo, kar izboljša stabilnost slike pri opazovanju na dolge razdalje ali fotografiranju.

Nekateri modeli lahko podpirajo tudi adapterje za pametne telefone za zajem fotografij in videoposnetkov skozi monokular.

VZDRŽEVANJE IN NEGA

1. Pri čiščenju leč uporabljajte samo priloženo krpicico za čiščenje leč ali drugo mehko, čisto krpo brez vlaken.
 2. Za odstranjevanje umazanije, prstnih odtisov ali madežev nanesite eno ali dve kapljici raztopine za čiščenje leč ali alkohola na krpo, preden nežno obrišete površino leče.
 3. Ne uporabljajte grobih tkanin, papirnatih brisač ali abrazivnih materialov, saj lahko opraskajo leče.
 4. Ko monokularja ne uporabljate, ga shranjujte na suhem, hladnem in dobro prezračevanem mestu.
 5. Leče naj bodo pokrite s pokrovi za prah, da preprečite nabiranje prahu in praske.
-

POMEMBNE VARNOSTNE INFORMACIJE

- Monokularja ne razstavljajte in ga ne poskušajte popravljati sami.
 - Izogibajte se padcem izdelka ali izpostavljanju močnim udarcem.
 - Monokular hranite stran od prekomerne vlage, vode in ekstremnih temperatur.
 - Na izdelku ne uporabljajte kemičnih topil ali agresivnih čistilnih sredstev.
-

OPOZORILO

Nikoli ne glejte neposredno v Sonce ali kateri koli močan vir svetlobe skozi monokular. To lahko povzroči trajne in nepopravljive poškodbe oči ali slepoto.

NAVODILA ZA REKILIRANJE IN ODLAGANJE:



Ta oznaka pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke po vsej EU. Da bi preprečili potencialno škodo okolju ali človeškemu zdravju zaradi nekontroliranega odlaganja odpadkov. Reciklirajte odgovorno za spodbujanje trajnostne rabe materialnih virov. Če želite vrniti uporabljen izdelek, uporabite sistem za oddajo in zbiranje, ali pa stopite v stik z trgovcem, pri katerem ste izdelek kupili. Trgovina lahko sprejme izdelek za okolju prijazno recikliranje.



Izjava proizvajalca, da izdelek izpolnjuje zahteve ustreznih direktiv EU.