

Ultraheli sääskede tõrjumise seade LED tulega

ANTIMOSI



KASUTUSJUHEND

Lugege enne kasutamist hoolikalt läbi juhised (lugege hoolikalt üksikasju ja hoiatusi) Hoidke see kasutusjuhend edaspidiseks kasutamiseks alles. Spetsifikatsioonid on ainult viitamiseks.

Pakend sisaldab:

1 x Ultraheli öösel valgustatud sääskede tõrjumise seade

SPETSIFIKATSIOONID;

Pinge: 90V ~ 220V

Nimissagedus: 50/60 HZ

Võimsus: ≤1W

Funktsioon: putukate, näriliste ja lestade tõrjumine.

Efektiivne vahemik: 30 ruutmeetrit (ilma seina blokeerimiseta)

HOIATUSED:

- Ühendage ainult selline toiteallikas, mis sobib seadme nimisagedusele.
- See seade ei ole ette nähtud kasutamiseks lastele või piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete oskustega või kogemuste ja/või ebapiisavate teadmistega isikutele, välja arvatud juhul, kui nende ohutuse ja heaolu eest vastutav isik jälgib neid või kui nad saavad nimetatud isikult juhiseid seadme käsitlemiseks. Lapsed ei tohi seadmega mängida.
- Enne seadme puhastamist tõmmake seade vooluvõrgust välja.
- See seade on mõeldud ainult koduseks ja kuivaks kasutamiseks.
- Ärge kasutage seda seadet, kui see ei tööta korralikult, kui see on maha kukkunud, kui sellel on füüsilise kahjustuse jälgi, kui see on jäänud õue või kui see on kokku puutunud veega.
- Ärge püüdke teha muudatusi või parandusi ilma professionaali loata.

KASUTAMINE;

1. Ühendage toiteallikas. Kui märgutuli põleb, on toode ooteseisundis.
2. Vajutage üks kord toitenuppu, et siseneda esimese käigu režiimi: ultraheli putukate tõrjumise öine valgus on sisse lülitatud ja märgutuli on soe valge.
3. Vajutage kaks korda toitenuppu, et siseneda teise käigurežiimi: öine valgus lülitub välja, ultraheli putukatõrjeseade jääb tööle, märgutuli lülitub roheliseks.
4. Seadme väljalülitamiseks vajutage kolmandat korda toitenuppu.

Tööpõhimõte: kasutades kaasaegset mikroelektroonikatehнологiat, häirib seadme poolt kiiratud erisageduslik ultraheli väikeste loomade kuulmisnärvüsteemi, põhjustades nende füsioloogiliste süsteemide häireid, ärritusi, söögiisu kaotust ja järkjärgulist surma. Sisseehitatud üliõhukese keraamilise helilaineplaadi poolt kiiratud helid tõrjuvad putukaid ja kahjureid, kuid ei mõjuta inimese und, kuna seadme tekitatud helisagedus on inimkõrvale põhimõtteliselt kuuldamatu.

Erimärkus

1. Tõhus leviala on 30 ruutmeetrit (ilma seina takistusteta). Tõhusaks kasutamiseks perekonnas on soovitatav paigutada üks seade igasse tuppa.
2. Ärge muretsege, seade ei mõjuta inimesi ega lemmikloomi.

TÄIENDAV TEAVE

【1】 Öövalgustus on mõeldud muundama sagedusi, mis mõjutavad negatiivselt sääski, lesti, hiiri ja teisi väikseid putukaid. Sagedus muutub iga sekundiga. Lisaks suurendab tõrjuvat mõju märgutule 40-sekundiline töötsükkel. Siiski on iga liiki väikeloomade tundlikkus helilainete suhtes erinev. Seetõttu on kiirataivate sageduste mõju erinevatele putukatele ja muudele loomadele erinev.

【2】 Selleks, et vabaneda lestadest, jätke seade paariks päevaks tööle. Helilainete emissioonitsükkel halvab lestad aeglaselt, kuni nad ei saa liikuda, süüa ja lõpuks paljuneda, enne kui nad surevad.

【3】 Seadme helilained vähendavad oluliselt rottide kogunemist. Selleks, et rottide levikut täielikult likvideerida, on siiski oluline regulaarselt puhastada kogunemiskohti. Rottidele ei avalda seadme kiirgussagedused nii suurt mõju kui putukatele, seetõttu on soovitatav eemaldada nende pesadest kõik toiduvärd. Ilma toiduta kolivad rotid ümber, sest kiiritatud ultraheli ärritab neid.

【4】 Elektroonilised rappimisseadmed ei ole nii tõhusad kui mürgised sääskede mähised või muud sarnased tooted. Siiski mõistavad inimesed aeglaselt, et elektroonilised tõrjevahendid on tervislikum alternatiiv mürgistele ühekordsetele toodetele.

【5】 Ultrahelisagedusi kiirgavad tooted ei ole inimestele, kassidele ega koertele kahjulikud. Nad ei tekita kiirgust. Võite olla kindel, et helisagedused mõjutavad ainult teatud loomaliike, näiteks putukaid või väikseid kahjureid.

【6】 Öövalgus sisaldab 56 lambipärlit, 120° ultra-madalalt hajutavaid valgusallikaid, mis ei häiri inimese unetsükli.

Ringlussevõtu ja kõrvaldamise juhised



See märgistus näitab, et seda toodet ei tohi kogu ELis koos muude olmejäätmetega kõrvaldada. Et vältida kontrollimatust jäätmete kõrvaldamisest tulenevat võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele; taaskasutage seda vastutustundlikult, et edendada materiaalsete ressursside säästvat taaskasutamist. Kasutatud seadme tagastamiseks kasutage tagastus- ja kogumissüsteemi või võtke ühendust jaemüüjaga, kust toode osteti. Nemad võivad selle toote keskkonnaohutuks ringlussevõtuks vastu võtta.



Tootja deklaratsioon selle kohta, et toode vastab kohaldatavate EL-i direktiivide nõuetele.

Te olete saanud kasutusjuhendi teie keeles koos arvega teie e-posti aadressile. Selle leiate ka meie veebilehelt vahekaardilt "kasutusjuhend".