

# EL: AUTOCLIP – ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

## ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

**Αριθμός μοντέλου:** JLL7501

**Είσοδος:** DC 5V / 1A (φόρτιση USB)

**Προδιαγραφή μπαταρίας:** 3.7V, 220mAh, 0.81Wh

**Ονομαστική ισχύς:** 2W

---

## ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

### Ταχύτητα 1 – λειτουργία χαμηλής ταχύτητας

Κατάλληλη για βρέφη και μικρά παιδιά ηλικίας 0–3 ετών, για απαλό γυάλισμα και λείανση των νυχιών.

### Ταχύτητα 2 – λειτουργία μεσαίας ταχύτητας

Κατάλληλη για ενήλικες και για κανονικό κόψιμο ή γυάλισμα των νυχιών.

### Ταχύτητα 3 – λειτουργία υψηλής ταχύτητας

Κατάλληλη για πιο παχιά, πιο σκληρά ή πιο ανθεκτικά νύχια που απαιτούν ισχυρότερο γυάλισμα.

---

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Αγγίξτε απαλά το κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή στην ταχύτητα 1 (λειτουργία χαμηλής ταχύτητας). Η λευκή λυχνία LED θα ανάψει ταυτόχρονα.
  2. Πατήστε ξανά σύντομα το κουμπί λειτουργίας για να μεταβείτε στην ταχύτητα 2 (λειτουργία μεσαίας ταχύτητας).
  3. Πατήστε ακόμη μία φορά σύντομα το κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε την ταχύτητα 3 (λειτουργία υψηλής ταχύτητας).
  4. Για να λειάνετε και να στρογγυλέψετε τις άκρες του νυχιού, τοποθετήστε την άκρη του νυχιού κάθετα στην κεφαλή γυαλίσματος και μετακινήστε απαλά τη συσκευή κατά μήκος της άκρης του νυχιού.
  5. Για γυάλισμα της επιφάνειας του νυχιού, τοποθετήστε την επιφάνεια του νυχιού παράλληλα με την κεφαλή γυαλίσματος. Μετακινήστε την κεφαλή γυαλίσματος αργά και απαλά πάνω στην επιφάνεια του νυχιού για να επιτύχετε λείο αποτέλεσμα.
  6. Μη χρησιμοποιείτε την άκρη της κεφαλής γυαλίσματος απευθείας πάνω στην επιφάνεια του νυχιού, καθώς αυτό μπορεί να γρατζουνίσει ή να βλάψει το νύχι.
  7. Πατήστε ξανά σύντομα το κουμπί λειτουργίας για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή. Η λυχνία LED θα σβήσει ταυτόχρονα.
  8. Κατά τη φόρτιση, η κάτω ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήνει. Η ενδεικτική λυχνία θα παραμείνει σταθερά αναμμένη μόλις η μπαταρία φορτιστεί πλήρως.
-

## ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

1. Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για τη φροντίδα των νυχιών των χεριών. Μην το χρησιμοποιείτε σε άλλα μέρη του σώματος.
2. Μην φορτίζετε τη συσκευή σε υγρό ή βρεγμένο περιβάλλον. Βεβαιωθείτε ότι η θύρα φόρτισης είναι εντελώς στεγνή πριν από τη φόρτιση.
3. Χρησιμοποιείτε μόνο προσαρμογέα USB 5V / 1A ή συμβατή πηγή τροφοδοσίας USB για τη φόρτιση.
4. Κατά τη σύνδεση ή αποσύνδεση του καλωδίου φόρτισης, κρατάτε το ίδιο το βύσμα. Μην τραβάτε απευθείας το καλώδιο.
5. Μην επιχειρείτε να αποσυναρμολογήσετε, τροποποιήσετε ή επισκευάσετε το προϊόν μόνοι σας.
6. Αυτό το προϊόν δεν συνιστάται για χρήση από μικρά παιδιά ή άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή γνωστικές ικανότητες χωρίς κατάλληλη επίβλεψη.
7. Η συσκευή περιέχει ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Μην εκθέτετε το προϊόν σε φωτιά, υπερβολική θερμότητα, άμεσο ηλιακό φως ή περιβάλλοντα με υψηλή θερμοκρασία.
8. Εάν το προϊόν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, φορτίζετε το τουλάχιστον μία φορά κάθε 1–2 μήνες για να διατηρηθεί η απόδοση της μπαταρίας.
9. Πριν από την απόρριψη του προϊόντος, η ενσωματωμένη μπαταρία πρέπει να αφαιρεθεί και να απορριφθεί σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη πριν από την αφαίρεση της μπαταρίας.
10. Διατηρείτε τη συσκευή καθαρή μετά τη χρήση. Αφαιρείτε τακτικά τη σκόνη των νυχιών για να διατηρείται η βέλτιστη απόδοση και υγιεινή.
11. Αποθηκεύστε το προϊόν σε δροσερό και ξηρό μέρος, μακριά από υγρασία, σκόνη και άμεσο ηλιακό φως.

---

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ:



Αυτή η ετικέτα σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται ως συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για την πρόληψη πιθανών ζημιών στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από μη ελεγχόμενη απόρριψη αποβλήτων. Ανακυκλώστε υπεύθυνα για την προώθηση της βιώσιμης χρήσης των υλικών πόρων. Εάν θέλετε να επιστρέψετε ένα χρησιμοποιημένο προϊόν, χρησιμοποιήστε το σύστημα παράδοσης και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον λιανοπωλητή από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Ο λιανοπωλητής μπορεί να δεχτεί το προϊόν για οικολογική ανακύκλωση.



Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ισχύουσων οδηγιών της ΕΕ.