

IT: AUTOCLIP – MANUALE D'USO

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Numero modello: JLL7501

Ingresso: DC 5V / 1A (ricarica USB)

Specifiche batteria: 3.7V, 220mAh, 0.81Wh

Potenza nominale: 2W

MODALITÀ DI VELOCITÀ

Velocità 1 – modalità a bassa velocità

Adatta a neonati e bambini piccoli da 0 a 3 anni per lucidare e levigare delicatamente le unghie.

Velocità 2 – modalità a velocità media

Adatta agli adulti e al normale taglio o lucidatura delle unghie.

Velocità 3 – modalità ad alta velocità

Adatta a unghie più spesse, dure o resistenti che richiedono una lucidatura più intensa.

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Toccare delicatamente il pulsante di accensione per accendere il dispositivo alla velocità 1 (modalità a bassa velocità). La luce LED bianca si accenderà contemporaneamente.
 2. Premere brevemente di nuovo il pulsante di accensione per passare alla velocità 2 (modalità a velocità media).
 3. Premere brevemente ancora una volta il pulsante di accensione per attivare la velocità 3 (modalità ad alta velocità).
 4. Per levigare e arrotondare i bordi dell'unghia, posizionare la punta dell'unghia perpendicolarmente alla testina lucidante e muovere delicatamente il dispositivo lungo il bordo dell'unghia.
 5. Per lucidare la superficie dell'unghia, posizionare la superficie dell'unghia parallelamente alla testina lucidante. Muovere lentamente e delicatamente la testina lucidante sulla superficie dell'unghia per ottenere una finitura liscia.
 6. Non utilizzare il bordo della testina lucidante direttamente sulla superficie dell'unghia, poiché potrebbe graffiare o danneggiare l'unghia.
 7. Premere brevemente di nuovo il pulsante di accensione per spegnere il dispositivo. La luce LED si spegnerà contemporaneamente.
 8. Durante la ricarica, la spia inferiore lampeggerà. La spia rimarrà accesa fissa quando la batteria sarà completamente carica.
-

PRECAUZIONI

1. Questo prodotto è progettato esclusivamente per la cura delle unghie delle mani. Non utilizzarlo su altre parti del corpo.

2. Non caricare il dispositivo in ambienti umidi o bagnati. Assicurarsi che la porta di ricarica sia completamente asciutta prima della ricarica.
3. Utilizzare solo un adattatore USB 5V / 1A o una fonte di alimentazione USB compatibile per la ricarica.
4. Quando si collega o scollega il cavo di ricarica, afferrare la spina. Non tirare direttamente il cavo.
5. Non tentare di smontare, modificare o riparare il prodotto da soli.
6. Questo prodotto non è raccomandato per l'uso da parte di bambini piccoli o persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o cognitive senza adeguata supervisione.
7. Il dispositivo contiene una batteria ricaricabile integrata. Non esporre il prodotto a fuoco, calore eccessivo, luce solare diretta o ambienti ad alta temperatura.
8. Se il prodotto non verrà utilizzato per un periodo prolungato, ricaricarlo almeno una volta ogni 1-2 mesi per mantenere le prestazioni della batteria.
9. Prima di smaltire il prodotto, la batteria integrata deve essere rimossa e smaltita secondo le normative locali. Assicurarsi che il dispositivo sia spento prima di rimuovere la batteria.
10. Mantenere pulito il dispositivo dopo l'uso. Rimuovere regolarmente la polvere delle unghie per mantenere prestazioni ottimali e igiene.
11. Conservare il prodotto in un luogo fresco e asciutto, lontano da umidità, polvere e luce solare diretta.

ISTRUZIONI PER IL RICICLAGGIO E LO SMALTIMENTO:



Questa etichetta indica che il prodotto non può essere smaltito come altri rifiuti domestici in tutta l'Unione Europea. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti da uno smaltimento non controllato dei rifiuti. Ricicla responsabilmente per promuovere l'uso sostenibile delle risorse materiali. Se desideri restituire un dispositivo usato, utilizza il sistema di raccolta o contatta il rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto. Il rivenditore può accettare il prodotto per un riciclaggio ecologicamente sicuro.



Una dichiarazione del produttore che attesta che il prodotto è conforme ai requisiti delle direttive dell'UE applicabili.