

DA: STRAILZR – BRUGERVEJLEDNING

90° laservaterpas til opmåling

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Modelnummer: LV-09

Batteri: 2 × AAA 1,5 V (medfølger ikke)

Maks. udgangseffekt: ≤5 mW

Emissionsbølgelængde: 625–670 nm

Nøjagtighed: ±1,4 mm/m (±0,055" ved 30 fod)

Laser: Laserprodukt i klasse 3R

Laserlinjer: 2 (forside og side)

SIKKERHEDSOPLYSNINGER OM LASER

ADVARSEL: Laserstråling. Undgå direkte eksponering af øjnene.

- Dette produkt indeholder en klasse 3R-laser. Direkte eksponering for laserstrålen kan forårsage øjenskader.
- Dette produkt er ikke et legetøj. Opbevar det utilgængeligt for børn.
- Se aldrig direkte ind i laserstrålen, og ret aldrig laserstrålen mod andre personer eller dyr.
- Brug ikke optiske instrumenter (såsom forstørrelsesglas, kikkerter eller teleskoper) til at se på laserstrålen.
- Laserenheden må ikke ændres eller skilles ad. Enhver ændring kan øge risikoen for udsættelse for laserstråling.
- Brug kun produktet som beskrevet i denne vejledning.
- Brug ikke enheden, hvis den er beskadiget.
- Tag batterierne ud, hvis produktet ikke skal bruges i længere tid, for at undgå skader forårsaget af lækkende batterier.
- Produktet indeholder ingen dele, som brugeren selv kan reparere. Forsøg ikke selv at reparere enheden.

PRODUKTOVERSIGT

1. **Laserlinjer**
2. **Libeller**
3. **TÆND/SLUK-knapper**
 - o Øverste knap: aktiverer sidelaserlinjen
 - o Nederste knap: aktiverer den forreste laserlinje
4. **Fastgørelsesstift**
5. **Ophængningshul**
6. **Magnet**
7. **Batterirum**
8. **5/8"-skruehul til montering på stativ**



ISÆTNING AF BATTERIER

1. Åbn dækslet til batterirummet.
2. Isæt 2 × AAA 1,5 V-batterier i overensstemmelse med polaritetsmarkeringerne i batterirummet.
3. Luk dækslet til batterirummet forsvarligt.
4. Tryk på TÆND/SLUK-knapperne for at aktivere laserlinjerne.

Bemærk: Tag batterierne ud, hvis enheden ikke skal bruges i længere tid, for at undgå mulige skader forårsaget af lækkende batterier.

BETJENINGSVEJLEDNING

Brug af laserlinjerne

1. Placer laservaterpasset på en plan og stabil overflade, eller fastgør det til et egnet monteringspunkt ved hjælp af magneten, fastgørelsesstiften, ophængningshullet eller 5/8"-skruehullet.
2. Tryk på den tilsvarende TÆND/SLUK-knap for at aktivere den ønskede laserlinje:
 - o Tryk på den øverste knap for at aktivere sidelaserlinjen.
 - o Tryk på den nederste knap for at aktivere den forreste laserlinje.
3. Brug de projicerede laserlinjer som reference ved vandret, lodret eller 90° justering.
4. Sluk laseren efter brug ved at trykke på TÆND/SLUK-knappen igen.

Brug af libellerne

De indbyggede libeller kan bruges til manuel vandret og lodret justering.

1. Placer enheden på den overflade, der skal måles.
2. Kontrollér boblens position i libellen.
3. Juster enhedens position, indtil boblen er centreret mellem de markerede linjer.

MONTERINGSMULIGHEDER

Laservaterpasset kan monteres på flere måder afhængigt af anvendelsen:

1. **Magnet:** Den indbyggede magnet gør det muligt at fastgøre enheden til egnede metaloverflader.
2. **Fastgørelsesstift:** Fastgørelsesstiften kan bruges til at fastgøre enheden til egnede materialer, hvor montering er påkrævet.
3. **Ophængningshul:** Ophængningshullet gør det muligt at hænge enheden op på en væg eller en anden egnet overflade.
4. **5/8"-skruehul:** Skruehullet gør det muligt at montere enheden på compatible stativer eller monteringsstilbehør.

VEDLIGEHOLDELSE OG PLEJE

- Hold enheden ren og tør.
- Brug ikke slibende rengøringsmidler eller opløsningsmidler til at rengøre laserlinsen eller kabinettet.
- Brug en blød, tør klud til at fjerne støv og snavs.
- Undgå at tabe enheden eller udsætte den for kraftige stød.
- Opbevar enheden et sikkert sted, når den ikke er i brug.

INSTRUKTIONER FOR GENBRUG OG BORTSKAFFELSE:



Denne mærkning betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald i hele EU. For at forhindre potentiel skade på miljøet eller menneskers sundhed som følge af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal produktet genbruges på ansvarlig vis for at fremme bæredygtig anvendelse af materialer. Hvis du ønsker at returnere en brugt enhed, skal du benytte indsamlings- og afleveringssystemet eller kontakte den forhandler, hvor du har købt produktet. Forhandleren kan modtage produktet med henblik på miljømæssigt forsvarlig genbrug.



En erklæring fra producenten om, at produktet overholder kravene i de gældende EU-direktiver.