

ET: STRAILZR – KASUTUSJUHEND

90° laservesilood

TOOTE TEHNILISED ANDMED

Mudeli number: LV-09

Patareid: 2 × AAA 1,5 V (ei kuulu komplekti)

Maks. väljundvõimsus: ≤5 mW

Kiirguse lainepikkus: 625–670 nm

Täpsus: ±1,4 mm/m (±0,055" 30 jala kaugusel)

Laser: klassi 3R lasertoode

Laserjooned: 2 (eesmine ja külgmine)

LASERI OHUTUSINFO

HOIATUS: Laserkiirgus. Vältige otsest silmade kokkupuudet.

- See toode sisaldab klassi 3R laserit. Otsene kokkupuude laserkiirega võib põhjustada silmakahjustusi.
- See toode ei ole mänguasi. Hoidke seda lastele kättesaamatus kohas.
- Ärge kunagi vaadake otse laserkiire sisse ega suunake laserkiirt teiste inimeste või loomade poole.
- Ärge kasutage laserkiire vaatamiseks optilisi instrumente, nagu luubid, binoklid või teleskoobid.
- Ärge muutke ega võtke laserseadet lahti. Igasugune muutmine võib suurendada laserkiirgusega kokkupuute ohtu.
- Kasutage toodet ainult käesolevas juhendis kirjeldatud viisil.
- Ärge kasutage seadet, kui see on kahjustatud.
- Kui toodet pikemat aega ei kasutata, eemaldage patareid, et vältida patareide lekkest põhjustatud kahjustusi.
- Toode ei sisalda osi, mida kasutaja saaks ise parandada. Ärge proovige seadet ise parandada.

TOOTE ÜLEVAADE

1. **Laserjooned**
2. **Vesiloodi ampullid**
3. **SISSE/VÄLJA lülitid**
 - o Ülemine nupp: aktiveerib külgmise laserjoone
 - o Alumine nupp: aktiveerib eesmise laserjoone
4. **Kinnitustihvt**
5. **Riputusava**
6. **Magnet**
7. **Patareipesa**
8. **5/8" keermestatud ava statiivile kinnitamiseks**



PATAREIDE PAIGALDAMINE

1. Avage patareipesa kaas.
2. Paigaldage 2 × AAA 1,5 V patareid vastavalt patareipesas olevatele polaarsusmärgistele.
3. Sulgege patareipesa kaas kindlalt.
4. Vajutage SISSE/VÄLJA nuppu, et aktiveerida laserjooned.

Märkus: Kui seadet pikemat aega ei kasutata, eemaldage patareid, et vältida võimalikke patareide lekkest põhjustatud kahjustusi.

KASUTUSJUHISED

Laserjoonte kasutamine

1. Asetage laservesilood tasasele ja stabiilsele pinnale või kinnitage see sobivasse kinnituspunkti magneti, kinnitustihvti, riputusava või 5/8" keermestatud ava abil.
2. Vajutage vastavat SISSE/VÄLJA nuppu, et aktiveerida soovitud laserjoon:
 - o Vajutage ülemist nuppu, et aktiveerida külgmise laserjoon.
 - o Vajutage alumist nuppu, et aktiveerida eesmine laserjoon.
3. Kasutage projitseeritud laserjooni horisontaalse, vertikaalse või 90° joondamise võrdlusjoontena.
4. Pärast kasutamist lülitage laser välja, vajutades uuesti SISSE/VÄLJA nuppu.

Vesiloodi ampullide kasutamine

Sisseehitatud vesiloodi ampulle saab kasutada käsitsi horisontaalseks ja vertikaalseks joondamiseks.

1. Asetage seade mõõdetavale pinnale.
2. Kontrollige mulli asendit ampullis.
3. Reguleerige seadme asendit, kuni mull on märgitud joonte vahel keskel.

KINNITUSVÕIMALUSED

Laservesiloodi saab sõltuvalt kasutusotstarbest kinnitada mitmel viisil:

1. **Magnet:** Sisseehitatud magnet võimaldab kinnitada seadme sobivatele metallpindadele.
2. **Kinnitustihvt:** Kinnitustihvti saab kasutada seadme kinnitamiseks sobivate materjalide külge, kui paigaldamine on vajalik.
3. **Riputusava:** Võimaldab riputada seadme seinale või muule sobivale pinnale.
4. **5/8" keermestatud ava:** Võimaldab paigaldada seadme ühilduvatele statiividele või kinnitusvahenditele.

HOOLDUS JA PUHASTAMINE

- Hoidke seade puhas ja kuiv.
- Ärge kasutage laserläätsi või korpuse puhastamiseks abrasiivseid puhastusvahendeid ega lahusteid.
- Tolmu ja mustuse eemaldamiseks kasutage pehmet kuiva lappi.
- Vältige seadme mahakukkumist või tugevaid lööke.
- Kui seadet ei kasutata, hoidke seda turvalises kohas.

JUHISED RINGLUSSEVÕTU JA KÕRVALDAMISE KOHTA:



See märgis tähendab, et toodet ei tohi kogu ELis kõrvaldada muude olmejäätmetena. Et vältida võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele kontrollimatust jäätmete kõrvaldamisest. Taaskasutage vastutustundlikult, et edendada materiaalsete ressursside säästvat kasutamist. Kui soovite kasutatud seadme tagastada, kasutage äraviimis- ja kogumissüsteemi või võtke ühendust jaemüüjaga, kellelt te toote ostsite. Jaemüüja võib toote vastu võtta keskkonnasõbralikuks ringlussevõtuks.



Tootja deklaratsioon selle kohta, et toode vastab kohaldatavate ELi direktiivide nõuetele.