

LT: STRAILZR – NAUDOTOJO VADOVAS

90° lazerinis gulsčiukas

GAMINIO SPECIFIKACIJOS

Modelio numeris: LV-09

Baterijos: 2 × AAA 1,5 V (nepridedamos)

Maks. išėjimo galia: ≤5 mW

Spinduliuotės bangos ilgis: 625–670 nm

Tikslumas: ±1,4 mm/m (±0,055" 30 pėdų atstumu)

Lazeris: 3R klasės lazerinis gaminys

Lazerio linijos: 2 (priekinė ir šoninė)

LAZERIO SAUGOS INFORMACIJA

ĮSPĖJIMAS: Lazerio spinduliuotė. Venkite tiesioginio poveikio akims.

- Šiame gaminyje yra 3R klasės lazeris. Tiesioginis lazerio spindulio poveikis gali sužaloti akis.
- Šis gaminys nėra žaistas. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Niekada nežiūrėkite tiesiai į lazerio spindulį ir nenukreipkite jo į kitus žmones ar gyvūnus.
- Lazerio spinduliui stebėti nenaudokite optinių prietaisų, tokių kaip didinamieji stiklai, žiūronai ar teleskopi.
- Nemodifikuokite ir neardykite lazerinio įrenginio. Bet kokie pakeitimai gali padidinti lazerio spinduliuotės poveikio riziką.
- Gaminį naudokite tik taip, kaip aprašyta šiame vadove.
- Nenaudokite įrenginio, jei jis pažeistas.
- Jei gaminys nebus naudojamas ilgesnį laiką, išimkite baterijas, kad išvengtumėte žalos dėl baterijų nuotėkio.
- Gaminyje nėra dalių, kurias naudotojas galėtų taisyti pats. Nebandykite taisyti įrenginio savarankiškai.

GAMINIO APŽVALGA

1. **Lazerio linijos**
2. **Gulsčiuko ampulės**
3. **ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO jungikliai**
 - o Viršutinis mygtukas: įjungia šoninę lazerio liniją
 - o Apatinis mygtukas: įjungia priekinę lazerio liniją
4. **Tvirtinimo kaištis**
5. **Pakabinimo anga**
6. **Magnetas**
7. **Baterijų skyrius**
8. **5/8" srieginė anga tvirtinimui prie trikojo**



BATERIJŲ ĮDĖJIMAS

1. Atidarykite baterijų skyriaus dangtelį.
2. Įdėkite 2 × AAA 1,5 V baterijas pagal poliškumo žymas baterijų skyriuje.
3. Tvirtai uždarykite baterijų skyriaus dangtelį.
4. Paspauskite ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO mygtukus, kad įjungtumėte lazerio linijas.

Pastaba: Jei įrenginys nebus naudojamas ilgesnį laiką, išimkite baterijas, kad išvengtumėte galimos žalos dėl jų nuotėkio.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Lazerio linijų naudojimas

1. Padėkite lazerinį gulsčiuką ant lygaus ir stabilaus paviršiaus arba pritvirtinkite jį tinkamoje vietoje naudodami magnetą, tvirtinimo kaištį, pakabinimo angą arba 5/8" srieginę angą.
2. Paspauskite atitinkamą ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO mygtuką, kad įjungtumėte norimą lazerio liniją:
 - o Paspauskite viršutinį mygtuką, kad įjungtumėte šoninę lazerio liniją.
 - o Paspauskite apatinį mygtuką, kad įjungtumėte priekinę lazerio liniją.
3. Naudokite projektuojamas lazerio linijas kaip atskaitos tašką horizontaliam, vertikaliam arba 90° lygiavimui.
4. Baigę naudoti, išjunkite lazerį dar kartą paspausdami ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO mygtuką.

Gulsčiuko ampulių naudojimas

Integruotas gulsčiuko ampules galima naudoti rankiniam horizontaliam ir vertikaliam lygiavimui.

1. Padėkite įrenginį ant paviršiaus, kurį reikia išmatuoti.
2. Patikrinkite burbuliuko padėtį ampulėje.
3. Reguluokite įrenginio padėtį, kol burbuliukas atsidurs centre tarp pažymėtų linijų.

TVIRTINIMO GALIMYBĖS

Lazerinį gulsčiuką galima tvirtinti keliais būdais, priklausomai nuo naudojimo paskirties:

1. **Magnetas:** Integruotas magnetas leidžia pritvirtinti įrenginį prie tinkamų metalinių paviršių.
2. **Tvirtinimo kaištis:** Tvirtinimo kaištį galima naudoti įrenginiui pritvirtinti prie tinkamų medžiagų, kai reikalingas montavimas.
3. **Pakabinimo anga:** Leidžia pakabinti įrenginį ant sienos ar kito tinkamo paviršiaus.
4. **5/8" srieginė anga:** Leidžia montuoti ant suderinamų trikojų ar montavimo priedų.

PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS

- Laikykite įrenginį švarų ir sausą.
- Lazero lęšiui ar korpusui valyti nenaudokite abrazyvinių valiklių ar tirpiklių.
- Dulkėms ir nešvarumams pašalinti naudokite minkštą, sausą šluostę.
- Saugokite įrenginį nuo kritimo ir stiprių smūgių.
- Kai įrenginys nenaudojamas, laikykite jį saugioje vietoje.

INSTRUKCIJOS DĖL PERDIRBIMO IR IŠMETIMO:



Ši žymė reiškia, kad produktas negali būti išmestas kaip įprastos namų ūkio atliekos visoje ES. Norint išvengti galimų žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo. Perdirbkite atsakingai skatinant tvarų medžiagų išteklių naudojimą. Norėdami grąžinti naudotą įrenginį, naudokite atidavimo ir rinkimo sistemą arba susisiekite su pardavėju, iš kurio įsigijote produktą. Pardavėjas gali priimti produktą aplinkai saugiam perdirbimui.



Gamintojo deklaracija, kad produktas atitinka taikomus ES direktyvų reikalavimus.