

SL: STRAILZR – NAVODILA ZA UPORABO

90° laserska merilna libela

SPECIFIKACIJE IZDELKA

Številka modela: LV-09

Baterije: 2 × AAA 1,5 V (niso priložene)

Največja izhodna moč: ≤5 mW

Valovna dolžina emisije: 625–670 nm

Natančnost: ±1,4 mm/m (±0,055" pri 30 čevljih)

Laser: laserski izdelek razreda 3R

Laserske linije: 2 (sprednja in stranska)

VARNOSTNE INFORMACIJE O LASERJU

OPOZORILO: Lasersko sevanje. Izogibajte se neposredni izpostavljenosti oči.

- Ta izdelek vsebuje laser razreda 3R. Neposredna izpostavljenost laserskemu žarku lahko povzroči poškodbe oči.
- Ta izdelek ni igrača. Hranite ga izven dosega otrok.
- Nikoli ne glejte neposredno v laserski žarek in ga ne usmerjajte proti drugim osebam ali živalim.
- Za opazovanje laserskega žarka ne uporabljajte optičnih instrumentov (kot so povečevalna stekla, daljnogledi ali teleskopi).
- Laserske naprave ne spreminjajte ali razstavljajte. Kakršna koli sprememba lahko poveča tveganje izpostavljenosti laserskemu sevanju.
- Izdelek uporabljajte samo tako, kot je opisano v teh navodilih.
- Naprave ne uporabljajte, če je poškodovana.
- Če izdelka dalj časa ne boste uporabljali, odstranite baterije, da preprečite poškodbe zaradi iztekanja baterij.
- Izdelek ne vsebuje delov, ki bi jih lahko popravil uporabnik. Naprave ne poskušajte popravljati sami.

PREGLED IZDELKA

1. Laserske linije
2. Libele za merjenje nivoja
3. Stikali za VKLOP/IZKLOP
 - o Zgornji gumb: aktivira stransko lasersko linijo
 - o Spodnji gumb: aktivira sprednjo lasersko linijo
4. Pritrdilni zatič
5. Odprtina za obešanje
6. Magnet
7. Predal za baterije
8. 5/8" navojna odprtina za pritrditev na stojalo



NAMESTITEV BATERIJ

1. Odprite pokrov predala za baterije.
2. Vstavite 2 × AAA 1,5 V bateriji v skladu z oznakami polarnosti v predalu.
3. Varno zaprite pokrov predala za baterije.
4. Pritisnite gumba za VKLOP/IZKLOP, da aktivirate laserske linije.

Opomba: Če naprave dalj časa ne boste uporabljali, odstranite baterije, da preprečite morebitne poškodbe zaradi iztekanja baterij.

NAVODILA ZA UPORABO

Uporaba laserskih linij

1. Lasersko libelo postavite na ravno in stabilno površino ali jo pritrdite na ustrezno pritrdilno mesto z magnetom, pritrdilnim zatičem, odprtino za obešanje ali 5/8" navojno odprtino.
2. Pritisnite ustrezni gumb za VKLOP/IZKLOP, da aktivirate želeno lasersko linijo:
 - o Pritisnite zgornji gumb, da aktivirate stransko lasersko linijo.
 - o Pritisnite spodnji gumb, da aktivirate sprednjo lasersko linijo.
3. Projicirane laserske linije uporabite kot referenco pri vodoravnem, navpičnem ali 90° poravnavanju.
4. Po uporabi izklopite laser tako, da ponovno pritisnete gumb za VKLOP/IZKLOP.

Uporaba libel

Vgrajene libele za merjenje nivoja lahko uporabljate za ročno vodoravno in navpično poravnavo.

1. Napravo postavite na površino, ki jo želite izmeriti.
2. Preverite položaj mehurčka v libeli.
3. Prilagajajte položaj naprave, dokler mehurček ni na sredini med označenima črtama.

MOŽNOSTI PRITRDITVE

Lasersko libelo je mogoče glede na način uporabe pritrditi na več načinov:

1. **Magnet:** Vgrajeni magnet omogoča pritrditev naprave na ustrezne kovinske površine.
2. **Pritrdilni zatič:** Pritrdilni zatič lahko uporabite za pritrditev naprave na ustrezne materiale, kjer je potrebna namestitev.
3. **Odprtina za obešanje:** Omogoča obešanje naprave na steno ali drugo ustrezno površino.
4. **5/8" navojna odprtina:** Omogoča namestitev na združljiva stojala ali pritrdilne dodatke.

VZDRŽEVANJE IN NEGA

- Napravo ohranjajte čisto in suho.
- Za čiščenje laserske leče ali ohišja ne uporabljajte abrazivnih čistil ali topil.
- Za odstranjevanje prahu in umazanije uporabite mehko, suho krpo.
- Preprečite padce naprave in izpostavljanje močnim udarcem.
- Ko naprave ne uporabljate, jo hranite na varnem mestu.

NAVODILA ZA RECIKLIRANJE IN ODLAGANJE:



Ta oznaka pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke po vsej EU. Da bi preprečili potencialno škodo okolju ali človeškemu zdravju zaradi nekontroliranega odlaganja odpadkov. Reciklirajte odgovorno za spodbujanje trajnostne rabe materialnih virov. Če želite vrniti uporabljen izdelek, uporabite sistem za oddajo in zbiranje, ali pa stopite v stik z trgovcem, pri katerem ste izdelek kupili. Trgovina lahko sprejme izdelek za okolju prijazno recikliranje.



Izjava proizvajalca, da izdelek izpolnjuje zahteve ustreznih direktiv EU.