

SI: VENTORIS – UPORABNIŠKI PRIROČNIK

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE IZDELKA

Modeli: FD100 (majhen), FD150 (srednji)

Moč: 40 W

Napetost: 220 V

Nazivna frekvenca: 50 Hz

PREGLED IZDELKA:



NAMESTITEV IZDELKA IN VARNOSTNA NAVODILA

Ta izdelek ni namenjen samostojni uporabi. Povezati ga je treba s kompatibilnimi prezračevalnimi komponentami, kot so gibke cevi ali odvodne cevi.



- Pred uporabo se prepričajte, da je cev trdno pritrjena na napravo VENTORIS z uporabo plastičnega ali kovinskega objemka, ki objame tako izhod VENTORIS kot tudi cev. To zagotavlja trdno povezavo in ustrezen pretok zraka. Preverite, da so vse povezave varne in da ni vidnih poškodb na enoti ali cevi, preden vklopite napravo.



- Namestite VENTORIS na mesto, kjer je električna napeljava enostavno dostopna. Napravo priključite na ustrezen vir napajanja, ki ustreza specifikacijam napetosti in frekvence, navedenim na oznaki izdelka.
- Hranite izdelek in njegove cevi stran od virov toplote, odprtega ognja ali vnetljivih materialov. Ne nameščajte aluminijastih cevi blizu električne opreme ali žive napeljave.
- Izhodna odprtina cevi mora biti nameščena na ustreznem zunanjem mestu, varno oddaljena od ljudi, hišnih ljubljencev in občutljivih predmetov, da se zagotovi varno in učinkovito prezračevanje.

DELOVANJE NAPRAVE

Za delovanje naprave je potrebno ustrezno napajanje. Izbirate lahko med naslednjimi možnostmi:

1. **Kupite kabel z integriranim stikalom**, ki omogoča enostavno priključitev in upravljanje naprave.
2. **Napravo neposredno priključite na obstoječo električno napeljavo** v vašem domu.

Opozorila pri delovanju:

- **Pomembno:** Namestitev in priključitev mora opraviti **samo usposobljen strokovnjak**, saj lahko nepravilna priključitev povzroči poškodbe.
- Naprave VENTORIS **ne uporabljajte v prostorih z eksplozivnimi plini, korozivnimi hlapi ali v pogojih izjemne vlažnosti.**
- **Ne ovirajte pretoka zraka.** Nikoli ne vstavljajte prstov, orodja ali predmetov v dovod ali izhod ventilatorja med delovanjem naprave.
- **Naprave nikoli ne uporabljajte, če so v njej kakršne koli ovire.**

VZDRŽEVANJE IN NEGA NAPRAVE

- Pred kakršnim koli vzdrževanjem ali čiščenjem izklopite napajanje. **Popravila ali servisiranje naj izvaja le pooblaščen osebje.**
- Redno pregledujte ventilator in cevi zaradi nabiranja prahu, ostankov ali znakov obrabe. Zunanji del ohišja čistite s suho ali rahlo vlažno krpo; izogibajte se uporabi abrazivnih čistil ali topil.
- Na vsakih 3 do 6 mesecev preverite lopatice ventilatorja skozi dovodno odprtino zaradi nabiranja prahu. Če je dostopno, jih previdno očistite z mehko krtačo ali stisnjenim zrakom brez razstavljanja enote.
- Zagotovite, da so objemke tesne in varne, da preprečite uhajanje zraka in ohranite zmogljivost. Poškodovane ali obrabljene objemke takoj zamenjajte.
- Če zaznate nenavadne zvoke, vibracije ali zmanjšan pretok zraka, takoj izklopite napravo in preverite morebitne ovire ali poškodbe.

NASVETI ZA ODPRVLJANJE TEŽAV

- **Ni napajanja / naprava se ne vklopi:** Preverite vir napajanja in varovalko. Prepričajte se, da je naprava pravilno priključena in vključena.
- **Zmanjšan pretok zraka:** Preglejte cevi glede zvijanja, ovir ali puščanja. Preverite, ali so objemke zategnjene in cevi nepoškodovane. Po potrebi očistite prah z lopatic ventilatorja.
- **Nenavadni zvoki ali vibracije:** Preverite, ali so v ohišju ventilatorja ali ceveh tujki. Prepričajte se, da je enota trdno nameščena in cevi varno pritrjene. Če težava ne izgine, kontaktirajte pooblaščen servis.
- **Pregrevanje ali vonj po zažganem:** Takoj izklopite napravo in prekinite napajanje. Ne poskušajte je ponovno zagnati, dokler je ne pregleda usposobljen tehnik.

NAVODILA ZA RECIKLIRANJE IN ODLAGANJE:



Ta oznaka pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke po vsej EU. Da bi preprečili potencialno škodo okolju ali človeškemu zdravju zaradi nekontroliranega odlaganja odpadkov. Reciklirajte odgovorno za spodbujanje trajnostne rabe materialnih virov. Če želite vrniti uporabljen izdelek, uporabite sistem za oddajo in zbiranje, ali pa stopite v stik z trgovcem, pri katerem ste izdelek kupili. Trgovina lahko sprejme izdelek za okolju prijazno recikliranje.



Izjava proizvajalca, da izdelek izpolnjuje zahteve ustreznih direktiv EU.

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer: SPATZ GLOBAL LIMITED

Address: UNIT 3A-8,12/F, KAISER CENTRE, No. 18 CENTRE STREET, SAI YING PUN, HONG KONG

Phone: 18505815587

Email: emmy@keepselected.cn

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Product name: VENTORIS

Model no.: FD150

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislation:

EC EMC directive 2014/30/EU

EC LVD directive 2014/35/EU

ROHS Directive 2011/65/EU and its amendment (EU) 2015/863

References to the relevant harmonized standards used or references to the other technical specifications in relation to which conformity is declared:

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021

EN 61000-3-3:2013/A1:2019/A2: 2021/AC:2022-01

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019+A15:2021+A16:2023

EN 60335-2-80:2003+A1:2004+A2:2009

EN 62233:2008

IEC 62321-3-1: 2013,

IEC 62321-4: 2013+AMD1:2017

IEC 62321-5: 2013

IEC 62321-6: 2015

IEC 62321-7-1: 2015

IEC 62321-7-2: 2017

IEC 62321-8: 2017

Imported by: HS PLUS D.O.O., Gmajna 8, 1236 Trzin, Slovenia

Signed for and on behalf of (company name): Spatz Global Limited

Place and date of issue: Hongkong, 2025.05.28

Name, function: Yanan Wang, General manager

Signature: *For and on behalf of*
Spatz Global Limited

Stamp: **施帕茨全球有限公司**
(insert signature here)

Yanan Wang
Authorized Signature(s)

EU IZJAVA O SKLADNOSTI
V skladu z direktivo EU – CE

Proizvajalec: SPATZ GLOBAL LIMITED

Naslov: UNIT 3A-8, 12/F, KAISER CENTRE, št. 18 CENTRE STREET, SAI YING PUN, HONGKONG

Telefon: 18505815587

E-pošta: emmy@keepselected.cn

Ta izjava o skladnosti je izdana na lastno odgovornost proizvajalca.

Ime izdelka: VENTORIS

Št. modela: FD150

Predmet izjave je v skladu z ustrezno zakonodajo Evropske unije o harmonizaciji.

Direktiva EC EMC 2014/30/EU

Direktiva EC LVD 2014/35/EU

Direktiva ROHS 2011/65/EU z aneksom II (EU) 2015/863

Sklicevanje na uporabljene relevantne harmonizirane standarde ali sklicevanje na druge tehnične specifikacije, na podlagi katerih je skladnost deklarirana:

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021

EN 61000-3-3:2013/A1:2019/A2:2021/AC:2022-01

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019+A15:2021+A16:2023

EN 60335-2-80:2003+A1:2004+A2:2009

EN 62233:2008

IEC 62321-3-1:2013

IEC 62321-4:2013+AMD1:2017

IEC 62321-5:2013

IEC 62321-6:2015

IEC 62321-7-1:2015

IEC 62321-7-2:2017

IEC 62321-8:2017

Uvoznik: HS PLUS D.O.O., Gmajna 8, 1236 Trzin, Slovenija, EU

Podpisano za in v imenu (ime proizvajalca): Spatz Global Limited

Kraj in datum izdaje: Hongkong, 28. 05. 2025

Ime, funkcija: Yanan Wang, generalna direktorica

Podpis:

Žig: