

BG: VISIONIC – РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Монокюлярен телескоп

ПРЕГЛЕД НА ПРОДУКТА



1. Капачка против прах
2. Пръстен за фокусиране на обектива
3. Компас
4. Окуляр
5. Пръстен за фокусиране на окуляра
6. Отвор за връзка / интерфейс за статив
7. Обектив

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Фокусиране на монокуляра

1. Дръжте монокуляра стабилно с лявата ръка и гледайте през окуляра.
 2. Насочете монокуляра към желанния обект, докато се появи кръгло зрително поле.
 3. Бавно завъртете пръстена за фокусиране на окуляра с дясната ръка, докато изображението стане остро и ясно.
 4. При необходимост фино настройте фокуса с пръстена за фокусиране на обектива.
 5. След като намерите оптималната позиция на фокуса, можете да използвате приблизително същата настройка при бъдеща употреба при сходни условия на наблюдение.
-

Използване на очната чашка

Монокулярът е оборудван със съваема гумена очна чашка за удобно наблюдение.

- Потребителите, които носят очила, трябва да сгънат очната чашка надолу преди употреба.
- Потребителите, които не носят очила, могат да използват очната чашка в нормалното ѝ положение.

Този дизайн подобрява комфорта при наблюдение и помага за постигане на по-ясно зрително поле.

Съвместимост със смартфон и статив

Монокулярът може да се закрепва към съвместим статив чрез интерфейса за статив, за да се подобри стабилността на изображението при наблюдение на големи разстояния или фотографиране.

Някои модели може също да поддържат адаптери за смартфон за заснемане на снимки и видеоклипове през монокуляра.

ПОДДРЪЖКА И ГРИЖА

1. При почистване на лещите използвайте само предоставената кърпичка за почистване на лещи или друга мека, чиста кърпа без власинки.
 2. За отстраняване на замърсявания, отпечатащи от пръсти или петна нанесете една или две капки разтвор за почистване на лещи или алкохол върху кърпата, преди внимателно да избършете повърхността на лещата.
 3. Не използвайте груби тъкани, хартиени кърпи или абразивни материали, тъй като могат да надраскат лещите.
 4. Когато не се използва, съхранявайте монокуляра на сухо, хладно и добре проветриво място.
 5. Дръжте лещите покрити с капачките против прах, за да предотвратите натрупване на прах и надрасквания.
-

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Не разглобявайте монокуляра и не се опитвайте да го ремонтирате сами.
 - Избягвайте изпускане на продукта или излагането му на силни удари.
 - Дръжте монокуляра далеч от прекомерна влага, вода и екстремни температури.
 - Не използвайте химически разтворители или агресивни почистващи средства върху продукта.
-

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Никога не гледайте директно към Слънцето или към какъвто и да е силен източник на светлина през монокуляра. Това може да причини трайно и необратимо увреждане на очите или слепота.

УКАЗАНИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ:



Тази етикетка означава, че продуктът не може да се изхвърли като обикновен битов отпад в цялата ЕС. За предотвратяване на възможни вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци. Рециклирайте отговорно, за да се подпомогне устойчивата употреба на материални ресурси. Ако искате да върнете употребявано устройство, използвайте системата за събиране и събиране или се свържете с търговеца, от когото сте закупили продукта. Търговецът може да приеме продукта за екологично безопасно рециклиране.



Декларация от производителя, че продуктът отговаря на изискванията на съответните директиви на ЕС.