

## ET: VISIONIC – KASUTUSJUHEND

Monokulaarne teleskoop

---

### TOOTE ÜLEVAADE



1. Tolmukaitsekork
2. Objektiivi teravustamisrõngas
3. Kompass
4. Okulaar
5. Okulaari teravustamisrõngas
6. Rihmaava / statiivi ühendus
7. Objektiiv

---

### KASUTUSJUHISED

#### Monokulaari teravustamine

1. Hoidke monokulaari kindlalt vasaku käega ja vaadake läbi okulaari.
  2. Suunake monokulaar soovitud objektile, kuni ilmub ümmargune vaateväli.
  3. Pöörake aeglaselt okulaari teravustamisrõngast parema käega, kuni pilt muutub teravaks ja selgeks.
  4. Vajaduse korral reguleerige fookust täpsemalt objektiivi teravustamisrõngaga.
  5. Kui optimaalne fookusasend on leitud, saate sarnastes vaatlustingimustes tulevikus kasutada ligikaudu sama fookuse seadistust.
-

## Silmakummiku kasutamine

Monokulaar on varustatud kokkupandava kummist silmakummikuga mugavaks vaatamiseks.

- Prille kandvad kasutajad peaksid enne kasutamist silmakummiku alla voltima.
- Kasutajad, kes prille ei kannu, võivad kasutada silmakummikut selle tavapärasel asendis.

See disain parandab vaatamismugavust ja aitab saavutada selgema vaatevälja.

---

## Ühilduvus nutitelefoni ja statiiviga

Monokulaari saab kinnitada ühilduvalle statiivile statiivi ühenduse abil, et parandada pildi stabiilsust kaugvaatluse või pildistamise ajal.

Mõned mudelid võivad toetada ka nutitelefoni adaptereid fotode ja videote jäädvustamiseks läbi monokulaari.

---

## HOOLDUS JA KORRASHOID

1. Läätsede puhastamisel kasutage ainult kaasasolevat läätsede puhastuslappi või muud pehmet, puhast ja ebemevaba lappi.
  2. Mustuse, sõrmejälgede või plekkide eemaldamiseks kandke lapile üks või kaks tilka läätsede puhastuslahust või alkoholi ning seejärel pühkige läätsede pind õrnalt puhtaks.
  3. Ärge kasutage karedaid kangaid, paberrätikuid ega abrasiivseid materjale, kuna need võivad läätsi kriimustada.
  4. Kui monokulaari ei kasutata, hoidke seda kuivas, jahedas ja hästi ventileeritud kohas.
  5. Hoidke läätsed tolmukaitsekorkidega kaetud, et vältida tolmu kogunemist ja kriimustusi.
- 

## OLULINE OHUTUSTEAVE

- Ärge võtke monokulaari lahti ega proovige seda ise parandada.
  - Vältige toote maha kukkumist või tugevate löökide mõju.
  - Hoidke monokulaar eemal liigsest niiskusest, veest ja äärmuslikest temperatuuridest.
  - Ärge kasutage tootel keemilisi lahusteid ega tugevaid puhastusvahendeid.
- 

## HOIATUS

Ärge kunagi vaadake monokulaariga otse Päikesesse ega ühtegi tugevasse valgusallikasse. See võib põhjustada püsivaid ja pöördumatuid silmakahjustusi või pimedaks jäämist.

---

## JUHISED RINGLUSSEVÕTU JA KÕRVALDAMISE KOHTA:



See märgis tähendab, et toodet ei tohi kogu ELis kõrvaldada muude olmejäätmetena. Et vältida võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele kontrollimatust jäätmete kõrvaldamisest. Taaskasutage vastutustundlikult, et edendada materiaalse ressursside säästvat kasutamist. Kui soovite kasutatud seadme tagastada, kasutage äraviimis- ja kogumissüsteemi või võtke ühendust jaemüüjaga, kellelt te toote ostsite. Jaemüüja võib toote vastu võtta keskkonnasõbralikuks ringlussevõtuks.



Tootja deklaratsioon selle kohta, et toode vastab kohaldatavate ELi direktiivide nõuetele.