

RO: VISIONIC – MANUAL DE UTILIZARE

Telescop monocular

PREZENTARE GENERALĂ A PRODUSULUI



1. Capac antipraf
2. Inel de focalizare al obiectivului
3. Busolă
4. Ocular
5. Inel de focalizare al ocularului
6. Orificiu pentru șnur / interfață pentru trepied
7. Obiectiv

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Focalizarea monocularului

1. Țineți monocularul stabil cu mâna stângă și priviți prin ocular.
 2. Îndreptați monocularul către obiectul dorit până când apare un câmp vizual circular.
 3. Rotiți încet inelul de focalizare al ocularului cu mâna dreaptă până când imaginea devine clară și precisă.
 4. Ajustați fin focalizarea cu inelul de focalizare al obiectivului, dacă este necesar.
 5. După ce găsiți poziția optimă de focalizare, puteți reutiliza aproximativ aceeași setare la utilizări viitoare în condiții similare de observare.
-

Utilizarea cupei oculare

Monocularul este prevăzut cu o cupă oculară pliabilă din cauciuc pentru o vizualizare confortabilă.

- Utilizatorii care poartă ochelari trebuie să plieze cupa oculară în jos înainte de utilizare.
- Utilizatorii care nu poartă ochelari pot folosi cupa oculară în poziția sa normală.

Acest design îmbunătățește confortul vizual și ajută la obținerea unui câmp vizual mai clar.

Compatibilitate cu smartphone și trepied

Monocularul poate fi atașat la un trepied compatibil folosind interfața pentru trepied, pentru o stabilitate mai bună a imaginii în timpul observării la distanțe mari sau fotografierii.

Unele modele pot suporta și adaptoare pentru smartphone pentru captarea fotografiilor și videoclipurilor prin monocular.

ÎNTREȚINERE ȘI ÎNGRIJIRE

1. La curățarea lentilelor, utilizați numai laveta de curățare inclusă sau o altă lavetă moale, curată și fără scame.
 2. Pentru a îndepărta murdăria, amprentele sau petele, aplicați una sau două picături de soluție pentru curățarea lentilelor sau alcool pe lavetă înainte de a șterge ușor suprafața lentilei.
 3. Nu utilizați materiale aspre, prosoape de hârtie sau materiale abrazive, deoarece acestea pot zgâria lentilele.
 4. Când nu este utilizat, depozitați monocularul într-un loc uscat, răcoros și bine ventilat.
 5. Păstrați lentilele acoperite cu capacele antipraf pentru a preveni acumularea prafului și zgârieturile.
-

INFORMAȚII IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

- Nu demontați monocularul și nu încercați să îl reparați singur.
 - Evitați scăparea produsului sau expunerea acestuia la impacturi puternice.
 - Păstrați monocularul departe de umiditate excesivă, apă și temperaturi extreme.
 - Nu utilizați solvenți chimici sau agenți de curățare agresivi pe produs.
-

AVERTISMENT

Nu priviți niciodată direct spre Soare sau spre orice sursă puternică de lumină prin monocular. Acest lucru poate cauza leziuni oculare permanente și ireversibile sau orbire.

INSTRUCȚIUNI PENTRU RECICLARE ȘI ELIMINARE:



Această etichetă înseamnă că produsul nu poate fi eliminat ca și alte deșeuri menajere pe întreg teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane în urma eliminării necontrolate a deșeurilor. Reciclați în mod responsabil pentru a promova utilizarea durabilă a resurselor materiale. Dacă doriți să returnați un dispozitiv uzat, utilizați sistemul de depunere și colectare sau contactați comerciantul de la care ați cumpărat produsul. Retailerul poate accepta produsul pentru o reciclare sigură din punct de vedere ecologic.



O declarație a producătorului care să ateste că produsul respectă cerințele directivelor UE aplicabile.