

BG: BARKYGUARD – РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

Нашийник против лаене за кучета

Благодарим ви, че закупихте нашийника против лаене BARKYGUARD. Моля, прочетете внимателно това ръководство преди употреба на продукта и го запазете за бъдещи справки.

ПРЕГЛЕД НА ПРОДУКТА

BARKYGUARD е автоматичен нашийник против лаене, предназначен да помогне за намаляване на прекомерното лаене. Нашийникът използва вграден сензор за лаене, който разпознава лаенето на вашето куче и реагира с постепенно усилващи се звукови сигнали и вибрации.

Спецификации на продукта

Номер на модела: D660

Вход: 5V $\overline{\text{---}}$ 1A (USB)

Батерия: Литиево-йонна, 3,7 V, 300 mAh, 1,11 Wh

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прочетете всички инструкции за безопасност преди употреба.

- Не оставяйте нашийника на кучето си повече от 10 часа на ден. Продължителният контакт между вибрационните сонди и кожата може да причини раздразнение, рани от натиск или други увреждания на кожата.
- Не поставяйте нашийника на кучето, докато то спи, лежи или е оставено без надзор.
- Проверявайте редовно врата на кучето за признаци на раздразнение, зачервяване, подуване или дискомфорт.
- Ако възникне раздразнение или нараняване на кожата, прекратете употребата на нашийника, докато кожата не се възстанови напълно.
- Използвайте нашийника само при здрави кучета.
- Не използвайте този нашийник при кучета с тегло под 7 lb (3,2 kg) или при кучета на възраст под 6 месеца.
- Не затягайте нашийника прекалено. Трябва да можете да поставите един пръст между нашийника и врата на кучето.
- Вибрационните сонди трябва да имат правилен контакт с кожата на кучето, за да работи нашийникът правилно.
- Ако кучето ви има особено гъста козина, при необходимост внимателно подстрижете козината под сондите. Избягвайте порязване или раздразване на кожата.
- Не използвайте продукта като заместител на правилното обучение на кучето или ветеринарен съвет.

КОМПОНЕНТИ НА ПРОДУКТА

В зависимост от версията на продукта, на нашийника се намират следните компоненти и бутони за управление:

1. Сензор за лаене
2. USB порт за зареждане
3. Вибрационни сонди
4. Бутон за увеличаване на чувствителността (+)
5. Бутон за включване/изключване
6. Бутон за намаляване на чувствителността (-)
7. Индикаторна светлина



КАК РАБОТИ НАШИЙНИКЪТ

BARKYGUARD използва вграден сензор за лаене и микропроцесор, за да различава лаенето на вашето куче от околните звуци.

Когато бъде засечено лаене, нашийникът предоставя постепенно по-силни звукови и вибрационни реакции. Нивото на корекция се увеличава с всяко последователно засечено лаене.

Ако лаенето продължи през всички седем нива на корекция, нашийникът автоматично преминава в **1-минутен безопасен режим на покой**.

Последователност на корекциите

Лаене	Реакция
1-во лаене	Постепенни предупредителни звукови сигнали за 1,5 секунди
2-ро лаене	Постепенни предупредителни звукови сигнали за 2,5 секунди
3-то лаене	Звук за 4 секунди + вибрация за 1 секунда
4-то лаене	Звук за 4 секунди + вибрация за 1,5 секунди
5-то лаене	Звук за 2 секунди + вибрация за 2 секунди
6-то лаене	Звук за 4 секунди + вибрация за 3 секунди
7-мо лаене	Звук за 4 секунди + вибрация за 4 секунди
8-мо лаене	1-минутен безопасен режим на покой

Нашийникът има **7 нива на чувствителност**. Чувствителността по подразбиране при включване е **Ниво 4**.

ЗАРЕЖДАНЕ НА НАШИЙНИКА

BARKYGUARD има вградена акумулаторна батерия. Преди да използвате нашийника за първи път, заредете напълно батерията.

1. Свържете предоставения USB кабел за зареждане към подходящ USB източник на захранване.
2. Свържете micro-USB конектора към порта за зареждане на нашийника.
3. Червената индикаторна светлина ще свети, докато нашийникът се зарежда.
4. Пълното зареждане отнема приблизително **2 часа**.
5. Когато зареждането приключи, индикаторната светлина ще изгасне.
6. Изключете кабела за зареждане, след като батерията е напълно заредена.

Забележка: Използвайте само подходящ USB източник на захранване и предоставения кабел за зареждане.

ВКЛЮЧВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА НАШИЙНИКА

Включване: Натиснете веднъж бутона за включване/изключване. Нашийникът ще издаде един звуков сигнал, за да покаже, че е включен.

Изключване: Натиснете и задръжте бутона за включване/изключване за приблизително 2–4 секунди. Нашийникът ще издаде два звукови сигнала, за да покаже, че е изключен.

ТЕСТВАНЕ НА НАШИЙНИКА

Винаги тествайте нашийника, преди да го поставите на кучето си.

1. Дръжте нашийника в ръка със задната страна към вас.
2. Намерете малкия отвор между двете вибрационни сонди.
3. Внимателно духнете за кратко към сензора за лаене.
4. Нашийникът трябва да издаде предупредителен звуков сигнал.
5. Духнете отново, за да активирате следващата реакция.
6. При третото активиране нашийникът трябва да издаде звуков сигнал и да произведе лека вибрация.
7. Ако е необходимо, продължете тестването, за да проверите постепенно увеличаващите се нива на корекция.

Вибрацията трябва да е лека и подобна на вибрацията на мобилен телефон. **Не тествайте многократно вибрацията върху кожата си и не дръжте сондите до тялото си за продължителен период.**

РЕГУЛИРАНЕ НА ЧУВСТВИТЕЛНОСТТА

BARKYGUARD има **7 нива на чувствителност**. По подразбиране нашийникът стартира на **Ниво 4**.

- Натиснете веднъж бутона +, за да увеличите чувствителността с едно ниво. Нашийникът ще издаде звуков сигнал за потвърждение на промяната.
- Натиснете веднъж бутона –, за да намалите чувствителността с едно ниво. Нашийникът ще издаде звуков сигнал за потвърждение на промяната.

- Когато бъде достигнато най-високото или най-ниското ниво на чувствителност, натискането на съответния бутон няма да промени настройката допълнително.

Изберете ниво на чувствителност, подходящо за средата на вашето куче. Ако нашийникът се активира в отговор на звуци, различни от лаенето на кучето, намалете чувствителността. Ако не засича надеждно лаенето на кучето, увеличете чувствителността.

ПОСТАВЯНЕ НА НАШИЙНИКА

Правилното поставяне е от съществено значение за правилната и безопасна работа на нашийника.

1. Поставете нашийника около врата на кучето.
2. Позиционирайте вибрационните сонди под врата на кучето.
3. Регулирайте каишката с помощта на плъзгащата се катарамата.
4. Нашийникът трябва да прилепва плътно, без да бъде прекалено стегнат.

Правилно поставяне: Нашийникът трябва да остава стабилно на място, без да се движи свободно около врата на кучето. Трябва да можете да поставите **един пръст** между нашийника и врата на кучето.

Неправилно поставяне: Ако нашийникът се движи свободно или можете лесно да поставите два или повече пръста между нашийника и врата на кучето, той е твърде хлабав. Неправилно поставен нашийник може да се активира случайно или да не реагира надеждно на лаенето.

Контакт на сондите: Вибрационните сонди трябва да имат пряк контакт с кожата на кучето. Прекомерното количество козина между сондите и кожата може да намали ефективността на вибрацията. Ако е необходимо, внимателно подстрижете козината под сондите, за да подобрите контакта. Не порязвайте и не дразнете кожата на кучето.

НОСЕНЕ НА НАШИЙНИКА

- Ако нашийникът се носи продължително време, по възможност променяйте позицията му на всеки 1–2 часа.
- Проверявайте редовно врата на кучето за зачервяване, раздразнение, подуване или други признаци на дискомфорт.
- Незабавно свалете нашийника, ако кучето показва признаци на раздразнение или дискомфорт.
- Никога не оставяйте кучето без надзор, докато носи нашийника.
- Не поставяйте нашийника на кучето, докато то спи или лежи.

ПОДХОДЯЩА УПОТРЕБА

BARKYGUARD е предназначен да помогне за намаляване на прекомерното лаене чрез прогресивни звукови и вибрационни реакции. Нашийникът трябва да се използва заедно с подходящо обучение и положително подсилване. Не трябва да се използва като заместител на отговорното обучение или професионален ветеринарен или поведенчески съвет.

Използвайте нашийника само при здрави кучета на възраст **6 месеца или повече** и с тегло най-малко **7 lb (3,2 kg)**.

ГРИЖА И ПОДДРЪЖКА

- Поддържайте нашийника чист и сух.
 - Почиствайте нашийника с мека, леко влажна кърпа, когато е необходимо.
 - Не използвайте абразивни почистващи препарати, разтворители или агресивни химикали.
 - Проверявайте редовно нашийника и сондите за признаци на повреда или прекомерно износване.
 - Не използвайте продукта, ако нашийникът, сондите, портът за зареждане или корпусът са повредени.
 - Съхранявайте нашийника на сухо място, когато не се използва.
-

УКАЗАНИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ:



Тази етикетка означава, че продуктът не може да се изхвърли като обикновен битов отпадък в цялата ЕС. За предотвратяване на възможни вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци. Рециклирайте отговорно, за да се подпомогне устойчивата употреба на материални ресурси. Ако искате да върнете употребявано устройство, използвайте системата за събиране и събиране или се свържете с търговеца, от когото сте закупили продукта. Търговецът може да приеме продукта за екологично безопасно рециклиране.



Декларация от производителя, че продуктът отговаря на изискванията на съответните директиви на ЕС.