

FR: BARKYGUARD – MANUEL D'UTILISATION

Collier anti-aboiement pour chiens

Merci d'avoir acheté le collier anti-aboiement BARKYGUARD. Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit et conservez-le pour toute consultation ultérieure.

PRÉSENTATION DU PRODUIT

BARKYGUARD est un collier anti-aboiement automatique conçu pour aider à réduire les aboiements excessifs. Le collier utilise un capteur d'aboiement intégré pour détecter les aboiements de votre chien et réagit par des sons et des vibrations d'intensité progressivement croissante.

Caractéristiques du produit

Numéro de modèle: D660

Entrée: 5V $\equiv$ 1A (USB)

Batterie: Lithium-ion, 3,7 V, 300 mAh, 1,11 Wh

CONSIGNES DE SÉCURITÉ


AVERTISSEMENT ! Lisez toutes les consignes de sécurité avant utilisation.

- Ne laissez pas le collier sur votre chien pendant plus de 10 heures par jour. Un contact prolongé entre les sondes de vibration et la peau peut provoquer des irritations, des lésions dues à la pression ou d'autres dommages cutanés.
 - Ne mettez pas le collier à votre chien lorsqu'il dort, est couché ou sans surveillance.
 - Vérifiez régulièrement le cou de votre chien afin de détecter tout signe d'irritation, de rougeur, de gonflement ou d'inconfort.
 - En cas d'irritation ou de lésion cutanée, cessez d'utiliser le collier jusqu'à ce que la peau soit complètement rétablie.
 - Utilisez le collier uniquement sur des chiens en bonne santé.
 - N'utilisez pas ce collier sur des chiens pesant moins de 7 lb (3,2 kg) ou âgés de moins de 6 mois.
 - Ne serrez pas excessivement le collier. Vous devez pouvoir glisser un doigt entre le collier et le cou de votre chien.
 - Les sondes de vibration doivent être correctement en contact avec la peau du chien pour que le collier fonctionne correctement.
 - Si votre chien a un pelage particulièrement épais, coupez soigneusement les poils sous les sondes si nécessaire. Évitez de couper ou d'irriter la peau.
 - N'utilisez pas le produit comme substitut à un dressage approprié du chien ou à des conseils vétérinaires.
-

COMPOSANTS DU PRODUIT

Selon la version du produit, les composants et commandes suivants se trouvent sur le collier :

1. **Capteur d'aboiement**
2. **Port de charge USB**
3. **Sondes de vibration**
4. **Bouton d'augmentation de la sensibilité (+)**
5. **Bouton Marche/Arrêt**
6. **Bouton de diminution de la sensibilité (-)**
7. **Voyant lumineux**



FONCTIONNEMENT DU COLLIER

BARKYGUARD utilise un capteur d'abolement intégré et un microprocesseur pour distinguer les aboiements de votre chien des sons environnants.

Lorsqu'un aboiement est détecté, le collier émet des sons et des vibrations d'intensité progressivement croissante. Le niveau de correction augmente à chaque aboiement consécutif détecté.

Si les aboiements se poursuivent pendant les sept niveaux de correction, le collier passe automatiquement en **mode veille de sécurité de 1 minute**.

Séquence de correction

Aboiement	Réponse
1er aboiement	Signaux sonores d'avertissement progressifs pendant 1,5 seconde
2e aboiement	Signaux sonores d'avertissement progressifs pendant 2,5 secondes
3e aboiement	Son pendant 4 secondes + vibration pendant 1 seconde
4e aboiement	Son pendant 4 secondes + vibration pendant 1,5 seconde
5e aboiement	Son pendant 2 secondes + vibration pendant 2 secondes
6e aboiement	Son pendant 4 secondes + vibration pendant 3 secondes
7e aboiement	Son pendant 4 secondes + vibration pendant 4 secondes
8e aboiement	Mode veille de sécurité de 1 minute

Le collier dispose de **7 niveaux de sensibilité**. Le niveau de sensibilité par défaut lorsque le collier est mis sous tension est le **Niveau 4**.

CHARGE DU COLLIER

BARKYGUARD est équipé d'une batterie rechargeable intégrée. Avant d'utiliser le collier pour la première fois, chargez complètement la batterie.

1. Branchez le câble de charge USB fourni à une source d'alimentation USB appropriée.
2. Branchez la fiche micro-USB au port de charge du collier.
3. Le voyant rouge s'allume pendant la charge du collier.
4. Une charge complète prend environ **2 heures**.
5. Lorsque la charge est terminée, le voyant s'éteint.
6. Débranchez le câble de charge une fois la batterie complètement chargée.

Remarque : Utilisez uniquement une source d'alimentation USB appropriée et le câble de charge fourni.

MISE EN MARCHÉ ET ARRÊT DU COLLIER

Mise en marche : Appuyez une fois sur le bouton Marche/Arrêt. Le collier émet un bip pour indiquer qu'il est allumé.

Arrêt : Maintenez le bouton Marche/Arrêt enfoncé pendant environ 2 à 4 secondes. Le collier émet deux bips pour indiquer qu'il est éteint.

TEST DU COLLIER

Testez toujours le collier avant de le placer sur votre chien.

1. Tenez le collier dans votre main, avec la face arrière tournée vers vous.
2. Repérez la petite ouverture située entre les deux sondes de vibration.
3. Soufflez doucement une courte bouffée d'air vers le capteur d'aboiement.
4. Le collier doit émettre un bip d'avertissement.
5. Soufflez à nouveau pour déclencher la réponse suivante.
6. Lors de la troisième activation, le collier doit émettre un bip et produire une légère vibration.
7. Continuez le test si nécessaire afin de vérifier les niveaux de correction progressivement croissants.

La vibration doit être légère et comparable à celle d'un téléphone portable. **Ne testez pas la vibration de manière répétée sur votre peau et ne maintenez pas les sondes contre votre corps pendant une période prolongée.**

RÉGLAGE DE LA SENSIBILITÉ

BARKYGUARD dispose de **7 niveaux de sensibilité**. Le collier démarre par défaut au **Niveau 4**.

- Appuyez une fois sur le bouton + pour augmenter la sensibilité d'un niveau. Le collier émet un bip pour confirmer la modification.
- Appuyez une fois sur le bouton - pour diminuer la sensibilité d'un niveau. Le collier émet un bip pour confirmer la modification.
- Lorsque le niveau de sensibilité le plus élevé ou le plus bas est atteint, appuyer sur le bouton correspondant ne modifie plus le réglage.

Choisissez un niveau de sensibilité adapté à l'environnement de votre chien. Si le collier s'active en réponse à des sons autres que les aboiements de votre chien, réduisez la sensibilité. S'il ne détecte pas correctement les aboiements de votre chien, augmentez la sensibilité.

AJUSTEMENT DU COLLIER

Un ajustement correct est essentiel au fonctionnement sûr et efficace du collier.

1. Placez le collier autour du cou de votre chien.
2. Positionnez les sondes de vibration sous le cou du chien.
3. Ajustez la sangle à l'aide de la boucle coulissante.
4. Le collier doit être bien ajusté sans être excessivement serré.

Ajustement correct : Le collier doit rester fermement en place sans se déplacer librement autour du cou du chien. Vous devez pouvoir glisser **un doigt** entre le collier et le cou de votre chien.

Ajustement incorrect : Si le collier se déplace librement ou si vous pouvez facilement placer deux doigts ou plus entre le collier et le cou de votre chien, il est trop lâche. Un collier mal ajusté peut s'activer de manière aléatoire ou ne pas réagir correctement aux aboiements.

Contact des sondes : Les sondes de vibration doivent être en contact direct avec la peau du chien. Une quantité excessive de poils entre les sondes et la peau peut réduire l'efficacité des vibrations. Si nécessaire, coupez soigneusement les poils sous les sondes afin d'améliorer le contact. Ne coupez pas et n'irritez pas la peau de votre chien.

PORT DU COLLIER

- Si le collier est porté pendant une période prolongée, repositionnez-le toutes les 1 à 2 heures, dans la mesure du possible.
 - Vérifiez régulièrement le cou de votre chien afin de détecter toute rougeur, irritation, gonflement ou autre signe d'inconfort.
 - Retirez immédiatement le collier si votre chien présente des signes d'irritation ou d'inconfort.
 - Ne laissez jamais votre chien sans surveillance lorsqu'il porte le collier.
 - Ne mettez pas le collier à votre chien lorsqu'il dort ou est couché.
-

UTILISATION APPROPRIÉE

BARKYGUARD est destiné à aider à réduire les aboiements excessifs grâce à des réponses sonores et vibratoires progressives. Le collier doit être utilisé conjointement avec un dressage approprié et un renforcement positif. Il ne doit pas être utilisé comme substitut à un dressage responsable ou à des conseils professionnels vétérinaires ou comportementaux.

Utilisez le collier uniquement sur des chiens en bonne santé âgés de **6 mois ou plus** et pesant au moins **7 lb (3,2 kg)**.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

- Gardez le collier propre et sec.
 - Nettoyez le collier avec un chiffon doux et légèrement humide lorsque cela est nécessaire.
 - N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs, de solvants ou de produits chimiques agressifs.
 - Inspectez régulièrement le collier et les sondes afin de détecter tout signe de dommage ou d'usure excessive.
 - N'utilisez pas le produit si le collier, les sondes, le port de charge ou le boîtier sont endommagés.
 - Rangez le collier dans un endroit sec lorsqu'il n'est pas utilisé.
-

INSTRUCTIONS POUR LE RECYCLAGE ET LA MISE AU REBUT :



Ce label signifie que le produit ne peut pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'UE. Afin d'éviter tout dommage potentiel à l'environnement ou à la santé humaine dû à une élimination incontrôlée des déchets, il convient de recycler le produit de manière responsable afin de promouvoir le développement durable. Recyclez de manière responsable afin de promouvoir l'utilisation durable des ressources matérielles. Si vous souhaitez retourner un appareil usagé, utilisez le système de dépôt et de collecte ou contactez le détaillant chez qui vous avez acheté le produit. Le détaillant peut accepter le produit en vue d'un recyclage respectueux de l'environnement.



Une déclaration du fabricant attestant que le produit est conforme aux exigences des directives européennes applicables.