

NL: BARKYGUARD – GEBRUIKERSHANDLEIDING

Antiblafhalsband voor honden

Bedankt voor uw aankoop van de BARKYGUARD antiblafhalsband. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt en bewaar deze voor toekomstig gebruik.

PRODUCTOVERZICHT

BARKYGUARD is een automatische antiblafhalsband die is ontworpen om overmatig blaffen te helpen verminderen. De halsband gebruikt een ingebouwde blafsensor om het blaffen van uw hond te detecteren en reageert met geleidelijk toenemende geluidssignalen en trillingen.

Productspecificaties

Modelnummer: D660

Ingang: 5V $\equiv$ 1A (USB)

Batterij: Lithium-ion, 3,7 V, 300 mAh, 1,11 Wh

VEILIGHEIDSinstructies


WAARSCHUWING! Lees vóór gebruik alle veiligheidsinstructies.

- Laat de halsband niet langer dan 10 uur per dag om de nek van uw hond. Langdurig contact tussen de vibratiesondes en de huid kan irritatie, drukplekken of andere huidbeschadigingen veroorzaken.
 - Doe de halsband niet om bij uw hond wanneer deze slaapt, ligt of zonder toezicht is.
 - Controleer de nek van uw hond regelmatig op tekenen van irritatie, roodheid, zwelling of ongemak.
 - Als huidirritatie of letsel optreedt, stop dan met het gebruik van de halsband totdat de huid volledig is hersteld.
 - Gebruik de halsband alleen bij gezonde honden.
 - Gebruik deze halsband niet bij honden die minder dan 7 lb (3,2 kg) wegen of jonger zijn dan 6 maanden.
 - Trek de halsband niet te strak aan. U moet één vinger tussen de halsband en de nek van uw hond kunnen schuiven.
 - De vibratiesondes moeten goed contact maken met de huid van de hond om de halsband correct te laten functioneren.
 - Als uw hond een bijzonder dikke vacht heeft, knip dan indien nodig voorzichtig het haar onder de sondes korter. Voorkom dat u de huid snijdt of irriteert.
 - Gebruik het product niet als vervanging voor een goede hondentraining of veterinaire advies.
-

PRODUCTONDERDELEN

Afhankelijk van de productversie bevinden de volgende onderdelen en bedieningselementen zich op de halsband:

1. **Blafsensor**
2. **USB-oplaadpoort**
3. **Vibratiesondes**
4. **Knop voor verhogen gevoeligheid (+)**
5. **Aan/uit-knop**
6. **Knop voor verlagen gevoeligheid (-)**
7. **Indicatielampje**



HOE DE HALSBAND WERKT

BARKYGUARD gebruikt een ingebouwde blafsensor en microprocessor om het blaffen van uw hond te onderscheiden van omgevingsgeluiden.

Wanneer blaffen wordt gedetecteerd, geeft de halsband geleidelijk sterkere geluids- en vibratiesignalen. Het correctieniveau neemt toe bij elk opeenvolgend gedetecteerd blafgeluid.

Als het blaffen doorgaat door alle zeven correctieniveaus, schakelt de halsband automatisch over naar een **veiligheidsslaapstand van 1 minuut**.

Correctievolgorde

Blaf	Reactie
1e blaf	Geleidelijk oplopende waarschuwingspieptonen gedurende 1,5 seconde
2e blaf	Geleidelijk oplopende waarschuwingspieptonen gedurende 2,5 seconden
3e blaf	Geluid gedurende 4 seconden + vibratie gedurende 1 seconde
4e blaf	Geluid gedurende 4 seconden + vibratie gedurende 1,5 seconde
5e blaf	Geluid gedurende 2 seconden + vibratie gedurende 2 seconden
6e blaf	Geluid gedurende 4 seconden + vibratie gedurende 3 seconden
7e blaf	Geluid gedurende 4 seconden + vibratie gedurende 4 seconden
8e blaf	Veiligheidsslaapstand van 1 minuut

De halsband heeft **7 gevoeligheidsniveaus**. Het standaard gevoeligheidsniveau wanneer de halsband wordt ingeschakeld is **Niveau 4**.

DE HALSBAND OPLADEN

BARKYGUARD heeft een ingebouwde oplaadbare batterij. Laad de batterij volledig op voordat u de halsband voor de eerste keer gebruikt.

1. Sluit de meegeleverde USB-oplaadkabel aan op een geschikte USB-voedingsbron.
2. Sluit de micro-USB-stekker aan op de oplaadpoort van de halsband.
3. Het rode indicatielampje brandt terwijl de halsband wordt opgeladen.
4. Volledig opladen duurt ongeveer **2 uur**.
5. Wanneer het opladen is voltooid, gaat het indicatielampje uit.
6. Koppel de oplaadkabel los zodra de batterij volledig is opgeladen.

Opmerking: Gebruik alleen een geschikte USB-voedingsbron en de meegeleverde oplaadkabel.

DE HALSBAND IN- EN UITSCHAKELLEN

Inschakelen: Druk eenmaal op de aan/uit-knop. De halsband piept één keer om aan te geven dat deze is ingeschakeld.

Uitschakelen: Houd de aan/uit-knop ongeveer 2–4 seconden ingedrukt. De halsband piept twee keer om aan te geven dat deze is uitgeschakeld.

DE HALSBAND TESTEN

Test de halsband altijd voordat u deze bij uw hond omdoet.

1. Houd de halsband in uw hand met de achterzijde naar u toe gericht.
2. Zoek de kleine opening tussen de twee vibratiesondes.
3. Blaas voorzichtig een kort luchtstootje in de richting van de blafsensor.
4. De halsband moet een waarschuwingspiep geven.
5. Blaas opnieuw om de volgende reactie te activeren.
6. Bij de derde activering moet de halsband een pieptoon geven en een lichte vibratie produceren.
7. Ga indien nodig door met testen om de geleidelijk oplopende correctieniveaus te controleren.

De vibratie moet licht aanvoelen en vergelijkbaar zijn met de vibratie van een mobiele telefoon. **Test de vibratie niet herhaaldelijk op uw huid en houd de sondes niet langdurig tegen uw lichaam.**

DE GEVOELIGHEID AANPASSEN

BARKYGUARD heeft **7 gevoeligheidsniveaus**. De halsband start standaard op **Niveau 4**.

- Druk eenmaal op de knop + om de gevoeligheid met één niveau te verhogen. De halsband piept om de wijziging te bevestigen.
- Druk eenmaal op de knop – om de gevoeligheid met één niveau te verlagen. De halsband piept om de wijziging te bevestigen.
- Wanneer het hoogste of laagste gevoeligheidsniveau is bereikt, verandert de instelling niet verder wanneer u op de betreffende knop drukt.

Kies een gevoeligheidsniveau dat geschikt is voor de omgeving van uw hond. Als de halsband reageert op andere geluiden dan het blaffen van uw hond, verlaag dan de gevoeligheid. Als de halsband het blaffen van uw hond niet betrouwbaar detecteert, verhoog dan de gevoeligheid.

DE HALSBAND PASSEND MAKEN

Een goede pasvorm is essentieel voor een correcte en veilige werking van de halsband.

1. Plaats de halsband om de nek van uw hond.
2. Plaats de vibratiesondes aan de onderkant van de nek van de hond.
3. Stel de band af met behulp van de schuifgesp.
4. De halsband moet goed aansluiten zonder overmatig strak te zitten.

Correcte pasvorm: De halsband moet stevig op zijn plaats blijven zonder vrij rond de nek van de hond te bewegen. U moet **één vinger** tussen de halsband en de nek van uw hond kunnen schuiven.

Onjuiste pasvorm: Als de halsband vrij beweegt of als u gemakkelijk twee of meer vingers tussen de halsband en de nek van uw hond kunt steken, zit deze te los. Een verkeerd aangebrachte halsband kan willekeurig worden geactiveerd of niet betrouwbaar reageren op blaffen.

Contact van de sondes: De vibratiesondes moeten rechtstreeks contact maken met de huid van de hond. Te veel vacht tussen de sondes en de huid kan de effectiviteit van de vibratie verminderen. Knip indien nodig voorzichtig het haar onder de sondes korter om het contact te verbeteren. Snijd of irriteer de huid van uw hond niet.

DE HALSBAND DRAGEN

- Als de halsband gedurende langere tijd wordt gedragen, verplaats deze dan indien mogelijk elke 1–2 uur.
 - Controleer de nek van uw hond regelmatig op roodheid, irritatie, zwelling of andere tekenen van ongemak.
 - Verwijder de halsband onmiddellijk als uw hond tekenen van irritatie of ongemak vertoont.
 - Laat uw hond nooit zonder toezicht terwijl hij de halsband draagt.
 - Doe de halsband niet om wanneer uw hond slaapt of ligt.
-

GESCHIKT GEBRUIK

BARKYGUARD is bedoeld om overmatig blaffen te helpen verminderen door middel van progressieve geluids- en vibratiereacties. De halsband moet worden gebruikt in combinatie met passende training en positieve bekrachtiging. De halsband mag niet worden gebruikt als vervanging voor verantwoorde training of professioneel veterinaire of gedragsadvies.

Gebruik de halsband alleen bij gezonde honden van **6 maanden of ouder** en met een gewicht van ten minste **7 lb (3,2 kg)**.

VERZORGING EN ONDERHOUD

- Houd de halsband schoon en droog.
 - Reinig de halsband indien nodig met een zachte, licht vochtige doek.
 - Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen, oplosmiddelen of agressieve chemicaliën.
 - Controleer de halsband en de sondes regelmatig op tekenen van schade of overmatige slijtage.
 - Gebruik het product niet als de halsband, sondes, oplaadpoort of behuizing beschadigd zijn.
 - Bewaar de halsband op een droge plaats wanneer deze niet wordt gebruikt.
-

INSTRUCTIES VOOR RECYCLING EN VERWIJDERING:



Dit label betekent dat het product in de hele EU niet als ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen. Recycle op verantwoorde wijze om duurzaam gebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als je een gebruikt apparaat wilt inleveren, gebruik dan het afgifte- en inzamelsysteem of neem contact op met de winkelier waar je het product hebt gekocht. De winkelier kan het product accepteren voor milieuveilige recycling.



Een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen.