

## LT: GLAZOOM – NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

LED didinamasis stiklas laikrodžių taisymui

### GAMINIO APŽVALGA


**Medžiaga:** optinės dervos lęšis

**Baterija:** 6 × CROWN sagos tipo baterijos – LR1130 (1,5 V)

**Didinimas:** pagrindinis lęšis 8×, pagalbinis lęšis 15×, maksimalus didinimas 23×

**Fokusavimo atstumas:** pagrindinis lęšis – 62 mm, pagalbinis lęšis – 33 mm, kombinuotas – 21 mm

### Komponentai



- A. Reguliuojami kojelių galai
- B. Reguliuojama nosies atrama
- C. Baterijų skyrius / LED jungiklis
- D. Ventiliacijos anga
- E. Lęšis
- F. LED apšvietimas

### Naudojimo sritys

Tinka mechaniniam darbui, elektronikos remontui, juvelyrinių dirbinių apžiūrai, laikrodžių taisymui, mikrograviūroms ir kitiems tiksliais darbams.

---

### GAMINIO SAVYBĖS

1. Rėmo abiejose pusėse įtaisyti LED lęšiai su 8× didinimu. Įstačius pagalbinį 15× lęšį, bendras didinimas gali siekti 23×. Naudojant pakaitomis sumažėja akių nuovargis ir padidėja darbo efektyvumas. Nenaudojant lęšiai gali būti pakeliami nenusiimant akinių.
2. LED lempos ir baterijų skyriaus / jungiklio konstrukcija atskirta, todėl įjungiant ar išjungiant nesikeičia šviesos kryptis. Tai leidžia išvengti pakartotinio reguliavimo.
3. Šviesos šaltinis turi du ryškumo režimus (silpnas ir stiprus), tinkamus darbui skirtingomis sąlygomis.
4. Kojelių ilgis gali būti reguliuojamas, kad prisitaikytų prie naudotojo veido formos ir būtų patogus dėvėti.

5. Nosies atrama gali būti reguliuojama, kad atitiktų įvairias veido formas ir užtikrintų komfortą.
6. Lęšius galima paslinkti kairėn arba dešinėn iki 5 mm, kad būtų pritaikytas vyzdžių atstumas.
7. Akiniai gali būti pakeliami aukštyn arba nuleidžiami žemyn 180°, leidžiant greitai patraukti juos iš regėjimo lauko visiškai nenuimant.

---

## NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

### Šviesos šaltinio valdymas

1. Baterijų skyriaus jungiklis turi tris padėtis: „Išjungta“, „Silpnas apšvietimas“, „Stiprus apšvietimas“. Pasukite dangtelio rodyklę iki reikiamos padėties.
2. Pastumkite LED lempą arčiau lęšio tūtos, kad būtų geriau apšviestas objektas.

### Lęšių montavimas ir nuėmimas

1. Norėdami gauti didesnę didinimą, įstatykite pagalbinį lęšį. Suderinkite iškilimą ant lęšio su grioveliu tūto, įstatykite ir pasukite pagal laikrodžio rodyklę, kad užfiksuotumėte.
2. Nuimant pasukite prieš laikrodžio rodyklę ir ištraukite lęšį.

### Kojelių reguliavimas

Kojelių vidinėje pusėje yra iškilimas. Suderinkite jį su grioveliu rėme ir pastumkite, kad sureguliuotumėte ilgį.

### Lęšio tūtos reguliavimas

Tūta prie rėmo pritvirtinta varžtu. Šiek tiek atlaisvinkite varžtą, perkeltkite tūta horizontaliai ir užfiksuokite norimoje padėtyje.

### Baterijų keitimas


1. Pasukite dangtelio rodyklę į „Išjungta“. Paspauskite ir pasukite prieš laikrodžio rodyklę iki „Atidaryti“.
2. Išimkite senas baterijas ir įdėkite tris naujas LR1130. Atkreipkite dėmesį į poliškumą. Kiekvienas skyrius ir dangtelis pažymėti „A“ arba „B“. Dangteliai turi atitikti savo skyrius ir būti uždaryti „Išjungta“ padėtyje.

---

## ILIUSTRACIJOS

1. Šviesos šaltinio valdymas
2. LED lempos pastūmimas arčiau lęšio tūtos
3. Iškilimo suderinimas su grioveliu montuojant
4. Pasukimas pagal laikrodžio rodyklę užfiksuoti; prieš – nuimti
5. Paspaudimas ir 30° pasukimas prieš laikrodžio rodyklę baterijų skyriui atidaryti
6. Trijų senų LR1130 baterijų išėmimas ir naujų įdėjimas
7. Patikrinimas, ar dangtelis atitinka savo skyrių
8. Lęšio tūtos pasukimas aukštyn/žemyn
9. Horizontalus perstūmimas atlaisvinus varžtą
10. Reguliuojama nosies atrama

## 11. Reguliuojamas kojelių ilgis



## SAUGOS ĮSPĖJIMAI

1. Nelaikykite didinamojo stiklo tiesioginiuose saulės spinduliuose – tai gali sukelti gaisrą.
2. Nežiūrėkite į saulę per didinamąjį stiklą – tai gali rimtai pažeisti regėjimą.
3. Nenaudokite alkoholio, benzino ar kitų cheminių tirpiklių lęšių ir korpuso valymui.

## INSTRUKCIJOS DĖL PERDIRBIMO IR IŠMETIMO:



Ši žymė reiškia, kad produktas negali būti išmestas kaip įprastos namų ūkio atliekos visoje ES. Norint išvengti galimų žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo. Perdirbkite atsakingai skatinant tvarų medžiagų išteklių naudojimą. Norėdami grąžinti naudotą įrenginį, naudokite atidavimo ir rinkimo sistemą arba susisiekite su pardavėju, iš kurio įsigijote produktą. Pardavėjas gali priimti produktą aplinkai saugiam perdirbimui.



Gamintojo deklaracija, kad produktas atitinka taikomus ES direktyvų reikalavimus.