

IT: STRAILZR – MANUALE D'USO

Livella laser di misurazione a 90°

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Numero modello: LV-09

Batterie: 2 × AAA 1,5 V (non incluse)

Potenza massima in uscita: ≤5 mW

Lunghezza d'onda di emissione: 625–670 nm

Precisione: ±1,4 mm/m (±0,055" a 30 piedi)

Laser: prodotto laser di Classe 3R

Linee laser: 2 (frontale e laterale)

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA DEL LASER

AVVERTENZA: Radiazione laser. Evitare l'esposizione diretta degli occhi.

- Questo prodotto contiene un laser di Classe 3R. L'esposizione diretta al raggio laser può causare lesioni agli occhi.
- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini.
- Non guardare mai direttamente nel raggio laser e non puntarlo verso altre persone o animali.
- Non utilizzare strumenti ottici (come lenti d'ingrandimento, binocoli o telescopi) per osservare il raggio laser.
- Non modificare né smontare il dispositivo laser. Qualsiasi modifica può aumentare il rischio di esposizione alla radiazione laser.
- Utilizzare il prodotto esclusivamente come descritto nel presente manuale.
- Non utilizzare il dispositivo se è danneggiato.
- Rimuovere le batterie se il prodotto non verrà utilizzato per un periodo prolungato, per evitare danni causati da eventuali perdite delle batterie.
- Il prodotto non contiene parti riparabili dall'utente. Non tentare di riparare autonomamente il dispositivo.

PANORAMICA DEL PRODOTTO

1. **Linee laser**
2. **Fiale di livello**
3. **Interruttori ON/OFF**
 - o Pulsante superiore: attiva la linea laser laterale
 - o Pulsante inferiore: attiva la linea laser frontale
4. **Perno di fissaggio**
5. **Foro di sospensione**
6. **Magnete**
7. **Vano batterie**
8. **Foro filettato da 5/8" per montaggio su treppiede**



INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE

1. Aprire il coperchio del vano batterie.
2. Inserire 2 × batterie AAA da 1,5 V rispettando i simboli di polarità presenti nel vano.
3. Chiudere saldamente il coperchio del vano batterie.
4. Premere i pulsanti ON/OFF per attivare le linee laser.

Nota: Rimuovere le batterie se il dispositivo non verrà utilizzato per un periodo prolungato, per evitare possibili danni causati da perdite delle batterie.

ISTRUZIONI PER L'USO

Utilizzo delle linee laser

1. Posizionare la livella laser su una superficie piana e stabile oppure fissarla a un punto di montaggio adatto utilizzando il magnete, il perno di fissaggio, il foro di sospensione o il foro filettato da 5/8".
2. Premere il pulsante ON/OFF corrispondente per attivare la linea laser desiderata:
 - o Premere il pulsante superiore per attivare la linea laser laterale.
 - o Premere il pulsante inferiore per attivare la linea laser frontale.
3. Utilizzare le linee laser proiettate come riferimento per lavori di allineamento orizzontale, verticale o a 90°.
4. Dopo l'uso, spegnere il laser premendo nuovamente il pulsante ON/OFF.

Utilizzo delle fiale di livello

Le fiale di livello integrate possono essere utilizzate per l'allineamento manuale orizzontale e verticale.

1. Posizionare il dispositivo sulla superficie da misurare.
2. Controllare la posizione della bolla all'interno della fiala.
3. Regolare la posizione del dispositivo finché la bolla non risulta centrata tra le linee contrassegnate.

OPZIONI DI MONTAGGIO

La livella laser può essere montata in diversi modi a seconda dell'applicazione:

1. **Magnete:** Il magnete integrato consente di fissare il dispositivo a superfici metalliche adatte.
2. **Perno di fissaggio:** Il perno può essere utilizzato per fissare il dispositivo a materiali adatti quando è necessario il montaggio.
3. **Foro di sospensione:** Consente di appendere il dispositivo a una parete o a un'altra superficie adatta.
4. **Foro filettato da 5/8":** Consente l'installazione su treppiedi compatibili o accessori di montaggio.

MANUTENZIONE E CURA

- Mantenere il dispositivo pulito e asciutto.
- Non utilizzare detergenti abrasivi o solventi per pulire la lente del laser o l'alloggiamento.
- Utilizzare un panno morbido e asciutto per rimuovere polvere e sporco.
- Evitare di far cadere il dispositivo o di esporlo a forti urti.
- Conservare il dispositivo in un luogo sicuro quando non viene utilizzato.

ISTRUZIONI PER IL RICICLAGGIO E LO SMALTIMENTO:



Questa etichetta indica che il prodotto non può essere smaltito come altri rifiuti domestici in tutta l'Unione Europea. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti da uno smaltimento non controllato dei rifiuti. Ricicla responsabilmente per promuovere l'uso sostenibile delle risorse materiali. Se desideri restituire un dispositivo usato, utilizza il sistema di raccolta o contatta il rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto. Il rivenditore può accettare il prodotto per un riciclaggio ecologicamente sicuro.



Una dichiarazione del produttore che attesta che il prodotto è conforme ai requisiti delle direttive dell'UE applicabili.